



Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung
Reversible Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpe

Inneneinheit

Confida 40E
Confida 40H

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Sicherheitshinweise | 6 |
| 2 | Lieferumfang | 8 |
| 3 | Benutzte Symbole | 8 |
| 3.1 | In der Anleitung verwendete Symbole | 8 |
| 3.2 | Symbole an der Inneneinheit | 9 |
| 3.3 | An der Kondensatsammelschale verwendete Symbole | 9 |
| 3.4 | Auf dem Typschild verwendete Symbole | 9 |
| 4 | Technische Angaben | 10 |
| 4.1 | Zulassungen | 10 |
| 4.1.1 | Richtlinien | 10 |
| 4.1.2 | Werkseitige Prüfung | 10 |
| 4.1.3 | Bluetooth® Funktechnik | 10 |
| 4.2 | Technische Daten | 10 |
| 4.2.1 | Kompatible Wärmeerzeuger | 10 |
| 4.2.2 | Funktechnische und elektrische Daten für die Inneneinheit | 11 |
| 4.2.3 | Technische Daten Inneneinheit | 11 |
| 4.2.4 | Druckverluste der Inneneinheit | 11 |
| 4.2.5 | Technische Daten des Fühlers | 11 |
| 4.3 | Abmessungen und Anschlüsse | 13 |
| 4.3.1 | Inneneinheit | 13 |
| 4.4 | Elektrischer Schaltplan | 14 |
| 5 | Produktbeschreibung | 17 |
| 5.1 | Typschild | 17 |
| 5.2 | Bluetooth®-Etikett | 17 |
| 5.3 | Hauptkomponenten | 18 |
| 5.4 | Klemmen | 21 |
| 5.4.1 | Hauptleiterplatte EHC-16 | 21 |
| 5.4.2 | Netzteilklemmleiste für die Inneneinheit, LIN-Heizkreispumpe und Zubehöre | 21 |
| 5.4.3 | Klemmenblock für den Anschluss der Außeneinheit | 22 |
| 5.4.4 | BLE Smart Antenna Leiterplatte für Bluetooth® -Kommunikation | 22 |
| 5.4.5 | zusätzliche Heizkreise SCB-17B | 22 |
| 5.4.6 | Leiterplatte SCB-01 | 22 |
| 5.4.7 | Leiterplatte GTW-08 | 23 |
| 5.5 | Bedienfeld | 23 |
| 5.5.1 | Beschreibung des Bildschirms | 23 |
| 5.5.2 | Beschreibung des Standby-Bildschirms | 23 |
| 5.5.3 | Beschreibung der Statussymbole | 24 |
| 5.5.4 | Beschreibung des Hauptbildschirms | 24 |
| 5.5.5 | Beschreibung der Heizkreis-Anzeige | 24 |
| 5.5.6 | Beschreibung des Symbolbandes | 24 |
| 6 | Installation | 25 |
| 6.1 | Installationsvorschriften | 25 |
| 6.2 | Die maximale Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit beachten | 26 |
| 6.3 | Aufstellen der Inneneinheit | 27 |
| 6.3.1 | Auswählen des Aufstellungsortes für die Inneneinheit | 27 |
| 6.3.2 | Installation in einem Schrank | 27 |
| 6.3.3 | Befestigung der Inneneinheit an der Wand | 28 |
| 6.3.4 | Anschluss Kondensatablauf | 28 |
| 6.4 | Hydraulische Anschlüsse | 29 |
| 6.4.1 | Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für den Anschluss des Heizkreises | 29 |
| 6.4.2 | Mindestwassermenge | 29 |
| 6.4.3 | Volumen Membran-Ausdehnungsgefäß | 30 |
| 6.4.4 | Anschlussmöglichkeiten | 30 |
| 6.4.5 | Frostschutz für die Außeneinheit | 33 |
| 6.4.6 | Installieren eines Trinkwasserspeichers | 34 |
| 6.5 | Zugang zu den Leiterplatten und Anschlussklemmleisten | 34 |
| 6.6 | Elektrische Anschlüsse | 35 |
| 6.6.1 | Überprüfen und Vorbereiten der Elektroinstallation | 35 |

| | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6.2 | Anschluss der elektrischen Kreise | 36 |
| 6.6.3 | Verlegung der Kabel in der Inneneinheit | 38 |
| 6.6.4 | Anschluss der Inneneinheit an die Stromversorgung | 39 |
| 6.6.5 | Anschluss der Außeneinheit Confida MB 400 an die Inneneinheit | 40 |
| 6.6.6 | Anschluss der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) an die Inneneinheit | 41 |
| 6.6.7 | Installation und Anschluss des Außentemperaturfühlers AF60 | 41 |
| 6.6.8 | Anschluss eines Zusatzzeugers | 42 |
| 6.6.9 | Anschluss eines Zusatzkessels | 43 |
| 6.6.10 | Anschluss der Stromversorgung für den Elektroheizstab | 44 |
| 6.6.11 | Anschluss einer Heizkreispumpe nach einer hydraulischen Weiche | 45 |
| 6.6.12 | Anschluss des Zubehörs | 46 |
| 6.6.13 | Anschluss eines Energiezählers | 46 |
| 6.6.14 | Überprüfen der elektrischen Anschlüsse | 46 |
| 6.7 | Spülen der Anlage | 47 |
| 6.7.1 | Spülen von neuen und weniger als 6 Monate alten Anlagen | 47 |
| 6.7.2 | Spülen einer vorhandenen Anlage | 47 |
| 6.8 | Befüllen der Anlage | 47 |
| 6.8.1 | Anforderungen an das Heizungswasser | 47 |
| 6.8.2 | Füllen des Heizungskreises | 48 |
| 6.9 | Prüfen des Heizkreises | 48 |
| 7 | Inbetriebnahme | 49 |
| 7.1 | Allgemeines | 49 |
| 7.2 | Vor der Inbetriebnahme zu ergreifende Maßnahmen | 49 |
| 7.3 | Inbetriebnahmevorgang mit Smartphone | 49 |
| 7.4 | Inbetriebnahmevorgang ohne Smartphone | 50 |
| 7.5 | Konfigurationsnummern CN1 und CN2 | 51 |
| 7.6 | Abschließende Anweisungen für Inbetriebnahme | 52 |
| 8 | Einstellungen | 52 |
| 8.1 | Zugang zur Fachmannebene | 52 |
| 8.2 | Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth®-Funktion des Gerätes | 52 |
| 8.3 | Suche eines Parameters oder Messwertes | 53 |
| 8.4 | Konfigurieren des Heizkreises | 53 |
| 8.4.1 | Einstellen der Heizkreisfunktion | 53 |
| 8.4.2 | Einstellen der Heizkennlinie | 53 |
| 8.4.3 | Konfigurieren der Kühlfunktion | 54 |
| 8.5 | Konfigurieren des Zusatzkessels | 55 |
| 8.5.1 | Konfigurieren des Reglers für einen 0-10 V Zusatzkessel | 55 |
| 8.5.2 | Konfigurieren der Hybrid-Betriebsart für einen Zusatzkessel | 55 |
| 8.6 | Konfigurieren einer Heizkreispumpe nach einer hydraulischen Weiche | 57 |
| 8.6.1 | Konfigurieren einer Ein/Aus-Heizkreispumpe | 57 |
| 8.6.2 | Anschluss einer LIN-Heizkreispumpe | 57 |
| 8.7 | Autorisierung des unterstützten hydraulischen Abgleichs | 58 |
| 8.8 | Estrichrocknung | 58 |
| 8.9 | Konfigurieren eines Raumgerätes | 60 |
| 8.9.1 | Konfigurieren eines Ein/Aus-Raumgerätes oder eines modulierenden Raumgerätes | 60 |
| 8.9.2 | Konfigurieren eines Raumgerätes mit einem Steuerkontakt für Heizung/Kühlung | 60 |
| 8.10 | Verbesserung des Komforts | 61 |
| 8.10.1 | Verbesserung des Trinkwasser- oder Heizkomforts | 61 |
| 8.10.2 | Konfigurieren des Leisebetriebs | 62 |
| 8.11 | Konfigurieren der Anti-Legionellenfunktion | 63 |
| 8.12 | Konfigurieren einer TWW-Zirkulationsschleife | 64 |
| 8.13 | Konfigurieren von Energiequellen | 65 |
| 8.13.1 | Konfigurieren der Funktion "Stromverbrauch" | 65 |
| 8.13.2 | Speisen der Wärmepumpe mit Photovoltaik-Energie | 66 |
| 8.13.3 | Anschließen der Anlage an ein Smart Grid | 66 |
| 8.14 | Konfigurieren des Multifunktionsausgangs | 68 |
| 8.15 | Zurücksetzen oder Wiederherstellen der Parameter | 68 |
| 8.15.1 | Rücksetzung der Konfigurationsnummern | 68 |
| 8.15.2 | Automatisches Erkennen von Optionen und Zubehör | 68 |
| 8.15.3 | Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen | 69 |
| 9 | Parameter | 69 |
| 9.1 | Parameterliste | 69 |
| 9.1.1 |   Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe | 69 |

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.1.2 |  >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 oder Zone 2 oder Zone 3 | 73 |
| 9.1.3 |  >  Fachmann > Anlage einrichten > Trinkwarmwasser (Trinkwarmwasser) | 77 |
| 9.1.4 |  >  Fachmann > Anlage einrichten > Gemischt/Zirkul. TWW | 79 |
| 9.1.5 |  >  Fachmann > Anlage einrichten > Außentemp.fühler | 79 |
| 9.1.6 |  > Bluetooth® | 80 |
| 9.1.7 |  >  Fachmann > Anlage einrichten > SCB-01 | 81 |
| 9.1.8 |  >  Fachmann > Signale | 81 |
| 9.1.9 |  >  Fachmann > Zähler | 85 |
| 9.2 | Beschreibung der Parameter | 86 |
| 9.2.1 | Frostschutzbetrieb | 86 |
| 9.2.2 | Betrieb der Zusatzheizung im Heizmodus | 87 |
| 9.2.3 | Betrieb der Zusatzheizung im Warmwassermodus | 88 |
| 9.2.4 | Umschaltung zwischen Heizung und Trinkwarmwasserbereitung | 88 |
| 9.2.5 | Verwendung der Heizkurve | 89 |
| 10 | Anschluss- und Anlagenbeispiele | 92 |
| 10.1 | Anlage mit Zusatzkessel und einem ungemischten Heizkreis | 92 |
| 10.1.1 | Hydraulikschema | 92 |
| 10.1.2 | Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe | 93 |
| 10.2 | Anlage mit Elektroheizstab, Fußbodenheizung und Trinkwasserspeicher | 94 |
| 10.2.1 | Hydraulikschema | 94 |
| 10.2.2 | Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe | 95 |
| 10.3 | Anlage mit Heizelement, zwei Heizkreisen und einem Trinkwarmwasserspeicher mit Zirkulationsschleife | 97 |
| 10.3.1 | Hydraulikschema | 97 |
| 10.3.2 | Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe | 98 |
| 10.4 | Anlage mit Elektroheizstab, zwei Kreisen und einer hydraulischen Weiche | 101 |
| 10.4.1 | Hydraulikschema | 101 |
| 10.4.2 | Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe | 102 |
| 10.5 | Anlage mit Heizelement, Fußbodenheizung, Sonnenkollektoren und TWW-Speicher | 104 |
| 10.5.1 | Hydraulikschema | 104 |
| 10.5.2 | Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe | 105 |
| 10.6 | Anlage mit einem Schwimmbad | 107 |
| 10.6.1 | Anschluss eines Schwimmbads | 107 |
| 10.6.2 | Konfigurieren einer Schwimmbadheizung | 107 |
| 11 | Solaranlagen | 107 |
| 11.1 | Auswahl des Solaranlagentyps | 107 |
| 11.2 | Anschluss- und Anlagenbeispiele | 110 |
| 11.2.1 | Anschluss und Konfiguration einer Standard-Solaranlage | 110 |
| 11.2.2 | Anschluss und Konfiguration einer Solaranlage mit Schichtheizung | 111 |
| 11.2.3 | Anschluss und Konfiguration einer Standard-Solaranlage mit einem Kühlkörper | 112 |
| 11.2.4 | Anschluss und Konfiguration einer Standard-Solaranlage mit Gebläsekonvektor | 113 |
| 11.2.5 | Anschluss und Konfiguration einer Solaranlage mit der Wärmepumpe als Zusatzherzeuger | 114 |
| 11.3 | Funktionen der Solaranlage | 115 |
| 11.3.1 | Solarfirst | 115 |
| 11.3.2 | Solarkühlung | 116 |
| 11.4 | Liste der Solar-Parameter | 117 |
| 11.4.1 |  >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen | 117 |
| 11.4.2 |  >  Fachmann > Signale > Solaranlagen | 121 |
| 11.4.3 |  >  Fachmann > Zähler > Solaranlagen | 122 |
| 12 | Bedienung | 123 |
| 12.1 | Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung | 123 |
| 12.2 | Regionale und ergonomische Parameter | 123 |
| 12.3 | Individuelles Anpassen der Heizkreise | 124 |
| 12.3.1 | Definition des Begriffs „Heizkreis“ | 124 |
| 12.3.2 | Ändern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises | 124 |
| 12.4 | Individuelles Anpassen der Aktivitäten | 124 |
| 12.4.1 | Definition des Begriffs "Aktivität" | 124 |
| 12.4.2 | Ändern der Bezeichnung einer Aktivität | 125 |
| 12.4.3 | Ändern der Temperatur einer Aktivität | 125 |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12.5 | Raumtemperatur für einen Heizkreis | 126 |
| 12.5.1 | Auswählen der Betriebsart | 126 |
| 12.5.2 | Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms für Heizung | 126 |
| 12.5.3 | Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms für Kühlung | 127 |
| 12.5.4 | Vorübergehendes Ändern der Raumtemperatur | 128 |
| 12.6 | Trinkwarmwassertemperatur | 129 |
| 12.6.1 | Auswählen der Betriebsart | 129 |
| 12.6.2 | Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms für Trinkwasser | 129 |
| 12.6.3 | Trinkwasserbereitung erzwingen | 130 |
| 12.6.4 | Ändern der Trinkwasser-Solltemperaturen | 131 |
| 12.7 | Verwalten von Heizung, Kühlung und Trinkwasserbereitung | 131 |
| 12.7.1 | Ausschalten von Heizung und Kühlung | 131 |
| 12.7.2 | Erzwingen der Kühlung | 131 |
| 12.7.3 | Abschalten der Heizung im Sommer | 132 |
| 12.7.4 | Abschalten der Trinkwasserbereitung | 132 |
| 12.7.5 | Abwesenheitsperioden bzw. Urlaubszeiten | 132 |
| 12.7.6 | Frostschutz | 134 |
| 12.8 | Überwachung von Energieverbrauch und -erzeugung | 134 |
| 12.9 | Wärmepumpe ein- und ausschalten | 134 |
| 12.9.1 | Wärmepumpe einschalten | 134 |
| 12.9.2 | Ausschalten der Wärmepumpe | 135 |
| 13 | Benutzerhinweise | 135 |
| 13.1 | Längerer Stromausfall im Winter | 135 |
| 13.1.1 | Entleeren einer mit Frostschutzventilen ausgestatteten Anlage | 135 |
| 13.1.2 | Entleeren einer mit manuellen Entleerungsventilen ausgestatteten Anlage | 136 |
| 14 | Wartung | 136 |
| 14.1 | Allgemeines | 136 |
| 14.2 | Liste der Inspektions- und Wartungsarbeiten | 137 |
| 14.3 | Reinigen der Magnetit- und Schmutzfilter | 138 |
| 14.3.1 | Spülen des Magnetitabscheiders (schnelle jährliche Wartung) | 138 |
| 14.3.2 | Vollständiges Reinigen des Magnetitabscheiders | 138 |
| 14.4 | Den Wasserdruck kontrollieren | 139 |
| 14.5 | Prüfen des Betriebs des Gerätes | 139 |
| 14.6 | Entleeren des Heizkreises | 140 |
| 14.7 | Austausch der Batterie des Bedienfelds | 140 |
| 15 | Fehlerbehebung | 141 |
| 15.1 | Beheben von Betriebsstörungen | 141 |
| 15.1.1 | Fehlercodearten | 141 |
| 15.1.2 | Warncodes | 141 |
| 15.1.3 | Blockiercodes | 142 |
| 15.1.4 | Sperrcode | 151 |
| 15.2 | Anzeigen und Löschen des Fehlerspeichers | 152 |
| 15.3 | Aufrufen von Informationen zu Hard- und Softwareversionen | 152 |
| 15.4 | Zurücksetzen des Sicherheitstemperaturbegrenzers | 153 |
| 16 | Außerbetriebsetzung und Entsorgung | 153 |
| 16.1 | Vorgehensweise für die Außerbetriebnahme | 153 |
| 16.2 | Entsorgung und Recycling | 153 |
| 17 | Ersatzteile | 155 |
| 17.1 | Elektrokabelbäume | 155 |
| 17.2 | Confida 40E mit Heizelement | 157 |
| 17.3 | Confida 40H mit hydraulischem Zusatzherzeuger | 160 |
| 18 | Anhang | 162 |
| 18.1 | Bezeichnung und Symbol der Heizkreise | 162 |
| 18.2 | Bezeichnung und Temperatur der Aktivitäten | 163 |

1 Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen keine unbeaufsichtigten Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Vor jeglichen Arbeiten die mit dem Gerät gelieferten Dokumente sorgfältig durchlesen. Diese Dokumente sind auch auf unserer Webseite verfügbar. Siehe Rückseite.

Diese Dokumente in der Nähe des Installationsortes des Gerätes bereithalten.

Installation und Inbetriebnahme sowie Wartungs-, Reparatur- oder Ausbauarbeiten am Gerät dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. Es müssen die geltenden lokalen und nationalen Vorschriften befolgt werden.

Dieses Gerät ist mit einer Funkantenne ausgestattet. Bei normalem Betrieb des Gerätes müssen alle Personen einen Mindestabstand von 20 cm zu dieser Antenne einhalten, damit sie vor dem elektromagnetischen Feld geschützt sind. Der Benutzer darf diesen Abstand nur dann unterschreiten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Keinerlei Änderungen am Gerät ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers vornehmen. Damit die Garantie wirksam ist, dürfen am Gerät keinerlei Veränderungen vorgenommen werden.

Installationsort

Die Inneneinheit muss unter den folgenden Bedingungen installiert werden:

- Auf einem festen und stabilen Untergrund, der ihr Gewicht mit Wasserfüllung und/oder sämtlichem Zubehör tragen kann
- Möglichst dicht an den Wasserentnahmepunkten, um die Wärmeverluste in den Leitungen auf ein Minimum zu beschränken
- In einem frostgeschützten Raum

Um das Gerät herum muss genügend Raum vorgesehen werden, um einen einfachen Zugang zum Gerät zu erlauben und die Wartung zu erleichtern. Siehe Kapitel "Installation".

Heizkreis

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Heizungssystems müssen die unteren und oberen Grenzwerte für den Wasserdruck eingehalten werden. Siehe Kapitel Technische Daten.

Trinkwasserkreis

Heizwasser und Trinkwarmwasser dürfen nicht miteinander in Berührung kommen.

Kein Trinkwarmwasser im Wärmetauscher zirkulieren lassen.

Maximale Temperatur am Entnahmepunkt: Die maximale Trinkwarmwassertemperatur am Entnahmepunkt unterliegt in den verschiedenen Ländern, in denen das Gerät verkauft wird, besonderen Bestimmungen, um den Kunden zu schützen. Diese besonderen Bestimmungen müssen bei der Installation des Gerätes beachtet werden.

Je nach Einstellung des Gerätes kann die Trinkwarmwassertemperatur 65 °C überschreiten. Um die Verbrühungsgefahr zu begrenzen, eine Vorrichtung zur Begrenzung der Trinkwarmwassertemperatur, z. B. ein Thermostatmischventil, installieren.

Der Druckbegrenzer (Überdruckventil oder Kombiventil) muss regelmäßig betätigt werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und sicherzustellen, dass er nicht blockiert ist.

Der Abfluss des Druckbegrenzers muss an die Ableitung zum Abwassersystem angeschlossen werden.

Da Wasser aus dem Ablaufrohr am Druckbegrenzer fließen könnte, muss das Rohr an einem frostgeschützten Ort offen gehalten werden und ein kontinuierliches Gefälle aufweisen.

Ein (nicht mitgelieferter) Druckminderer ist erforderlich, wenn der Versorgungsdruck 80 % des Kalibrierdrucks des Druckbegrenzers überschreitet, und muss vor dem Gerät installiert werden.

Elektrische Anschlüsse

Nur eine qualifizierte Heizungsfachkraft oder ein qualifizierter Techniker darf am elektrischen System des Gerätes arbeiten, da ein unsachgemäß durchgeführter Eingriff zu Stromschlägen und/oder elektrischen Leckagen führen kann.

Das Gerät gemäß den nationalen Vorschriften für Elektroanlagen installieren.

Um die Gefahr einer unerwarteten Rücksetzung des thermischen Leistungsschutzschalters zu verhindern, darf dieses Gerät nicht über einen externen Schalter wie etwa eine Zeitschaltuhr versorgt oder an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Stromversorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

Das Gerät ist zum permanenten Anschluss an das Netz vorgesehen. Eine Trennvorrichtung muss gemäß den Installationsregeln an den dauerstromführenden Leitungen installiert werden.

Vor jeglichen Verkabelungsarbeiten am elektrischen Kreis die Stromversorgung abschalten, Spannungsfreiheit überprüfen und den Leitungsschutzschalter mit einer Schutzschaltersperre sichern.

Eine Verkabelung verwenden, die den Spezifikationen in der Installationsanleitung sowie den örtlichen Vorschriften und Gesetzen entspricht. Die Verwendung von Kabeln, die den Spezifikationen nicht entsprechen, kann zu elektrischen Schlägen, elektrischen Kurzschlüssen, Rauch und/oder Feuer führen.

Dieses Gerät muss gemäß den geltenden Installationsnormen an die Schutz Erde angeschlossen werden. Der Erdungsanschluss muss vor allen anderen elektrischen Anschlüssen vorgenommen werden. Eine unvollständige Erdung kann eine Fehlfunktion oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, sicherstellen, dass die Länge der Leiter zwischen der Kabelklemme und den Klemmleisten so bemessen ist, dass die aktiven Leiter vor dem Erdungsleiter unter Spannung gesetzt werden.

Einen Leitungsschutzschalter installieren, der den Spezifikationen in der Installationsanleitung sowie den örtlichen Vorschriften und Gesetzen entspricht.

Wenn mit dem Gerät ein Netzkabel geliefert wird und es sich als beschädigt herausstellt, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden, um Gefahr zu vermeiden.

Kleinspannungskabel und 230/400 V führende Netzkabel müssen voneinander getrennt verlegt werden.

Für die folgenden Arbeiten siehe das Kapitel zu den elektrischen Anschlüssen:

- Auswählen von Typ und Durchmesser der Schutzausrüstung.
- Netzanschluss
- Verkabelung des Gerätes

Wartungs- und Reparaturarbeiten

Die Verkleidung nur für die Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten entfernen. Die Verkleidung nach der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten wieder anbringen.

Die Reparatur und Wartung von elektrischen Bauteilen muss einleitend Sicherheitsprüfungen und eine Inspektion der Bauteile umfassen. Im Falle eines Fehlers, der die Sicherheit beeinträchtigen könnte, darf kein Strom an den Stromkreis angelegt werden, bis der Fehler zuverlässig behoben ist. Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden kann, jedoch eine Fortsetzung des Betriebs erforderlich ist, ist eine angemessene Übergangslösung anzuwenden. Dies ist dem Eigentümer der Anlage zu melden, damit alle Parteien entsprechend informiert sind.

Die einleitenden Sicherheitsprüfungen müssen Folgendes umfassen:

- Entladen der Kondensatoren: Dies muss auf sichere Weise geschehen, um Funkenbildung zu vermeiden
- Sicherstellen, dass während des Befüllens, der Rückgewinnung oder des Spülens der Anlage keine spannungsführenden elektrischen Bauteile und Leitungen ungeschützt sind
- Gewährleistung der Kontinuität der Erdung.

Vor jeglichen Arbeiten alle Komponenten der Anlage von der Stromversorgung trennen.

Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

Leitlinien für den Benutzer

Wenn Sie Ihr Haus über einen längeren Zeitraum nicht heizen müssen, deaktivieren Sie den Heizbetrieb. Schalten Sie die Wärmepumpe nicht aus, um den Frostschutz der Anlage zu gewährleisten.

Wenn Sie die Wärmepumpe ausschalten müssen und die Gefahr besteht, dass die Temperatur im Inneren und/oder außerhalb des Gebäudes unter null sinkt, die Leitungen der Anlage (Wärmepumpe, Fußbodenheizung usw.) entleeren, um ein Einfrieren des Systems zu verhindern.

Der Zugang zum Gerät muss für die Durchführung von Arbeiten stets möglich sein.

Die an den Geräten angebrachten Etiketten und Typschilder niemals entfernen oder verdecken. Sie müssen während der gesamten Lebensdauer des Gerätes lesbar sein.

Verpflichtungen des Herstellers

Unsere Produkte werden in Übereinstimmung mit allen geltenden Richtlinien gefertigt. Daher werden sie mit der **CE** Kennzeichnung und sämtlichen erforderlichen Dokumenten ausgeliefert. Im Interesse der Qualität unserer Produkte streben wir beständig danach, sie zu verbessern. Daher behalten wir uns das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen zu ändern.

Wir können in folgenden Fällen als Hersteller nicht haftbar gemacht werden:

- Nichtbeachten der Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanweisungen für das Gerät
- Nichtbeachten der Bedienungsanweisungen für das Gerät
- Keine oder unzureichende Wartung des Gerätes

Verantwortlichkeiten der Heizungsfachkraft

Die Heizungsfachkraft ist verantwortlich für die Installation und die erstmalige Inbetriebnahme des Gerätes. Die Heizungsfachkraft hat folgende Anweisungen zu befolgen:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen
- Das Gerät gemäß den geltenden Normen und gesetzlichen Vorschriften installieren
- Die erste Inbetriebnahme sowie alle erforderlichen Kontrollen durchführen

- Dem Benutzer die Anlage erläutern
- Falls Wartungsarbeiten erforderlich sind, den Benutzer auf die Verpflichtung zur Überprüfung und Wartung des Gerätes zur Sicherstellung seiner ordnungsgemäßen Funktion hinweisen
- Dem Benutzer alle Anleitungen aushändigen

Verantwortlichkeiten des Betreibers/der Betreiberin

Damit das System optimal arbeitet, müssen folgende Anweisungen befolgt werden:

- Alle Anweisungen in den mit dem Gerät gelieferten Anleitungen lesen und befolgen
- Für Installation und Erstinbetriebnahme eine qualifizierte Fachkraft beauftragen
- Lassen Sie sich Ihre Anlage von Ihrer Heizungsfachkraft erklären
- Die erforderlichen Prüf- und Wartungsarbeiten müssen von einer qualifizierten Heizungsfachkraft durchgeführt werden
- Die Bedienungsanleitungen in gutem Zustand in der Nähe des Gerätes aufbewahren

2 Lieferumfang

Tab.1

| Paket | Inhalt |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inneneinheit | <ul style="list-style-type: none"> • Die Inneneinheit • Eine Montageschiene • Zubehörbeutel mit folgendem Inhalt: <ul style="list-style-type: none"> - ein Außentemperaturfühler, - ein Kondensatablaufschauch - ein Schlüssel für Wartungsarbeiten am Magnetitabscheider - Zugentlastungen - Steckverbinder, Dichtungen und Schrauben • Ein Beutel mit der Produktdokumentation: <ul style="list-style-type: none"> - eine Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung - eine Kurzanleitung - ein Anleitungsetikett CN1 CN2 - eine Liste mit wichtigen Hinweisen für die erfolgreiche Installation - die EU-Konformitätserklärung - die Garantiebedingungen |

3 Benutzte Symbole

3.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit möchten wir die Sicherheit der Benutzer erhöhen, Probleme vermeiden und den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherstellen.



Gefahr!

Gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen führen können.



Stromschlaggefahr!

Gefahr eines elektrischen Schlages.



Warnung!

Gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen können.



Vorsicht!

Gefahr von Sachschäden.



Wichtig:


Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.

**Verweis:**

Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.


3.2 Symbole an der Inneneinheit

Abb.1



Achtung: Stromschlaggefahr, Hochspannung führende Teile. Vor jedem Eingriff (2) vom Stromnetz trennen (1).


Abb.2



- 1 Schutzleiter
- 2 Wechselstrom
- 3 Heizelement (für Confida 40E Modelle)
- 4 Stromversorgung 230 VAC 50 Hz
- 5 Erde

3.3 An der Kondensatsammelschale verwendete Symbole


Abb.3



- 1 Vorlauf zum ungemischten Heizkreis G1"
- 2 Rücklauf vom ungemischten Heizkreis G1"
- 3 Rücklauf vom Zusatzkessel G1"
- 4 Vorlauf zum Zusatzkessel G1"
- 5 Vorlauf zur Außeneinheit G1"
- 6 Rücklauf von der Außeneinheit G1"
- 7 Kabelführung Niederspannung (230 V) für externe Geräte
- 8 Kabelführung Netzkabel 230/400 VAC
- 9 Kabelführung Kleinspannung (0-40 V) für externe Geräte

3.4 Auf dem Typschild verwendete Symbole

Abb.4



- 1 Kompatibilität mit dem Raumgerät eTwist
- 2 Heizelement: Maximalleistung und Stromversorgung (nur bei Versionen mit elektrischem Zusatzherzeuger)
- 3 Vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes die mitgelieferten Anleitungen sorgfältig durchlesen
- 4 Verbrauchte Produkte bei einer geeigneten Einrichtung für Rückgewinnung und Recycling entsorgen
- 5 Installationshandbuch lesen

4 Technische Angaben

4.1 Zulassungen

4.1.1 Richtlinien

Remeha erklärt hiermit, dass es sich bei dem funktechnischen Gerät Confida um ein Produkt handelt, welches hauptsächlich für den Hausgebrauch bestimmt ist und das den folgenden Richtlinien und Normen entspricht. Sie wurde gemäß den Anforderungen der Europäischen Richtlinien hergestellt und in Verkehr gebracht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung wird separat mit Ihrer Anlage mitgeliefert.

Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen und Richtlinien müssen auch die ergänzenden Leitlinien in dieser Anleitung befolgt und erfüllt werden.

Ergänzende und darauf folgende Vorschriften und Richtlinien, die zur Zeit der Installation gültig sind, sind auf alle Vorschriften und Richtlinien anzuwenden, die in dieser Anleitung spezifiziert sind.

4.1.2 Werkseitige Prüfung

Vor dem Verlassen des Werks werden bei jeder Inneneinheit die folgenden Punkte geprüft:

- Dichtheit des Heizkreises
- Elektrische Sicherheit

4.1.3 Bluetooth® Funktechnik

Abb.5 Logo



Dieses Produkt ist mit der Bluetooth Funktechnik ausgestattet.

Die Wortmarke Bluetooth® und Logos sind eingetragene Markenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Markenzeichen durch BDR Therman Group erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

AD-3001854-01

4.2 Technische Daten

4.2.1 Kompatible Wärmepumpen

Tab.2

| Inneneinheiten | Kompatible Außeneinheiten |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confida 40E Confida 40H | Confida MB 400-4 Confida MB 400-6 Confida MB 400-9 Confida MB 400-12 Confida MB 400-14 |
| | Mono 2 AWHP 4MR (Tensio C 4MR) Mono 2 AWHP 6MR (Tensio C 6MR) Mono 2 AWHP 8MR (Tensio C 8MR) Mono 2 AWHP 10MR (Tensio C 10MR) Mono 2 AWHP 12TR (Tensio C 12TR) Mono 2 AWHP 16TR (Tensio C 16TR) |

4.2.2 Funktechnische und elektrische Daten für die Inneneinheit

Tab.3

| Technische Daten | Technische Daten |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Betriebstemperaturbereich | +7 bis +30 °C |
| Bluetooth®-Frequenzbereich | 2400 bis 2483.5 MHz |
| Bluetooth®-Leistungsabgabe | <10 dBm |
| GSM/GPRS-Frequenzbereich | 880 bis 960 MHz 1710 bis 1880 MHz |
| GSM/GPRS-Ausgangsleistung | 33 dBm (E-GSM 900 MHz) 30 dBm (DCS 1800 MHz) |


4.2.3 Technische Daten Inneneinheit

Tab.4

| Technische Daten | Confida 40E | Confida 40H |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Leergewicht | 32 kg | 29 kg |
| Maximaler Betriebsdruck | 0,3 MPa (3 bar) | 0,3 MPa (3 bar) |

4.2.4 Druckverluste der Inneneinheit

Abb.6



X Wasserdurchfluss (l/min)

Y Druckverluste (kPa)

1 Nur Inneneinheit

2 Inneneinheit mit Hydraulikset für Wärmepumpe und TWW-Speicher

4.2.5 Technische Daten des Fühlers

■ Daten für den Außentemperaturfühler

Tab.5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Temperatur | °C | -20 | -16 | -12 | -8 | -4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 |
| Widerstand | Ω | 2392 | 2088 | 1811 | 1562 | 1342 | 1149 | 984 | 842 | 720 | 616 | 528 | 454 | 362 | 301 |

■ Spezifikationen Heizungsvorlauffühler

Tab.6

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----|
| Temperatur | °C | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Widerstand | Ω | 32014 | 19691 | 12474 | 10000 | 8080 | 5372 | 3661 | 2535 | 1794 | 1290 | 941 |

■ Technische Daten des Rücklauftemperaturfühlers der Außeneinheit


Tab.7

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Temperatur | °C | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Widerstand | Ω | 961 | 1000 | 1039 | 1077 | 1117 | 1155 | 1194 | 1232 | 1271 | 1309 | 1347 | 1385 |

4.3 Abmessungen und Anschlüsse


4.3.1 Inneneinheit

Abb.7



4.4 Elektrischer Schaltplan

Abb.8 Confida 40E mit Heizelement




MW-6070430-4

Tab.8

| Schlüssel | Beschreibung |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backup | Zusatzzeuger: Heizelement: |
| Backup power supply | Stromversorgung für das Heizelement |
| BL1 Multifunction | Multifunctionseingang BL 1 |
| BL2 Multifunction | Multifunctionseingang BL2 |
| BLE Smart Antenna | Leiterplatte für Bluetooth® -Kommunikation |
| Condensate sensor | Luftfeuchtefühler |
| EHC | EHC-16: Hauptleiterplatte für die Regelung der Wärmepumpe, des ersten Heizkreises (Direktkreis) und der Zusatzheizung |
| Electric backup | Heizelement |

| Schlüssel | Beschreibung |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flowmeter + temp.sensor | Durchflusssensor + Temperaturfühler |
| GTW-08 | GTW-08 : Optionale Leiterplatte für die Anbindung an eine Gebäudeleit- technik |
| HMI | Benutzeroberfläche |
| Outdoor Unit | Außeneinheit |
| OUTSIDE | AUSSEN - Bauteile außerhalb der Inneneinheit |
| Outside temperature sensor | Außentemperaturfühler |
| Pressure sensor | Drucksensor |
| Product power supply | Stromversorgung |
| R-Bus (Room Unit) | Bus für die Kommunikation mit dem Raumgerät |
| Room Unit | Raumtemperaturfühler, Raumgerät eTwist, Ein/Aus-Raumgerät, Raumge- rät oder OpenTherm-Raumgerät |
| SCB-01 | SCB-01: Optionale Leiterplatte zur Regelung des Sommer/Winter-Über- gangs |
| SCB-17B | SCB-17B: Leiterplatte zur Regelung zusätzlicher Heizkreise |
| SO+/SO- Energy counter | SO+/SO- Energiezähler |
| Temp. sensor | Temperaturfühler |
| Tdwh (Domestic hot water temperature) | Trinkwarmwasserfühler |
| Tout (Outside temperature sensor) | Außentemperaturfühler |
| Yellow/Green | Gelb/Grün |

Abb.9 Confida 40H mit hydraulischem Zusatzzeuger



MW-6070579-4

Tab.9


| Schlüssel | Beschreibung |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BL1 Multifunction | Multifunctionseingang BL 1 |
| BL2 Multifunction | Multifunctionseingang BL 2 |
| BLE Smart Antenna | Leiterplatte für Bluetooth®-Kommunikation |
| Boiler | Kessel |
| Condensate sensor | Luftfeuchtefühler |
| EHC | EHC-16: Hauptleiterplatte für die Regelung der Wärmepumpe und des ersten Heizkreises (Direktkreis) |
| Flowmeter + temp.sensor | Durchflusssensor + Temperaturfühler |
| GTW-08 | GTW-08 : Optionale Leiterplatte für die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik |
| HMI | Benutzeroberfläche |
| Hydraulic Backup | Hydraulische Zusatzheizung |
| ON/OFF | Ein/Aus - Ein/Aus-Schalter |
| Outdoor Unit | Außeneinheit |
| OT | OpenTherm |
| OUTSIDE | AUSSEN - Bauteile außerhalb der Inneneinheit |
| Outside temperature sensor | Außentemperaturfühler |

| Schlüssel | Beschreibung |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pressure sensor | Drucksensor |
| Product power supply | Stromversorgung |
| Pump | Pumpe |
| R-Bus (Room Unit) | Bus für die Kommunikation mit dem Raumgerät |
| Room Unit | Raumtemperaturfühler, Raumgerät eTwist, Ein/Aus-Raumgerät, Raumgerät oder OpenTherm-Raumgerät |
| SCB-01 | SCB-01: Optionale Leiterplatte für die Regelung des Sommer/Winter-Übergangs und den Anschluss eines 0-10 V Zusatzkessels |
| SCB-17B | SCB-17B: Leiterplatte zur Regelung zusätzlicher Heizkreise |
| SO+/SO- Energy counter | SO+/SO- Energiezähler |
| Temp. sensor | Temperaturfühler |
| Tdwh (Domestic hot water temperature) | Trinkwarmwasserfühler |
| Tout (Outside temperature sensor) | Außentemperaturfühler |

5 Produktbeschreibung

5.1 Typschild

Abb.10



MW-6070790-1

Das Typschild muss jederzeit zugänglich sein. Es identifiziert das Produkt und liefert wichtige Informationen wie: Produkttyp, Herstellungsdatum (Jahr - Woche), Seriennummer, Stromversorgung, Betriebsdruck, elektrische Leistung, Kennzeichnung der Schutzart (IP) und Kältemitteltyp.


Das Typschild und die Etiketten niemals entfernen oder verdecken.

Das Typschild muss während der gesamten Lebensdauer des Produktes sichtbar sein. Wenn das Typschild nicht zugänglich ist, das zweite Typschild aus dem Beipack an einem sichtbaren und zugänglichen Teil des Produkts anbringen.

Beschädigte oder unlesbare Warn- und Hinweisschilder sofort ersetzen.

5.2 Bluetooth®-Etikett


Abb.11



Die Information auf dem Bluetooth®-Etikett kann dazu verwendet werden, bei der Inbetriebnahme die Bluetooth®-Verbindung zwischen dem Smartphone und der Wärmepumpe herzustellen.

Der Pairing-Code ist auch über die Benutzeroberfläche abrufbar.


- 1 Gerätebezeichnung
- 2 Verbindungscode



MW-1002616-1


5.3 Hauptkomponenten

Abb.12 Confida 40E mit Heizelement



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 Schaltfeld | 8 Entleerungshahn |
| 2 Bedienfeldhalter | 9 Magnetit- und Schmutzfilter |
| 3 Benutzeroberfläche | 10 Drucksensor |
| 4 Automatischer Schnellentlüfter | 11 Entlüftungsventil |
| 5 Heizelement | 12 Membran-Ausdehnungsgefäß (8 Liter) |
| 6 Temperaturfühler Heizungsvorlauf | 13 Durchflusssensor + Rücklauffühler Außereinheit |
| 7 Heizungssicherheitsventil | |


Abb.13 Confida 40H mit hydraulischem Zusatzzeuger



- 1 Schaltfeld
- 2 Bedienfeldhalter
- 3 Benutzeroberfläche
- 4 Automatischer Schnellentlüfter
- 5 Sammler
- 6 Temperaturfühler Heizungsvorlauf
- 7 Heizungssicherheitsventil


- 8 Entleerungshahn
- 9 Magnetit- und Schmutzfilter
- 10 Drucksensor
- 11 Entlüftungsventil
- 12 Membran-Ausdehnungsgefäß (8 Liter)
- 13 Durchflusssensor + Rücklauffühler Außeneinheit

Abb.14 Confida 40E mit elektrischem Zusatzzeuget



- 1 Hauptleiterplatte EHC-16: Regelung der Wärmepumpe, des ersten Heizkreises (Direktkreis) und der Zusatzheizung
- 2 Erweiterungsleiterplatte SCB-01: Steuerung Sommer/Winter-Übergang (Zubehör)
- 3 Erweiterungsleiterplatte GTW-08: Anbindung an eine Gebäudeleittechnik (Zubehör)
- 4 Klemmleiste für BUS-Kabel zwischen Innen- und Außeneinheit
- 5 Erdung des Buskabels
- 6 Erweiterungsleiterplatte SCB-17B: Regelung zusätzlicher Heizkreise
- 7 Sicherheitstemperaturbegrenzer Heizelement
- 8 Relais Heizelement
- 9 Klemmleiste Heizelement
- 10 Netzteilklemmleiste Inneneinheit
- 11 BLE Smart Antenna Erweiterungsleiterplatte: Bluetooth®-Kommunikation

Abb.15 Confida 40H mit hydraulischem Zusatzzeuget




- 1 Hauptleiterplatte EHC-16: Regelung der Wärmepumpe, des ersten Heizkreises (Direktkreis) und der Zusatzheizung
- 2 Erweiterungsleiterplatte SCB-01: Regelung des Sommer/Winter-Übergangs und Anschluss eines 0-10 V Zusatzkessels (Zubehör)
- 3 Erweiterungsleiterplatte GTW-08: Anbindung an eine Gebäudeleittechnik (Zubehör)
- 4 Klemmleiste für BUS-Kabel zwischen Innen- und Außeneinheit
- 5 Erdung des Buskabels
- 6 Erweiterungsleiterplatte SCB-17B: Regelung zusätzlicher Heizkreise
- 7 Netzteilklemmleiste Inneneinheit
- 8 BLE Smart Antenna Erweiterungsleiterplatte: Bluetooth®-Kommunikation

5.4 Klemmen

5.4.1 Hauptleiterplatte EHC-16

Abb. 16




MW-1002477-1

- X1 Nicht verwenden
- X2 Nicht verwenden
- X3 Micro-Fit Steckverbinder für externes Zubehör und den L-BUS-Zusatzkessel
- X4 - Hydraulische Ausführung: Zusatzkesselpumpe mit AN/AUS-Steuerung
- Elektrische Ausführung: Heizelement Stufe 1
- X5 - Hydraulische Version: ON/OFF Kontakt für den Zusatzkessel
- Elektrische Ausführung: Zusatzheizelement - Stufe 2
- X6 Nicht verwenden
- X7-X8 L-Bus
- X9 Drucksensor, Durchflusssensor, Temperatursensor vor dem Zusatzerzeuger und Heizungsvorlauffühler
- X10 Nicht verwenden
- X11 L-Bus / CAN / Wartungsanschluss
- X12 Optionen:
 - Condensation: Luftfeuchtefühler
 - So+ / So-: Stromzähler
 - BL1 IN / BL2 IN: Multifunktionseingänge
 - R-Bus: eTwist Raumgerät, 24 V Ein-/Aus-Raumgerät, OpenTherm-Raumgerät
- X13 Nicht verwenden
- X15 Nicht verwenden
- X16 Busanschluss Außeneinheit
- X17 Nicht verwenden
- X19 Multifunktionsausgang max. 24 VDC und 1 A
- X20 Bus LIN Zone 1 - wenn eine Heizkreispumpe hinter einem Pufferspeicher angeschlossen ist - Anschlussklemme als Option mitgeliefert
- X21 Nicht verwenden
- X22 Nicht verwenden
- X23 Nicht verwenden
- X24 230 V - 50 Hz Stromversorgung
- X25 Anschluss 3-Wege-Umschaltventil Heizung/Trinkwasser
- X26 Stromversorgung Pumpe Zone 1 - maximal 450 W - nur wenn eine Ein-/Aus-Heizkreispumpe hinter einem Pufferspeicher angeschlossen ist
- X27 Hauptstromversorgung der Pumpe für die Leiterplatte SCB-17B
- X28 - T out: Außentemperaturfühler
- T dhw 1: Speicher mit einem Fühler: nicht verwenden
- T dhw 1: Speicher mit zwei Fühlern: oberer Fühler
- T dhw 2: Speicher mit einem Fühler: Trinkwarmwasserfühler
- T dhw 2: Speicher mit zwei Fühlern: unterer Fühler
- X30 Nicht verwenden
- X31 - Hydraulische Version: OpenTherm Kontakt für den Zusatzkessel
- Elektrische Version: Nicht verwenden

5.4.2 Netzteilklemmleiste für die Inneneinheit, LIN-Heizkreispumpe und Zubehör

Abb. 17



MW-1001988-1

- ⊕ Erde
- L Phase
- N Nulleiter
- Laux Phase: Zubehör und LIN-Heizkreispumpe: maximal 6 A
- Naux Neutral: Zubehör und LIN-Heizkreispumpe: maximal 6 A

5.4.3 Klemmenblock für den Anschluss der Außeneinheit


Abb.18



- X Busanschluss Außeneinheit
- Y Busanschluss Außeneinheit
- E Busanschluss Außeneinheit

5.4.4 BLE Smart Antenna Leiterplatte für Bluetooth®-Kommunikation


Abb.19



- X1 L-BUS zwischen der Leiterplatte EHC-16 und dem Bedienfeld

5.4.5 zusätzliche Heizkreise SCB-17B

Abb.20




- SW1 Nicht verwenden
- X1 Stromversorgung Mischventil/Heizkreispumpe - maximal 300 W/
Eingang Sicherheitstemperaturbegrenzer dritter Kreis
- X2 Stromversorgung Heizkreispumpe zweiter Kreis / TWW-
Zirkulationspumpe - maximal 300 W
- X3 - TColl: Nicht verwenden
- C-Tflow: Vorlauffühler dritter Kreis
- B-Tflow: Vorlauffühler zweiter Kreis, Trinkwarmwasserfühler,
Solarkreisfühler
- R-Bus: Vernetztes Raumgerät eTwist, Ein-/Aus-Raumgerät,
OpenTherm Raumgerät dritter Kreis
- PWM + -: Vernetztes Raumgerät eTwist, Ein-/Aus-Raumgerät,
OpenTherm Raumgerät zweiter Kreis
- X4 230 V Netzanschluss
- X5 L-Bus
- X6 L-Bus

5.4.6 Leiterplatte SCB-01

Die optionale Leiterplatte SCB-01 wird für die Sommer/Winterumschaltung und für den Anschluss eines 0-10 V Zusatzkessels verwendet.

Abb.21




- X1 Multifunktionsausgang
- X2 Multifunktionsausgang
- X4 L-Bus
- X5 L-Bus
- 0-10 0-10V Zusatzkessel

5.4.7 Leiterplatte GTW-08

Optionale Leiterplatte GTW-08 für die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik über Modbus

Abb.22




- X1 L-Bus
- X2 L-Bus
- X4 Modbus
- X5 Modbus
- X6 Anbindung an die Gebäudeleittechnik
- X7 Nicht verwenden

5.5 Bedienfeld

5.5.1 Beschreibung des Bildschirms

Abb.23



- 1 Zurück-Taste ↩
- 2 Hauptmenü-Taste ☰
- 3 Bildschirm
- 4 Auswahl-/Bestätigungstaste ⊙

Tab.10


| Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Displays | Informationen |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Blau | Normaler Betrieb oder Warnung |
| Kontinuierlich Rot | Blockierung |
| Rot blinkend | Verriegelung |



Siehe auch
Fehlerbehebung, Seite 141

5.5.2 Beschreibung des Standby-Bildschirms

Abb.24



Die Benutzeroberfläche Ihres Gerätes wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn für einen Zeitraum von 5 Minuten keine Tasten gedrückt werden: Die Hintergrundbeleuchtung wird ausgeschaltet und es werden Informationen über den allgemeinen Zustand des Gerätes angezeigt.

Zum Verlassen des Standby-Modus, eine beliebige Taste auf der Benutzeroberfläche drücken.

- 1 Vom Außentemperaturfühler gemessene Temperatur
- 2 Wochentag und Uhrzeit
- 3 Wasserdruck in der Anlage
- 4 Allgemeiner Gerätestatus
- 5 Symbole zur Anzeige des Gerätestatus


5.5.3 Beschreibung der Statussymbole

Tab.11

| Symbole | Beschreibung |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Automatisches Umschalten vom Heiz- in den Kühlbetrieb |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierliches Symbol: Heizung eingeschaltet • Blinkendes Symbol: Heizung läuft |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierliches Symbol: Kühlung eingeschaltet • Blinkendes Symbol: Kühlung läuft |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuierliches Symbol: Trinkwasser verfügbar • Blinkendes Symbol: Trinkwasserbereitung läuft |
| | Frostschutz aktiviert |
| | Sommerbetrieb aktiviert. Heizung nicht möglich: Nur Kühlung und Trinkwasserbereitung. |
| | Fehler erkannt |
| | Der hydraulische Zusatzerzeuger ist in Betrieb |
| | Der Wärmepumpenverdichter läuft |
| | Das Heizelement ist in Betrieb |
| | Betriebsart Funktionstest aktiviert |
| | Fachmannebene aktiviert |

5.5.4 Beschreibung des Hauptbildschirms

Abb.25




Wenn sich die Benutzeroberfläche im Standbybetrieb befindet, den Drehknopf drehen, um den Startbildschirm aufzurufen.

- 1 Symbol für die Vorlauftemperatur von Anlage und Heizkreis
- 2 Wasserdruck
- 3 Vom Außentemperaturfühler gemessene Temperatur
- 4 Gerätestatus

5.5.5 Beschreibung der Heizkreis-Anzeige

Abb.26



Auf dem Startbildschirm die Taste drehen, um auf die Bildschirme für die einzelnen Heizkreise der Anlage zuzugreifen.

- 1 Raumtemperatur (wenn ein Raumgerät installiert ist)
- 2 Außentemperatur
- 3 Name des Heizkreises
- 4 Heizkreis-Symbol
- 5 Aktuell aktive Betriebsart
- 6 Information zum Heizkreisstatus

5.5.6 Beschreibung des Symbolbandes

Abb.27



Das Symbolband ermöglicht einen schnellen Zugang zu den Menüs der Benutzeroberfläche. Die angezeigten Menüs hängen von der Konfiguration des Systems ab.

Das Symbolband wird durch Drücken der Hauptmenütaste angezeigt. Durch Drehen der Taste durch das Menü blättern.

Tab.12

| Symbolmenü | Beschreibung der Symbole | Beschreibung |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Betriebsart | Ein- oder Ausschalten der Heizung und/oder der Kühlung, falls vorhanden |
|  | Trinkwarmwasser Ein/Aus | Aus-/Einschalten der Trinkwasserbereitung |
|  | Heiztemperatur | Einstellen der Temperatur für die Aktivitäten |
|  | Wassertemperatur | Ändern der Trinkwasser-Solltemperaturen |
|  | Vorübergehende Heiztemperaturänderung | Vorübergehende Änderung der gewünschten Raumtemperatur bis zur nächsten Solltemperatur im Zeitschaltprogramm |
|  | Trinkwarmwasserboost | Trinkwasserbereitung erzwingen |
|  | Ferienbetrieb System | Abwesenheitsperioden bzw. Urlaubszeiten |
|  | Benutzereinstellungen | Aufrufen der Parameterliste für Benutzer |
|  | Testbetrieb | Durchführen eines Betriebstests der Heizung oder Kühlung |
|  | Fachmann | Menü für den Benutzer nicht zugänglich Fachmannebene: Liste der Parameter des Fachhandwerker-Menüs |
|  | Suche | Menü für den Benutzer nicht zugänglich Fachmannebene: Verwenden der Parameter-Suchfunktion |
|  | Meldungsübersicht | Menü für den Benutzer nicht zugänglich Fachmannebene: Anzeige der Messwerte |
|  | Energie-Übersicht | Überwachung des Stromverbrauchs |
|  | Bluetooth | Herstellen der Bluetooth®-Verbindung |
|  | Systemeinstellungen | Anpassen der Benutzeroberfläche |
|  | Versionsinformation | Versionsdaten |

6 Installation

6.1 Installationsvorschriften



Warnung!

Die für den Anschluss an die Kaltwasserzufuhr verwendeten Bauteile, müssen den geltenden Normen und Bestimmungen des jeweiligen Landes entsprechen.



Vorsicht!

Das Innen- und die Außeneinheit müssen von einem qualifizierten Heizungsfachmann unter Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften installiert werden.




Verweis:

Anleitung Außeneinheit

6.2 Die maximale Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit beachten.

Abb.28



Die Einhaltung der maximalen Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit minimiert die Druckverluste und garantiert eine optimale Leistung.

1. Die Leistung der Außeneinheit anhand des Typschilds ermitteln.
2. Die maximale Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit beachten.
Die äquivalente Abgaslänge für einen 90°-Bogen beträgt 1 Meter.
3. Den Innendurchmesser der Leitungen einhalten.

Tab.13 Außeneinheiten: Confida MB 400

| | Confida MB 400-4 | Confida MB 400-6 | Confida MB 400-9 | Confida MB 400-12 | Confida MB 400-14 |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Maximale Leitungslänge A + B | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Minimaler Innendurchmesser der Leitungen C | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |

Tab.14 Außeneinheiten: Mono 2 AWHP (Tensio C)

| | Mono 2 AWHP 4MR (Tensio C 4MR) | Mono 2 AWHP 6MR (Tensio C 6MR) | Mono 2 AWHP 8MR (Tensio C 8MR) | Mono 2 AWHP 10MR (Tensio C 10MR) | Mono 2 AWHP 12TR (Tensio C 12TR) | Mono 2 AWHP 16TR (Tensio C 16TR) |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Maximale Leitungslänge A + B | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Minimaler Innendurchmesser der Leitungen C | 25 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 40 mm | 40 mm |



Siehe auch


Typschild, Seite 17

Anschlussmöglichkeiten, Seite 30

6.3 Aufstellen der Inneneinheit

6.3.1 Auswählen des Aufstellungsortes für die Inneneinheit

Abb.29



MW-6070487-3

Den Standort für die Inneneinheit wählen, der optimale Zugänglichkeit für erforderliche Wartungsarbeiten gewährleistet.




Vorsicht!

Die Inneneinheit muss an einem frostfreien Ort aufgestellt werden.

1. Entsprechend den bereitgestellten Optionen ausreichend Freiraum um die Inneneinheit herum sicherstellen.
⇒ Dieser Raum ermöglicht eine gute Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten.
2. Über der Inneneinheit einen Freiraum lassen, damit die Inneneinheit an der Montageschiene befestigt werden kann.
3. Unter der Inneneinheit Platz für die Wasseranschlüsse lassen.
4. Die Inneneinheit an einer festen und stabilen Wand montieren.
⇒ Die Wand muss das Gewicht der mit Wasser befüllten und mit ihrem diversen Zubehör ausgestatteten Inneneinheit tragen können.
5. Die Inneneinheit möglichst nahe an den Trinkwarmwasser-Entnahmepunkten und dem Speicher installieren.
⇒ Die Begrenzung der Leitungslänge minimiert Energieverluste und die Wartezeit für Trinkwarmwasser an den Entnahmestellen.
Gegebenenfalls ist die Installation von Trinkwarmwasserschleifen vorzusehen.

6.3.2 Installation in einem Schrank

Abb.30




Die Inneneinheit kann in einem Schrank installiert werden.

1. Die Gesamtmaße von 564 x 586 mm beachten (inkl. Scharniere).
2. Um eine Überhitzung der Inneneinheit zu vermeiden, müssen die nebenstehenden Belüftungsmaße eingehalten werden.

6.3.3 Befestigung der Inneneinheit an der Wand

Abb.31



MW-3001007-1

Die Inneneinheit muss an einer Wand befestigt werden, die ihr Gewicht aufnehmen kann. Die Inneneinheit darf beim Hantieren nicht an den Anschlüssen gehalten werden.

1. Zwei Löcher mit 10 mm Durchmesser bohren.




Wichtig:

An der Montageschiene sind zusätzliche Bohrungen für den Fall vorgesehen, dass die vorhandenen Montagebohrungen keine ordnungsgemäße Befestigung der Dübel ermöglichen.

2. Die Dübel einsetzen.
3. Montageschiene mit der dafür mitgelieferten Sechskantschraube an der Wand befestigen. Mittels Wasserwaage ausrichten.

Abb.32



MW-1002056-1

4. Die Inneneinheit so über der Montageschiene positionieren, dass es an dieser exakt aufliegt.




Wichtig:

Falls erforderlich, geeignete Hebevorrichtungen verwenden.

5. Die Inneneinheit vorsichtig absenken.

6.3.4 Anschluss Kondensatablauf

Abb.33



MW-1002116-2

Zum Ablassen des Kondensats muss ein passend dimensionierter Schlauch (nicht mitgeliefert) verwendet werden.

1. Den Schlauch am Stutzen unter dem Inneneinheit montieren.
2. Die Abflussleitung an die Abwasserleitung anschließen.



Vorsicht!

Der Kondensatablauf darf nicht blockiert werden.

6.4 Hydraulische Anschlüsse

6.4.1 Spezielle Vorsichtsmaßnahmen für den Anschluss des Heizkreises


Vorsicht!

Um ein Verdrehen der Leitungen im Inneren der Anlage zu verhindern, das Anschlussstück an der Inneneinheit mit einem Schraubenschlüssel festhalten.


Vorsicht!

Die Hydraulikinstallation muss jederzeit einen minimalen Durchfluss sicherstellen können:

- Ein Differenzialventil oder einen Speicher mit hydraulischer Weiche zwischen Inneneinheit und Heizkreis installieren.
- Zwischen Inneneinheit und Heizkreis Entleerungshähne vorsehen.

- Bei der Herstellung des Anschlusses immer die geltenden örtlichen Normen und Richtlinien einhalten.
- Unbedingt vermeiden, dass die EPDM-Dichtungselemente mit mineralöhlhaltigen Substanzen in Kontakt kommen. Mineralölprodukte beschädigen das Material nachhaltig schwer, wodurch seine Undurchlässigkeit verloren gehen.
- Wenn Bauteile aus Verbundwerkstoffen verwendet werden (zum Beispiel Polyethylen-Anschlussrohre oder -schläuche), empfehlen wir sauerstoffdichte Bauteile. Sauerstoffdicht gemäß der Norm DIN 4726.

6.4.2 Mindestwassermenge

Die Wassermenge in der Anlage muss ausreichend sein, um einen Kurzzeitbetrieb zu vermeiden und eine optimale Abtauung zu ermöglichen.


Wichtig:

Die Mindestmenge an zirkulierendem Wasser muss jederzeit verfügbar sein, auch wenn kein Heizbedarf besteht oder alle Ventile geschlossen sind.

Wenn das Volumen des zirkulierenden Wassers nicht ausreicht, muss ein Pufferspeicher mit dem zusätzlichen Volumen installiert werden.

Tab.15 Außeneinheiten Confida MB 400

| Mindestmenge zirkulierendes Wasser (l) | Confida MB 400-4 | Confida MB 400-6 | Confida MB 400-9 | Confida MB 400-12 | Confida MB 400-14 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 35-°C-Anwendung Fußbodenheizung | 27 | 29 | 77 | 81 | 91 |
| 45-°C-Anwendung Niedertemperatur-Heizkörper oder Konvektionsgebläse | 23 | 23 | 49 | 54 | 59 |
| 55-°C-Anwendung Mitteltemperatur-Heizkörper | 26 | 26 | 42 | 49 | 51 |
| 65-°C-Anwendung Hochtemperatur-Heizkörper | 26 | 26 | 38 | 49 | 49 |


Wichtig:

Die unten angegebenen Werte haben Vorrang vor den Werten, die in der Installationsanleitung für die Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) angegeben sind.

Tab.16 Außeneinheiten Mono 2 AWHP (Tensio C)

| Mindestmenge zirkulieren- des Wasser (l) | Mono 2 AWHP 4MR (Tensio C 4MR) | Mono 2 AWHP 6MR (Tensio C 6MR) | Mono 2 AWHP 8MR (Tensio C 8MR) | Mono 2 AWHP 10MR (Tensio C 10MR) | Mono 2 AWHP 12TR (Tensio C 12TR) | Mono 2 AWHP 16TR (Tensio C 16TR) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 35-°C-Anwendung Fußbodenheizung | 32 | 38 | 44 | 48 | 53 | 61 |
| 45-°C-Anwendung Niedertemperatur-Heizkörper oder Konvektionsgebläse | 18 | 22 | 26 | 29 | 40 | 41 |
| 55-°C-Anwendung Mitteltemperatur-Heizkörper | 17 | 18 | 29 | 30 | 50 | 54 |

6.4.3 Volumen Membran-Ausdehnungsgefäß

Das Volumen des Membran-Ausdehnungsgefäßes muss mit der Wassermenge im Kreis kompatibel sein, wobei die maximale Temperatur im Heizbetrieb zu berücksichtigen ist.

Wenn das Volumen der in der Außeneinheit und in der Inneneinheit (8 Liter, sofern vorhanden) integrierten Membran-Ausdehnungsgefäße nicht ausreicht, ein externes Membran-Ausdehnungsgefäß zum Heizkreis hinzufügen.



Verweis:

Siehe Installationsanleitung der Außeneinheit.

Tab.17 Fußbodenheizungsanlage: Maximaltemperatur von 40 °C


| Statische Höhe | Luftdruck Membran-Ausdehnungsgefäß | Anlagenvolumen (l) | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| | | Volumen Membran-Ausdehnungsgefäß (l) | | | | | | | |
| 5 m | 0,1 MPa (1 bar) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 10 m | 0,13 MPa (1,3 bar) | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 15 m | 0,18 MPa (1,8 bar) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |

Tab.18 Heizkörperheizungsanlage: Maximaltemperatur von 70 °C

| Statische Höhe | Luftdruck Membran-Ausdehnungsgefäß | Anlagenvolumen (l) | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| | | Volumen Membran-Ausdehnungsgefäß (l) | | | | | | | |
| 5 m | 0,1 MPa (1 bar) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 m | 0,13 MPa (1,3 bar) | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15 m | 0,18 MPa (1,8 bar) | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 |

6.4.4 Anschlussmöglichkeiten

Abb.34




Wichtig:

Die optionalen Komponenten anschließen, bevor die Inneneinheit am endgültigen Standort aufgestellt wird.

Beim Anschließen des Heizkreises den Anschluss an der Inneneinheit mit einer Rohrzanze gegenhalten, um zu verhindern, dass das Rohr im Inneren des Gerätes verdreht wird.

Um die Wartung und die Zugänglichkeit der verschiedenen Komponenten der Inneneinheit sicherzustellen, wurde die hydraulische Verrohrung absichtlich mit etwas Spiel konstruiert. Dieses Spiel ist erforderlich und korrekt umgesetzt. Diese Konzeption der Verrohrung garantiert die Dichtheit des Produkts.

Abb.35



- 1 Rückschlagventile
- 2 Thermostatmischventil
- 3 Sicherheitsgruppe
- 4 Mischer
- 5 Umschaltventil Heizung/Trinkwarmwasser
- 6 Absperrventile
- 7 Frostschutzventile

- 8 Hydraulische Weiche
- 9 Umwälzpumpe
- 10 Entleerungshähne
- A Kreis A (Zone 1)
- B Kreis B (Zone 2)
- C Kreis C (Zone 3)







**Wichtig:**


Eine Heizkreispumpe pro Heizkreis hinter einer hydraulischen Weiche installieren.

**Wichtig:**

Um die Gefahr von Kondensation bei der Nutzung der Kühlfunktion zu vermeiden, die Anlage mit dem erforderlichen Schutz versehen.

Tab.19

| Kreis | | Vorzunehmende Anschlüsse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A Ungemischter Heizkreis  |  Heizkörper | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Absperrventile anbringen. • Wenn ein externes Membran-Ausdehnungsgefäß erforderlich ist, dieses zwischen der Inneneinheit und den Absperrventilen montieren. • Am höchsten Punkt des Heizkreises einen automatischen Entlüfter installieren. • Eine hydraulische Weiche einbauen. • Wenn alle Heizkörper mit Thermostatventilen ausgestattet sind, zur Gewährleistung des Durchflusses ein druckbetätigtes Bypassventil installieren. • Bei Standardventilen einen Heizkörper ständig geöffnet lassen, damit das Wasser umlaufen kann und ein Mindestdurchfluss gewährleistet ist. |
| |  Fußbodenheizung | <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Absperrventile anbringen. • Wenn ein externes Membran-Ausdehnungsgefäß erforderlich ist, dieses zwischen der Inneneinheit und den Absperrventilen montieren. • Am höchsten Punkt des Heizkreises einen automatischen Entlüfter installieren. • Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer an die Leiterplatte EHC-16 anschließen. • Eine hydraulische Weiche einbauen. • Wenn die Fußbodenheizung auch über eine Kühlfunktion verfügt, empfehlen wir den Anschluss von: <ul style="list-style-type: none"> - entweder einem Kondensationsfühler - oder einem 0-10 V Kondensationswächter. |
| B Ungemischter Heizkreis  |  Heizkörper | <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">  Vorsicht! Im Fall eines Heizkreises mit Heizkörpern, die mit Thermostatventilen ausgestattet sind, zur Gewährleistung des Durchflusses ein Differenzdruckventil installieren. </div> <ul style="list-style-type: none"> • Zwei Absperrventile anbringen. • Wenn ein externes Membran-Ausdehnungsgefäß erforderlich ist, dieses zwischen der Inneneinheit und den Absperrventilen montieren. • Am höchsten Punkt des Heizkreises einen automatischen Entlüfter installieren. • Den 2/3-Kreis-Verteiler installieren. • Wenn alle Heizkörper mit Thermostatventilen ausgestattet sind, zur Gewährleistung des Durchflusses ein druckbetätigtes Bypassventil installieren. • Bei Standardventilen einen Heizkörper ständig geöffnet lassen, damit das Wasser umlaufen kann und ein Mindestdurchfluss gewährleistet ist. |
| |  Fußbodenheizung | <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">  Vorsicht! Im Fall eines Heizkreises mit Heizkörpern, die mit Thermostatventilen ausgestattet sind, zur Gewährleistung des Durchflusses ein Differenzdruckventil installieren. </div> <ul style="list-style-type: none"> • Am höchsten Punkt des Heizkreises einen automatischen Entlüfter installieren. • Zwei Absperrventile anbringen. • Das Regelungsleiterplattenset SCB-17B installieren. • Das Set für den zweiten Kreis mit Mischventil installieren • Wenn alle Heizkörper mit Thermostatventilen ausgestattet sind, zur Gewährleistung des Durchflusses ein druckbetätigtes Bypassventil installieren. • Bei Standardventilen einen Heizkörper ständig geöffnet lassen, damit das Wasser umlaufen kann und ein Mindestdurchfluss gewährleistet ist. |
| C Mischerkreis  |  Heizkörper | <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;">  Vorsicht! Im Fall eines Heizkreises mit Heizkörpern, die mit Thermostatventilen ausgestattet sind, zur Gewährleistung des Durchflusses ein Differenzdruckventil installieren. </div> <ul style="list-style-type: none"> • Am höchsten Punkt des Heizkreises einen automatischen Entlüfter installieren. • Zwei Absperrventile anbringen. • Das Regelungsleiterplattenset SCB-17B installieren. • Das Set für den zweiten Kreis mit Mischventil installieren • Wenn alle Heizkörper mit Thermostatventilen ausgestattet sind, zur Gewährleistung des Durchflusses ein druckbetätigtes Bypassventil installieren. • Bei Standardventilen einen Heizkörper ständig geöffnet lassen, damit das Wasser umlaufen kann und ein Mindestdurchfluss gewährleistet ist. |
| |  Fußbodenheizung | <ul style="list-style-type: none"> • Am höchsten Punkt des Heizkreises einen automatischen Entlüfter installieren. • Zwei Absperrventile anbringen. • Das Regelungsleiterplattenset SCB-17B installieren. • Das Set für den zweiten Kreis mit Mischventil installieren • Einen Sicherheitstemperaturbegrenzer an die Leiterplatte SCB-17B anschließen. |

| Kreis | Vorzunehmende Anschlüsse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Außeneinheit | <ul style="list-style-type: none"> • Den Leitungsdurchmesser an die Leistung der Außeneinheit anpassen. • Bei Leitungsdurchmessern von mehr als 20 mm ein Reduzierstück R11" - R1" 1/4 verwenden. • Es müssen zwei Frostschutzventile montiert werden. • Die Leitungen isolieren. |
|  Trinkwarmwasser | <ul style="list-style-type: none"> • Am Trinkwasseraustritt eine Temperaturbegrenzungsvorrichtung installieren, zum Beispiel ein Thermostatmischventil (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen. • Eine Sicherheitsgruppe am Trinkwarmwasser-Einlass anbringen. • Das Set mit dem Umschaltventil für Heizung/TWW + Trinkwasserfühler anbringen. |
|  Zusatzkessel | <p>Wichtig: Die Nennwärmeleistung des Zusatzkessels darf das 4-fache der Nennwärmeleistung der Außeneinheit nicht überschreiten.</p> <p>Vorsicht! Um eine optimale Funktion des Zusatzkessels sicherzustellen, muss die Durchflussmenge des Kessels immer größer sein als die der Anlage.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einen Filter am Kesselaustritt anbringen. • Ein Rückschlagventil an der Vorlaufleitung des Kessels anbringen. • Wenn die Anlage nicht über ein Manometer verfügt, ein solches installieren. |



Siehe auch

Die maximale Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit beachten., Seite 26

6.4.5 Frostschutz für die Außeneinheit

Im normalen Betrieb sind die Außeneinheit, die Inneneinheit und der Heizkreis vor Frost geschützt.

Um die Außeneinheit bei längeren Stromausfällen und Außentemperaturen unter null zu schützen, muss eine der folgenden Lösungen installiert werden:

Manuelle Entleerungslösung

Installation von zwei Absperrventilen und zwei Entleerungsventilen zur Entleerung des äußeren Teils des Heizkreises.

- a Absperrventil
- b Entleerungshahn



Vorsicht!

Bei längerem Stromausfall ist eine manuelle Entleerung erforderlich.

Automatische Entleerungslösung

Installation von zwei Frostschutzventilen im Vor- und Rücklauf des Heizkreises möglichst nahe an der Außeneinheit, außerhalb des Gebäudes.

Die Frostschutzventile müssen die folgenden Spezifikationen aufweisen:

- Öffnen der Ventile bei einer Heizwassertemperatur von +3 °C oder weniger,
- Ausreichender Durchfluss, damit die Anlage entleert wird, bevor sie einfrieren kann



Verweis:

Installationsanleitung für Frostschutzventile

Die automatische Entleerungslösung muss mit zwei Absperrventilen und zwei Entleerungsventilen für die Entleerung des äußeren Teils des Heizkreises ausgestattet sein.

Abb.36





Abb.37



- a Frostschutzventil
- b Absperrventil
- c Entleerungshahn



Vorsicht!

Im Falle eines längeren Stromausfalls (10 Stunden oder mehr) bei negativen Außentemperaturen ist eine manuelle Entleerung erforderlich.



Siehe auch

Längerer Stromausfall im Winter, Seite 135

6.4.6 Installieren eines Trinkwasserspeichers

Es kann ein Trinkwasserspeicher an die Inneneinheit angeschlossen werden:

1. Einen Trinkwasserspeicher mit einer Wärmetauscherfläche von mindestens 1,7 m² wählen.
2. Für den Anschluss ein externes Dreiwegeventil verwenden.




Verweis:

Anweisungen Trinkwarmwasserspeicher


6.5 Zugang zu den Leiterplatten und Anschlussklemmleisten

Abb.38



1. Die Vorderwand durch Lösen der Schrauben und festes Ziehen nach oben abnehmen.
2. Die Abdeckung, die die Leiterplatten schützt, entfernen.

Abb.39



- Um Kabel zu verlegen und Anschlüsse vorzunehmen, die Halterung der Leiterplatte aufschwenken.

6.6 Elektrische Anschlüsse


6.6.1 Überprüfen und Vorbereiten der Elektroinstallation



Vorsicht!

Arbeiten an der Elektrik der Anlage dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

Abb.40



- Vor der Herstellung von Anschlüssen stets die elektrische Anlage ausschalten.
- Bei der Auswahl von Kabeln und Leistungsschutzschaltern die Anforderungen der geltenden Normen beachten.


Tab.20 Geltende Normen

| Land | Standard |
|-------------|----------|
| Deutschland | VDE 0100 |

- Die elektrischen Spezifikationen der Netzstromversorgung prüfen und mit den Angaben auf den Typschildern der Geräte vergleichen. Die elektrischen Spezifikationen müssen kompatibel sein.
- Die Anweisungen in der Anleitung und die mit dem Gerät gelieferten Schaltpläne lesen und befolgen.
- Die Kabel für die verschiedenen Anschlüsse auswählen. Die Kabelquerschnitte müssen:
 - Den Anforderungen der Anlage entsprechen
 - Den geltenden Normen entsprechen, um der maximalen Stromstärke der Außeneinheit standzuhalten
 - Den Abstand zwischen den Geräten und dem elektrischen Schaltfeld berücksichtigen
 - Die Erdung berücksichtigen
- Das Gerät über einen Stromkreis mit einem omnipolaren Schalter mit einem Öffnungsabstand von mehr 3 mm versorgen. Die Anlage muss mit einem Hauptschalter ausgestattet sein.
- Vor der Herstellung von elektrischen Anschlüssen die Konformität der Schutzerdung überprüfen.

6.6.2 Anschluss der elektrischen Kreise

Abb.41 Confida MB 400 und Confida 40E mit 3-6 kW Heizelement



MW-6070783-2

Die angegebenen Kabelquerschnitte dienen nur als Richtwerte.




Wichtig:

Für die BUS-Verbindung zwischen Innen- und Außeneinheit ein abgeschirmtes Kabel verwenden, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden.

- Zusatzzeuiger** Anschlussklemmleiste für den Heizstab
- BUS** Busanschluss Außeneinheit
- DIFF** Fehlerstromschutzschalter (RCD)
- EHC** Leiterplatte Inneneinheit EHC-16
- abgeschirmt** Abgeschirmtes Kabel für Anschluss an die Außeneinheit


- T out** Klemmleiste für Außentemperaturfühler
- XYE** Klemmleiste für Anschluss an die Außeneinheit

Abb.42 Mono 2 AWHP (Tensio C) und Confida 40E mit 3-6 kW Heizelement



6.6.3 Verlegung der Kabel in der Inneneinheit


Abb.43



i Wichtig:
Die 0-40 V Kabel müssen von den 230/400 V Kabeln getrennt werden.


i Wichtig:
Zugentlastungen sind im Lieferumfang enthalten. Diese können verwendet werden, um die Kabel am Ausgang des Inneneinheit entsprechend der Spannung zu gruppieren.

Abb.44



6.6.4 Anschluss der Inneneinheit an die Stromversorgung


Abb.45



Die Stromversorgung der Inneneinheit ist werkseitig nicht vorverdrahtet.

1. Das Netzkabel in die für 230 V Anschlusskabel vorgesehene Kabelführung einführen.
2. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, sicherstellen, dass die Länge der Leiter zwischen der Zugentlastung und den Klemmleisten so bemessen ist, dass die aktiven Leiter vor dem Erdungsleiter unter Spannung gesetzt werden.

Abb.46



- Das Kabel wie in der Abbildung gezeigt an die Klemmleiste anschließen. Den Druckknopf drücken, um das Kabel korrekt in den Stecker einzuführen und zu fixieren.


- L Phase
- N Nullleiter
- ⊕ Erde

i Wichtig:
Abisolierlänge: zwischen 10 und 12 mm.

! Gefahr!
Die Erdungsleitung muss 10 mm länger sein als die Leitungen N und L.

6.6.5 Anschluss der Außeneinheit Confida MB 400 an die Inneneinheit

Abb.47




abgeschirmt Abgeschirmtes Kabel für Anschluss an die Außeneinheit

- Die Verkleidungen der Außeneinheit entfernen.
- Ein abgeschirmtes Buskabel (Minstdurchmesser: 3 x 0,75 mm²) zwischen der Klemmleiste X/HA / Y/HB / E der Außeneinheit und der Klemmleiste X/Y/E der Inneneinheit anschließen.
- Das abgeschirmte Buskabel in den Massesanschluss an der Inneneinheit stecken.
- Die Kabellänge anpassen. Die Schrauben anziehen, um das Kabel zu fixieren.

6.6.6 Anschluss der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) an die Inneneinheit

Abb.48




abgeschirmt Abgeschirmtes Kabel für Anschluss an die Außeneinheit

1. Die Verkleidungen der Außeneinheit entfernen.
2. Ein abgeschirmtes Buskabel (Minstdurchmesser: $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$) zwischen der Klemmleiste X/Y/E der Außeneinheit und der Klemmleiste X/Y/E der Inneneinheit anschließen.
3. Das abgeschirmte Buskabel in den Massesanschluss an der Inneneinheit stecken.
4. Die Kabellänge anpassen. Die Schrauben anziehen, um das Kabel zu fixieren.
5. Die Abschirmung an den Erdungsanschluss in der Außeneinheit anschließen.

6.6.7 Installation und Anschluss des Außentemperaturfühlers AF60

Abb.49



Der Anschluss eines Außentemperaturfühlers ist zwingend notwendig für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts.


1. Einen empfehlungsgemäßen Aufstellungsort für den Außentemperaturfühler wählen.
2. Die beiden mit dem Außentemperaturfühler gelieferten Dübel montieren (Durchmesser 6 mm).
3. Den Fühler mit den mitgelieferten Schrauben befestigen (Durchmesser 4 mm).
4. Das Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Außentemperaturfühler anschließen.

■ Empfohlene Montageorte

Den Außentemperaturfühler an einer Stelle mit folgenden Eigenschaften anbringen:

- An einer Außenwand des zu beheizenden Bereichs, möglichst an einer Nordwand.
- In mittlerer Höhe der Wand des zu beheizenden Gebäudeabschnitts
- An einem von Wetteränderungen betroffenen Ort
- Geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Leicht zugänglich.

Abb.50



- 1 Optimaler Aufstellungsort
- 2 Möglicher Montageort


- H Bewohnte und vom Fühler kontrollierte Höhe
- Z Bewohnter und vom Fühler kontrollierter Bereich

■ Nicht empfohlene Montageorte

Eine Montage des Außentemperaturfühlers an einer Stelle mit folgenden Eigenschaften vermeiden:


- Hinter einem verdeckenden Gebäudeelement (Balkon, Dachvorsprung usw.).
- In der Nähe einer störenden Wärmequelle (Sonne, Schornstein, Belüftungsgitter, Luftstrom von der Außeneinheit usw.)

Abb.51



■ Anschluss des Außentemperaturfühlers

Abb.52



1. Eine Leitung mit einem Querschnitt von mindestens $2 \times 0,35 \text{ mm}^2$ und einer Länge von maximal 30 Metern verwenden.
2. Den Außentemperaturfühler an den Eingang **Tout** am Steckverbinder **X28** für die Hauptleiterplatte **EHC-16** an der Inneneinheit anschließen.

6.6.8 Anschluss eines Zusatzerzeugers

Der Anschluss eines Zusatzerzeugers gewährleistet den Benutzerkomfort und die Sicherheit der Wärmepumpe. Wenn kein Zusatzerzeuger angeschlossen ist, können Heizkomfort und Frostschutz des Gerätes nicht gewährleistet werden.

Je nach Modell der Inneneinheit kann der Zusatzerzeuger ein Zusatzkessel oder ein Elektroheizstab sein.


6.6.9 Anschluss eines Zusatzkessels

- i Wichtig:**
Die Nennwärmeleistung des Zusatzkessels darf das 4-fache der Nennwärmeleistung der Außeneinheit nicht überschreiten.

■ OpenTherm-Anschluss eines Zusatzkessels

1. Den Kessel an die Klemmenleiste **X31** an der Hauptleiterplatte **EHC-16** anschließen.
2. Das Kabel wie einen OpenTherm-Raumtemperaturfühler an den OpenTherm-Eingang des Kessels anschließen.
3. Die Pumpen, Temperaturfühler und Ventile des Heizkreises an die Inneneinheit anschließen.

Abb.53




■ Anschluss eines über einen potentialfreien Kontakt geregelten Zusatzkessels

Der Zusatzkessel wird an die Hauptleiterplatte **EHC-16** der Inneneinheit angeschlossen:

1.

| Standort der Pumpe | Auszuführende Anschlüsse |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pumpe außerhalb des Zusatzkessels | Die Zusatzkesselpumpe an X4 anschließen. |
| Pumpe im Zusatzkessel | An X4 nichts anschließen |

Abb.54



2. Den potentialfreien Kontakt **ON/OFF** an **X5** anschließen.
⇒ Dieser potentialfreie Kontakt steuert die Aktivierung und Deaktivierung des Zusatzkessels.
3. Die Pumpen, Temperaturfühler und Ventile des Heizkreises an die Inneneinheit anschließen.

■ L-BUS-Anschluss eines Zusatzkessels

1. Den werkseitig angeschlossenen **L-BUS**-Abschlusswiderstand an Klemme **X3** der Leiterplatte **EHC-16** entfernen.
2. Den Abschlusswiderstand an eine **L-BUS**-Klemmleiste auf der Leiterplatte des Zusatzkessels anschließen.
3. Den Zusatzkessel mit dem als Zubehör erhältlichen Kabel an die Klemme **X3** auf der Leiterplatte **EHC-16** anschließen.

- 📖 Verweis:**
Installationsanleitung für den Kessel.

Abb.55





Abb.56




■ Anschluss eines 0-10 V Zusatzkessels

1. Den Kessel an Klemmleiste **0-10** der Leiterplattenoption **SCB-01** anschließen.
2. Die Pumpen, Temperaturfühler und Ventile des Heizkreises an die Inneneinheit anschließen.

- 📖 Siehe auch**
Konfigurieren des Reglers für einen 0-10 V Zusatzkessel, Seite 55

6.6.10 Anschluss der Stromversorgung für den Elektroheizstab


Abb.57



Der Elektroheizstab besitzt eine eigene Stromversorgung mit einem eigenen Leitungsschutzschalter. Das Heizelement kann wahlweise einphasig oder dreiphasig angeschlossen werden. Für die einphasige Stromversorgung können Sie unter Einhaltung der geltenden Normen eine 230V-Phase an einem dreiphasigen Schaltschrank verwenden.

1. Die Maximalleistung des Heizelements entsprechend der Wohnungsgröße und ihrer Energieeffizienz wählen: 3 kW einphasig; zwischen 3 oder 6 kW ein- oder dreiphasig.

Abb.58



- L1 Phase 1
- L2 Phase 2
- L3 Phase 3
- N Nullleiter
- ⊕ Erde

Wie in der nachfolgenden Tabelle gezeigt, gibt es 2 Leistungsstufen.

- Die Minimalleistung entspricht Stufe 1 des Heizelements. Sie wird verwendet, wenn eine geringe Energiemenge ausreicht, um die Temperatur des Heizkreises oder Trinkwarmwassers zu erhöhen.
 - Die Maximalleistung verwendet Stufe 1 und schaltet eine Stufe 2 des Heizelements hinzu. Stufe 2 arbeitet nur in Verbindung mit Stufe 1. Sie wird aktiviert, wenn Stufe 1 nicht ausreicht, um die Temperatur des Heizkreises oder Trinkwarmwassers zu erhöhen, beispielsweise für die Anti-Legionellenfunktion.
2. Falls erforderlich und je nach gewünschtem Anschluss die Brücke montieren.

Tab.21 Überbrückung und Stromversorgung für elektrische Heizelemente

| Art der Stromversorgung | Maximalleistung = Stufe 1 + Stufe 2 | Stufe 1: Minimalleistung | Stufe 2 | Anschluss einer Brücke |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| Einphasig | 3 kW | 3 kW | 0 kW | Keine Brücke anbringen |
| | 6 kW | 3 kW | 3 kW | Die Brücke anbringen |
| Drehstrom | 6 kW | 3 kW | 3 kW | Keine Brücke anbringen |



Wichtig:

Die Brücke befindet sich in einem Beutel, der an der Verteilerklemme des Schaltfeldes befestigt ist.

3. Die Stromversorgungskabel des Heizelements in den für 230/400-V-Anschlusskabel vorgesehenen Kabelkanal einführen.

- Die Stromversorgungskabel anschließen. Das Heizelement kann gegebenenfalls an eine der drei Phasen einer dreiphasigen Installation angeschlossen werden.

i Wichtig:
Abisolierlänge: zwischen 10 und 12 mm.

! Gefahr!
Die Erdungsleitung muss 10 mm länger sein als die Leitungen N und L

6.6.11 Anschluss einer Heizkreispumpe nach einer hydraulischen Weiche

Es ist möglich, einen unterstützten hydraulischen Abgleich der Heizkreise mit einer kompatiblen Heizkreispumpe durchzuführen.

■ Anschluss einer Ein/Aus-Heizkreispumpe


Eine Ein/Aus-Heizkreispumpe wird an die Leiterplatte des Heizkreises angeschlossen, in dem sie installiert ist.

- Den Heizkreis, in dem die Heizkreispumpe installiert ist, ermitteln.
- Die Heizkreispumpe anschließen.

| Heizkreis | Klemmleiste |
|--------------------------|---------------------------------|
| A - Heizkreis A (Zone 1) | X26 auf der Leiterplatte EHC-16 |
| B - Heizkreis B (Zone 2) | X2 auf der Leiterplatte SCB-17B |
| C - Heizkreis C (Zone 3) | X1 auf der Leiterplatte SCB-17B |

! Siehe auch
Konfigurieren einer Ein/Aus-Heizkreispumpe, Seite 57


Abb.59



MW-6070571-1

Abb.60

MW-6070570-2



■ Anschluss einer LIN-Heizkreispumpe

Eine LIN-Heizkreispumpe wird an eine 230-Volt-Stromversorgung und an eine Signal-Klemmleiste angeschlossen.


Es ist nur möglich, eine LIN-Heizkreispumpe nach einer hydraulische Weiche zu installieren, die an den Heizkreis A (Zone 1) angeschlossen ist und von der Leiterplatte EHC-16 gesteuert wird.

- Das als Zubehör erhältliche Anschlusskabel für die Heizkreispumpe von Heizkreis A (Zone 1) an die Klemmleiste X20 auf der Leiterplatte EHC-16 anschließen.
- Die Heizkreispumpe an die Netzteilklemmleiste an der Inneneinheit anschließen.

! Siehe auch
Autorisierung des unterstützten hydraulischen Abgleichs, Seite 58
Anschluss einer LIN-Heizkreispumpe, Seite 57

6.6.12 Anschluss des Zubehörs

Abb.61




■ Anschluss der Leiterplatten für internes Zubehör

1. Den Abschlusswiderstand an der L-BUS-Kette entfernen.
2. Die internen Zubehörkomponenten mit der L-BUS-Kette der Inneneinheit verbinden.
3. Den Abschlusswiderstand an das letzte Element der L-BUS-Kette anschließen.



Verweis:
Montageanleitung Zubehör.

Abb.62



■ Anschluss des externen Zubehörs

1. Den Abschlusswiderstand an der L-BUS-Kette entfernen.
2. Die Zubehörkomponenten so anschließen, dass sie eine L-BUS-Kette ausgehend von Klemme X3 zur Leiterplatte EHC-16 bilden.




Verweis:
Montageanleitung Zubehör.

3. Den Abschlusswiderstand an das letzte Element der L-BUS-Kette anschließen.

6.6.13 Anschluss eines Energiezählers

Abb.63



Durch den Anschluss eines Energiezählers an die Stromversorgung der Außeneinheit kann der Energieverbrauch genau gemessen werden.

- Keinen Energiezähler an der Stromversorgung des Heizelements anbringen
- Keinen Energiezähler an der Stromversorgung der Inneneinheit anbringen

1. Einen Impuls-Energiezähler gemäß der Norm EN 62053-31 wählen.
2. Den Energiezähler an die Stromversorgung der Außeneinheit anschließen, um den Stromverbrauch zu messen.

| Stromversorgung Außeneinheit | Art des anzuschließenden Energiezählers |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Einphasig | Einphasig |
| Drehstrom | Drehstrom |

3. Zur Impulszählung den Ausgang S0+/S0- des Energiezählers an den Eingang S0+/S0- der Leiterplatte EHC-16 der Inneneinheit anschließen.

6.6.14 Überprüfen der elektrischen Anschlüsse

1. Den Netzanschluss zu folgenden Komponenten überprüfen:
 - Außeneinheit
 - Inneneinheit
 - Heizelement oder Zusatzkessel je nach Modell

2. Bei der Installation mit einem Zusatzkessel die Verbindung zwischen dem Zusatzkessel und der Inneneinheit prüfen:
 - Regelung der Zusatzkesselpumpe
 - Regelung für Wärmeanforderung oder Brennerstart
3. Die Busleitung zwischen Innen- und Außeneinheit kontrollieren:
 - Abgeschirmtes Kabel
 - Leitung von Netzkabel getrennt
 - Leitung beidseitig korrekt angeschlossen
4. Die Konformität der verwendeten Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter (RCD) kontrollieren:
 - Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter (RCD) der Außeneinheit
 - Leitungsschutzschalter Inneneinheit
 - Leitungsschutzschalter für Heizelement oder Zusatzkessel je nach Gerätemodell
5. Position und Anschluss der Fühler kontrollieren:
 - Außentemperaturfühler
 - Raumtemperaturfühler (falls vorhanden)
 - Vorlauffühler für den zweiten Heizkreis (falls vorhanden)
6. Den Anschluss der Umwälzpumpe(n) überprüfen.
7. Anschluss der verschiedenen Optionen überprüfen.
8. Überprüfen, dass die Kabel und Klemmen richtig angezogen und an die Klemmleisten angeschlossen sind.
9. Die Trennung der 230/400V-Stromversorgungs- und Niederspannungskabel überprüfen.
10. Anschluss des Sicherheitstemperaturbegrenzers der Fußbodenheizung überprüfen (falls verwendet).
11. Kontrollieren, dass alle Kabel in der Anlage in den Zugentlastungen festgesetzt werden.

6.7 Spülen der Anlage

6.7.1 Spülen von neuen und weniger als 6 Monate alten Anlagen

Vor dem Befüllen der Heizungsanlage ist es unbedingt erforderlich, alle Ablagerungen (Kupfer, Abdicht- und Lötflusmittel) aus der Anlage zu entfernen.

1. Die Anlage mit einem geeigneten Reiniger reinigen.
2. Die Anlage mit mindestens dem 3-fachen des Wasservolumens spülen, das in der gesamten Heizungsanlage enthalten ist (bis das Wasser klar ist und keine Verunreinigungen aufweist).
3. Die Filter prüfen und bei Bedarf reinigen.

6.7.2 Spülen einer vorhandenen Anlage

Vor dem Befüllen der Heizungsanlage müssen sämtliche Ablagerungen, die sich im Laufe der Jahre im Heizkreis angesammelt haben, entfernt werden.

1. Die Anlage vollständig entschlammern.
2. Die Anlage mit mindestens dem 3-fachen des Wasservolumens spülen, das in der Heizungsanlage enthalten ist (bis das Wasser klar ist und keine Verunreinigungen aufweist).
3. Die Filter prüfen und bei Bedarf reinigen.

6.8 Befüllen der Anlage

6.8.1 Anforderungen an das Heizungswasser

In vielen Fällen können die Wärmepumpe und die Heizungsanlage mit unbehandeltem Leitungswasser befüllt werden.

Vor dem Befüllen der Heizungsanlage muss die Wasserqualität geprüft werden:

- Das Wasser muss klar und frei sein von sedimentierenden Stoffen und darf keine Fremdkörper wie Schweißperlen, Rostpartikel, Zunder, Schlamm oder andere sedimentierende Stoffe enthalten
- Deutschland: Die Qualität des Nachfüllwassers muss der Norm VDI 2035 oder VDU BTGA 6044 entsprechen. Informationen finden Sie im Leitfaden zur Wasserqualität von Remeha Deutschland.

Falls erforderlich, kann das Leitungswasser vor dem Befüllen der Anlage aufbereitet werden.



Vorsicht!

Keine chemischen Produkte zum Wasser der Heizungsanlage hinzufügen, ohne einen Experten für Wasseraufbereitung konsultiert zu haben. Beispiele: Frostschutzmittel, Wasserenthärter, Produkte zum Erhöhen oder Verringern des pH-Werts, chemische Zusätze und/oder Hemmstoffe. Diese können zu Störungen an der Wärmepumpe führen und den Wärmetauscher beschädigen.

Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Werte oder, falls entsprechende Belege fehlen, sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen!

6.8.2 Füllen des Heizungskreises

Vor dem Befüllen der Heizungsanlage diese gründlich spülen.




Wichtig:

- Die Verwendung von Glykol zum Befüllen des Heizkreises ist ausdrücklich untersagt.
 - Die Verwendung von Glykol im Heizkreis führt zum Verlust der Garantie.
1. Die Anlage auffüllen, bis ein Druck von 0,15 bis 0,2 MPa (1,5 bis 2 bar) erreicht ist.
 2. Dichtheit prüfen.
 3. Die Inneneinheit und die Anlage für einen optimalen Betrieb vollständig entlüften.

6.9 Prüfen des Heizkreises

Abb.64



1. Kontrollieren, dass das Volumen der(s) Membran-Ausdehnungsgefäße(s) für das Wasservolumen in der Heizungsanlage ausreichend ist.
2. Den Luftdruck im/in den Membran-Ausdehnungsgefäß(en) prüfen.
3. Sicherstellen, dass der Wasserfüllstand des Heizkreises ausreichend ist. Gegebenenfalls Wasser nachfüllen.
4. Sicherstellen, dass die hydraulischen Anschlüsse richtig abgedichtet sind.
5. Prüfen, ob der Heizkreis ordnungsgemäß entlüftet wurde. Die manuelle Entlüftung an der Vorlaufleitung zur Außeneinheit verwenden.
6. Sicherstellen, dass die Filter nicht verstopft sind. Ggfs. reinigen.
7. Den Verschmutzungszustand der Kondensatsammelschale überprüfen.
8. Kontrollieren, dass das Wasser richtig durch den Siphon abfließt.
9. Sicherstellen, dass die Ventile und thermostatischen Heizkörperventile geöffnet sind.
10. Überprüfen, ob alle Einstellungen und Sicherheitsvorrichtungen korrekt arbeiten.
11. Den Heizkreis erneut entlüften.

12. Den Druck im Heizkreis prüfen.

| Gemessener Druck P_m | Zu ergreifende Maßnahme |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| $P_m < 0,15 \text{ MPa}$ ($P_m < 1,5 \text{ bar}$) | Wasser nachfüllen. |
| $0,15 \text{ MPa} \leq P_m \leq 0,2 \text{ MPa}$ ($1,5 \text{ bar} \leq P_m \leq 2 \text{ bar}$) | Keine Maßnahme erforderlich. |
| $P_m > 0,2 \text{ MPa}$ ($P_m > 2 \text{ bar}$) | Eine kleine Menge Wasser aus dem Kreis ablassen, um den Druck zu verringern. |

7 Inbetriebnahme

7.1 Allgemeines

Der Inbetriebnahmeprozess für die Wärmepumpe wird durchgeführt:

- Bei der ersten Verwendung
- Nach einer längeren Abschaltzeit

Die Inbetriebnahme der Wärmepumpe ermöglicht dem Benutzer, die verschiedenen Einstellungen und Kontrollen durchzuführen, die vorgenommen werden müssen, um die Wärmepumpe vollständig sicher einzuschalten.

7.2 Vor der Inbetriebnahme zu ergreifende Maßnahmen



Vorsicht!

Die folgenden Schritte vor der Inbetriebnahme dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.



Vorsicht!

Die Wärmepumpe muss vor dem Einschalten der Außeneinheit mit Wasser gefüllt werden, um eine Beschädigung der Pumpe zu vermeiden.

1. Alle Verkleidungsteile, Schaltfelder und Abdeckungen wieder an Innen- und Außeneinheit anbringen.
2. Die Leitungsschutzschalter am Schaltfeld einschalten:
 - Leitungsschutzschalter Außeneinheit
 - Leitungsschutzschalter Inneneinheit
 - Schutzschalter für das Heizelement oder den Zusatzkessel, je nach Art der Anlage

7.3 Inbetriebnahmeprozess mit Smartphone



Vorsicht!

Die Inbetriebnahme darf nur von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.

Für die Inbetriebnahme und Konfiguration der Anlage über die Smartphone-App **Remeha Smart Start App** muss eine **Bluetooth®**-Verbindung zwischen dem Smartphone und der Inneneinheit der Wärmepumpe hergestellt werden. Die **Bluetooth®**-Verbindung ist nur in einem der folgenden Szenarien möglich:

- Die Inneneinheit ist werkseitig mit der Leiterplatte **BLE Smart Antenna** ausgestattet.
- Das **GTW-35** Service Tool ist mit der Inneneinheit verbunden.

Abb.65



1. Die App **Remeha Smart Start App** über **Google Play** oder im **App Store** herunterladen.
2. In den Smartphone-Einstellungen **Bluetooth®** aktivieren.
3. Die Anwendung starten.
4. Zur Inbetriebnahme und Konfiguration der Heizungsanlage die Anweisungen für die App auf dem Smartphone befolgen.

Nach diesem Vorgang ist die Anlage vollständig konfiguriert. **Bluetooth®** kann am Gerät deaktiviert werden.



Siehe auch

Bluetooth®-Etikett, Seite 17
 Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth®-Funktion des Gerätes, Seite 52


7.4 Inbetriebnahmevergong ohne Smartphone



Vorsicht!

Die Inbetriebnahme darf nur von einer qualifizierten Fachkraft vorgenommen werden.

Abb.66



1. Land und Sprache wählen.
2. Datum und Uhrzeit konfigurieren.
3. Die Funktion Auto-Sommerzeit konfigurieren.
4. Die Parameter **CN1** und **CN2** einstellen. Die Werte finden sich auf dem Typschild der Inneneinheit. Sie sind auch in der folgenden Tabelle aufgeführt.
 - Die Parameter **CN1** und **CN2** dienen zur Angabe der Leistung der Außeneinheit und der Art des in der Anlage installierten Zusatzherzeugers. Sie können für die Vorkonfiguration der Parameter entsprechend der Anlagenkonfiguration verwendet werden.
 - Auf diese Parameter kann auch nach der Inbetriebnahme zugegriffen werden:

Zugangspfad

☰ > Fachmann > Fachmanncode 0012 > Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > EHC-16


5. **Bestätigen** auswählen, um die Einstellungen zu speichern.
6. Die Wärmepumpe beginnt ihren Entlüftungszyklus.

Zu überprüfende Punkte:

- Vorlauftemperatur ablesen.

Am Ende des Entlüftungszyklus, wenn die Wärmepumpe nicht startet, die Vorlauftemperatur am Bedienfeld prüfen. Die Vorlauftemperatur muss über 10 °C liegen, damit die Außeneinheit starten kann. Dies schützt den Kondensator bei der Abtaugung.

Abb.67




Wichtig:

Liegt die Vorlauftemperatur unter 10 °C, starten die Zusatzherzeuger anstelle der Außeneinheit. Die Außeneinheit übernimmt, wenn die Vorlauftemperatur 20 °C erreicht.

7.5 Konfigurationsnummern CN1 und CN2

Abb.68



MW-6070568-1

Die Parameter **CN1** und **CN2** ermöglichen die Konfiguration der Wärmepumpe in Abhängigkeit von der Leistung der Außeneinheit und der Art des installierten Zusatzerzeugers (Heizelement oder Zusatzkessel). Es gelten nur die auf dem Typschild angegebenen Werte **CN1** und **CN2**.

Tab.22 Mit eine Außeneinheit Confida MB 400

| Außeneinheit Confida MB 400 | CN1 mit Heizelement Confida 40E | CN1 mit hydraulischem Zusat- zerzeuger Confida 40H | CN2 |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Confida MB 400-4 | 34 | 35 | 9 |
| Confida MB 400-6 | 36 | 37 | 9 |
| Confida MB 400-9 | 38 | 39 | 9 |
| Confida MB 400-12 | 44 | 45 | 9 |
| Confida MB 400-14 | 46 | 47 | 9 |

Tab.23 Mit eine Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C)

| Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) | CN1 mit Heizelement Confida 40E | CN1 mit hydraulischem Zusat- zerzeuger Confida 40H | CN2 |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Mono 2 AWHP 4MR (Tensio C 4MR) | 15 | 16 | 9 |
| Mono 2 AWHP 6MR (Tensio C 6MR) | 17 | 18 | 9 |
| Mono 2 AWHP 8MR (Tensio C 8MR) | 19 | 20 | 9 |
| Mono 2 AWHP 10MR (Tensio C 10MR) | 21 | 22 | 9 |
| Mono 2 AWHP 12TR (Tensio C 12TR) | 23 | 24 | 9 |
| Mono 2 AWHP 16TR (Tensio C 16TR) | 25 | 26 | 9 |



Siehe auch
Typschild, Seite 17


7.6 Abschließende Anweisungen für Inbetriebnahme

1. Kontrollieren, dass die folgenden Anlagenkomponenten richtig eingeschaltet sind:
 - Umwälzpumpen
 - Außeneinheit
 - Zusätzliches elektrisches Heizgerät oder Zusatzkessel je nach Anlagentyp
2. Den Durchfluss in der Anlage überprüfen. Er muss über dem Mindestschwellenwert liegen.
3. Die Einstellung der Temperaturbegrenzungsvorrichtung, zum Beispiel des Thermostatmischventils, prüfen (für Trinkwarmwasserbereitung).
4. Die Wärmepumpe ausschalten und folgende Schritte durchführen:
 - Nach etwa 10 Minuten die Heizungsanlage entlüften.
 - Den Wasserdruck am Bedienfeld kontrollieren. Falls erforderlich, Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen.
 - Den Verschmutzungsgrad der/des Filter(s) in Wärmepumpe und Anlage überprüfen. Falls erforderlich, den/die Filter reinigen.
5. Die Wärmepumpe wieder einschalten.
6. Dem Benutzer den Betrieb der Anlage erläutern.
7. Dem Benutzer alle Anleitungen aushändigen.

8 Einstellungen

8.1 Zugang zur Fachmannebene

Abb.69



MW-6000891-01

Bestimmte Parameter, welche die Funktion des Gerätes beeinträchtigen können, sind durch einen Zugriffscode geschützt. Nur der Heizungsfachmann darf diese Parameter ändern.


Zum Aufrufen der Fachmannebene:

1. Die Taste  drücken, bis das Symbolband angezeigt wird.
2.  **Fachmann** wählen.

Abb.70



MW-6000892-1



3. Den Code **0012** eingeben.
 - ⇒ Die Fachmannebene ist nun aktiviert. Es kann auf alle Funktionen und Parameter zugegriffen werden.

Wenn 30 Minuten lang keine Eingabe erfolgt, verlässt das System die Fachmannebene automatisch.

8.2 Aktivieren/Deaktivieren der Bluetooth®-Funktion des Gerätes

Die Heizungsfachkraft kann alle Einstellungen über die Smartphone-App vornehmen. Dazu die **Bluetooth®**-Funktion aktivieren, um die Kommunikation zwischen dem Gerät und dem Smartphone zu ermöglichen.

1. Den Wert des Parameters Bluetooth ändern.

Zugangspfad

 >  > **Fachmann** > **Anlage einrichten** > **Bluetooth**

| | |
|-----|-------------------------------|
| Ein | Bluetooth® aktiviert |
| Aus | Bluetooth® deaktiviert |

8.3 Suche eines Parameters oder Messwertes

Wenn Sie den Code eines Parameters oder Messwertes kennen, ist die Funktion  Suche der einfachste Weg, um direkt darauf zuzugreifen.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zugangspfad |
|  >  Suche |

2. Den Code für den Fachhandwerkerzugang (**0012**) eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
3. Den Code für den gewünschten Parameter oder Messwert über die Taste  eingeben.
4. Taste  drücken, um die Suche zu starten.
⇒ Der Messwert oder Parameter wird angezeigt.

8.4 Konfigurieren des Heizkreises

8.4.1 Einstellen der Heizkreisfunktion

Einstellen der Heizkreisfunktion anhand der Komponenten des Heizkreises.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zugangspfad |
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 oder Zone 2 oder Zone 3 > HK/Verbrauch., Fkt. (CP020) |

2. Einstellen des Wertes für den jeweils ausgewählten Heizkreistyp:


| Wert | Beschreibung | Zone 1 EHC-16 | Zone 2 SCB-17B | Zone 3 SCB-17B |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Aus | Kein Heizkreis angeschlossen | x | x | x |
| Direkt | Ungemischter Heizkreis, ohne Mischventil | x | x | x |
| Mischerheizkreis | Heizkreis für Fußbodendirektheizung (Zone 1) Heizkreis mit Mischventil (Zone 3) | x ⁽¹⁾ | nicht verfügbar | x |
| Schwimmbad | Schwimmbadheizung | nicht verfügbar | nicht verfügbar | x |
| Hochtemperatur | Erwärmen eines Heizkreises im Sommer, beispielsweise für einen Handtuchhalter | x | x | x |
| Luftheritzer | Heizkreis mit Konvektionslüftern | x | x | x |
| TWW-Speicher | Aufheizen eines Trinkwasserspeichers | nicht verfügbar | x | x |
| TWW elektrisch | Steuerung des Elektroheizstabs eines Trinkwasserbereiters | nicht verfügbar | x | x |
| Zeitprogramm | Steuerung einer elektrischen Schaltung über das Zeitprogramm | nicht verfügbar | x | x |
| Prozesswärme | Erwärmen eines Heizkreises ohne Zeitprogramm | nicht verfügbar | x | x |

(1) Heizkreis, ohne Mischventil. Einstellung erforderlich für Kühlung mit Fußbodenheizung.

8.4.2 Einstellen der Heizkennlinie

Die Heizkennlinie wird bei der Inbetriebnahme der Anlage eingestellt, die Thermostatventile werden bei Bedarf geöffnet. Im Falle größerer Gebäudeverluste muss die Steigung der Kennlinie in der Mitte der Saison und dann in der Mitte des Winters in Schritten von 0,1 alle 24 Stunden angepasst werden (Gebäudeträgheit).

Abb.71



1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

> Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 oder Zone 2 oder Zone 3 > Heizkennlinie

2. Die folgenden Parameter einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HK, Steigung Heizk. CP230 CP231 für Zone 3 | Steigungswert der Heizkurve | <ul style="list-style-type: none"> • Fußbodenheizkreis: Steigung zwischen 0,4 und 0,7 • Heizkörperkreis: Steigung von ca. 1,5 |
| HK, Startp.Heizk. CP210 CP211 für Zone 3 | Grundtemperatur der Heizkennlinie im Komfortbetrieb Wenn die Grundtemperatur der Kennlinie im Komfortbetrieb auf 15 °C eingestellt wird, entspricht sie der Raumtemperatursollwert des Heizkreises CM190 CM191 für Zone 3 | Standardwert: 15 °C = CM190 Standardwert: 15 °C = CM191 für Zone 3 |
| HK, Nachtw.Heizk. CP220 CP221 für Zone 3 | Grundtemperatur der Heizkennlinie im reduzierten Betrieb Wenn die Grundtemperatur der Kennlinie im Komfortbetrieb auf 15 °C eingestellt wird, entspricht sie der Gewünschten Raumsolltemperatur für den Heizkreis CM190 CM191 für Zone 3 | Standardwert: 15 °C = CM190 Standardwert: 15 °C = CM191 für Zone 3 |
| BereichTVorlSollwMax CP000 CP001 für Zone 3 | Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur Einstellbar von 7 °C bis 75 °C | 75 °C |

8.4.3 Konfigurieren der Kühlfunktion

Im Kühlbetrieb wird die Temperatur des ausgewählten Kreises unter die Außentemperatur gesenkt.

Der Kreis kann nur gekühlt werden, wenn er über Fußbodenheizung (Parameter **HK/Verbrauch., Fkt.** (CP020) eingestellt auf **Mischerheizkreis** oder Gebläsekonvektoren (Parameter **HK/Verbrauch., Fkt.** (CP020) eingestellt auf **Lufterhitzer**) verfügt.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen, um die Funktion Kühlen freizugeben.

Zugangspfad

> Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Kühlen

2. Um das Kühlen des Heizkreises zu ermöglichen, den Parameter **Kühlbetrieb**(AP028) konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kühlbetrieb AP028 | Konfiguration des Kühlbetriebs | Aktives Kühlen Ein |

3. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen, um die Temperatureinstellungen vorzunehmen.

Zugangspfad

> Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 oder Zone 2 oder Zone 3 > Allgemein

4. Die Solltemperaturen für die Kühlung in den verschiedenen Kreisen einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SW Fußbodenkühlung CP270 CP271 für Zone 3 | Sollwert Vorlauftemperatur Fußbodenkühlung | 18(Standardwert). Die Temperatur entsprechend dem Fußbodentyp und dem Feuchtwert einstellen. |
| Parameter für Fußbodenheizung: Kühlsollwert Gebläse CP280 CP281 für Zone 3 | Sollwert Kühlvorlaufemperatur für Gebläsekonvektor | 7 °C(Standardwert). Die Temperatur entsprechend den verwendeten Konvektionsgebläsen einstellen. |
| Parameter für einen Kreis mit Konvektionsgebläse: Invert. OT-Kontakt CP690 CP691 für Zone 3 | Invertierter OpenTherm-Kontakt im Kühlbetrieb für Wärmeanforderung des Heizkreises | <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja Die Einstellung entsprechend dem verwendeten Raumgerät oder Raumtemperaturfühler prüfen. |

5. Bei Bedarf die Kühlung erzwingen oder die Kühltemperaturen für die Heizkreise Zone 1 und Zone 2 und Zone 3 ändern.

8.5 Konfigurieren des Zusatzkessels

8.5.1 Konfigurieren des Reglers für einen 0-10 V Zusatzkessel

Damit der 0-10 V Regler für den Zusatzkessel einwandfrei funktioniert, müssen die Parameter **Funktion 10V-PWM** (EP028) und **Quelle 10V-PWM** (EP029) konfiguriert werden.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Fachmann > Anlage einrichten > SCB-01 |

2. Die folgenden Parameter konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Funktion 10V-PWM EP028 | Funktion des 0-10-Volt-Ausgangs | 0-10 V 2 (Gr. GENI) |
| Quelle 10V-PWM EP029 | Signalquelle für den 0-10-Volt-Ausgang | Kesselleistung Soll |



Siehe auch


Anschluss eines 0-10 V Zusatzkessels, Seite 43

8.5.2 Konfigurieren der Hybrid-Betriebsart für einen Zusatzkessel

Die Hybrid-Betriebsart ist nur bei Geräten mit Zusatzkessel verfügbar.

Im Hybridbetrieb wird automatisch zwischen der Wärmepumpe und dem Kessel umgeschaltet, und zwar je nach Kosten, Verbrauch oder CO₂-Emissionen jedes Wärmeerzeugers.

Abb.72 Einfluss von Außentemperaturen und Bivalenz.



MW-5000542-2

- C** COP: Leistungszahl
- C_S** COP-Schwellwert: Wenn die Leistungszahl der Wärmepumpe größer als der Leistungszahl-Schwellwert ist, hat die Wärmepumpe Vorrang. Anderenfalls wird nur der Zusatzerzeuger des Kessels aktiviert. Die Leistungszahl der Wärmepumpe (COP) hängt von der Außentemperatur und der Heizwasser-Solltemperatur ab.
- T** Außentemperatur
- T₁** Parameter **Min. Außentemp. WP**(HP051): Minimale Außentemperatur für den Betrieb der Wärmepumpe
- T₂** Parameter **Bivalenztemperatur** (HP000): Bivalenztemperatur. Oberhalb des Bivalenzpunktes wird der Zusatzerzeuger ausgeschaltet: nur die Wärmepumpe ist für den Betrieb freigegeben.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| |
|--------------------------------------------------------------------|
| Zugangspfad |
| ☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Energieverwaltung |

2. Den Hybridbetrieb für die Wärmepumpe konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hybridbetrieb HP061 | Auswahl des Hybridbetriebs, um zu wählen, auf welcher Grundlage das Hybridsystem optimiert | Entsprechend der gewünschten Optimierung einstellen. Siehe die folgende Tabelle. <ul style="list-style-type: none"> • WP zuerst • Kostengeführt • Primärenergiegeführt • Emissionsgeführt |

| Wert des Parameters | Beschreibung |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hybridbetrieb(HP061) | |
| WP zuerst | Keine Optimierung: Die Wärmepumpe wird unabhängig von den Bedingungen immer zuerst eingeschaltet. Bei Bedarf wird danach der Kessel-Zusatzerzeuger eingeschaltet. |
| Kostengeführt | Optimierung der Energiekosten für den Konsumenten (Werkseinstellung): die Regelung wählt den kostengünstigsten Wärmeerzeuger gemäß Leistungskoeffizient der Wärmepumpe und Energiekosten. <ul style="list-style-type: none"> • Kosten Hochtarif (HP062): Stromkosten Hochtarif • Kosten Niedertarif (HP063): Stromkosten Niedertarif • Gas- oder Ölkosten (HP064): Gaskosten pro m³ oder Ölkosten pro Liter |
| Primärenergiegeführt | Optimierung des Primärenergieverbrauchs: Die Regelung wählt denjenigen Wärmeerzeuger, der am wenigsten Primärenergie verbraucht. Die Umschaltung zwischen Wärmepumpe und Kessel erfolgt beim Leistungszahl-Schwellenwert COP-Grenzwert (HP054) gemäß dem Optimierungsmodus für den Primärenergieverbrauch. |
| Emissionsgeführt | Optimierung der CO ₂ -Emissionen: Die Regelung wählt den Wärmeerzeuger, der am wenigsten CO ₂ ausstößt. |

3. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| |
|-----------------------------------------------------------------|
| Zugangspfad |
| ☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Zusatzerzeuger |

4. Die Parameter für die Wärmepumpe konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bivalenztemperatur HP000 | Bivalenztemperatur | 5 °C |
| Hybridbetrieb HP061 | Auswahl des Hybridbetriebs, um zu wählen, auf welcher Grundlage das Hybridsystem optimiert | Entsprechend der gewünschten Optimierung einstellen. Siehe die folgende Tabelle. <ul style="list-style-type: none"> • WP zuerst • Kostengeführt • Primärenergiegeführt • Emissionsgeführt |
| Kosten Hochtarif HP062 | Stromkosten Hochtarif | Den Strompreis zur Hochtarifzeit eingeben. Standardwert: 0,19 |
| Kosten Niedertarif HP063 | Stromkosten Niedertarif | Den Strompreis zur Niedertarifzeit eingeben. Standardwert: 0,15 |
| Gas- oder Ölkosten HP064 | Gaskosten pro m ³ oder Ölkosten pro Liter | Den Heizölpreis eingeben. Standardwert: 0,9 |

8.6 Konfigurieren einer Heizkreispumpe nach einer hydraulischen Weiche

8.6.1 Konfigurieren einer Ein/Aus-Heizkreispumpe

Wenn im Heizkreis eine Ein/Aus-Zirkulationspumpe installiert ist, folgende Konfiguration vornehmen:

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  > Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 > Allgemein > Erweitert |

2. Den folgenden Parameter konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Pumpentyp CP450 | Angeschlossener Pumpentyp | Schaltend |

**Siehe auch**

Anschluss einer Ein/Aus-Heizkreispumpe, Seite 45

8.6.2 Anschluss einer LIN-Heizkreispumpe

Der Betrieb der LIN-Heizkreispumpe muss je nach Art der im Heizkreis vorhandenen Erzeuger konfiguriert werden.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  > Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 > Allgemein > Erweitert |

2. Die folgenden Parameter konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pumpentyp CP450 | Angeschlossener Pumpentyp | Modulierend LIN |
| Betrieb LIN-Pumpe CP960 | Betriebsart LIN-Pumpe | Konvektionsgebläse: CC Fußbodenheizung: CP Heizkörper: PP |

**Siehe auch**

Anschluss einer LIN-Heizkreispumpe, Seite 45

8.7 Autorisierung des unterstützten hydraulischen Abgleichs

Der hydraulische Abgleich sorgt für eine optimale Verteilung des Warmwassers innerhalb des Heizsystems und ermöglicht eine bessere Regelung der gewünschten Raumtemperatur im gesamten Haushalt.

Ein unterstützter hydraulischer Abgleich ist nur mit einer kompatiblen Heizkreispumpe möglich.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

☰ >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 oder Zone 2 oder Zone 3

2. Den folgenden Parameter konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Hydr. Abgleich CP850 CP851 für Zone 3 | Hydraulische Abgleich möglich | Ja |

3. Die Anweisungen in der Installationsanleitung der Heizkreispumpe befolgen.

8.8 Estrichtrocknung

Die **Estrichtrocknungsfunktion** verkürzt die Estrichtrocknungszeit für eine Fußbodenheizung.

Die Funktion **Estrichtrocknung** wird in 3 Stufen eingestellt. Jede Stufe ist bestimmt durch:

- Einen Starttemperatur-Sollwert in °C
- Einen Endtemperatur-Sollwert in °C
- Eine Dauer in Tagen


Die Zeiten und Temperaturen für die Estrichtrocknung sind entsprechend den Angaben des Estrichherstellers festzulegen.



Warnung!

Während der Estrichtrocknung darf das 3-Wege-Ventil des Hydrauliksatzes nicht angeschlossen werden.

Abb.73 Beispiel für ein Estrichtrocknungsprogramm in drei Stufen.



- ① Stufe 1
- ② Stufe 2
- ③ Stufe 3

1. Für den Zugang zu den Parametern für die Estrichtrocknung für den betreffenden Heizkreis dem unten angegebenen Pfad folgen:

Tab.24

Zugangspfad

☰ >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 oder Zone 2 oder Zone 3 > Estrichtrocknung

2. Estrichtrocknungsparameter für Stufe 1 konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Estrichtrocknung 1 ZP000 ZP001 für Zone 3 | Anzahl der Tage für den ersten Estrichtrocknungsschritt festlegen | Anzahl der Tage für die Trocknung für Stufe 1 |
| Estrich Starttemp. 1 ZP010 ZP011 für Zone 3 | Starttemperatur für den ersten Schritt der Estrichtrocknung festlegen | Temperatur zu Beginn der Trocknung für Stufe 1 |
| Estrich Endtemp. 1 ZP020 ZP021 für Zone 3 | Endtemperatur für den ersten Schritt der Estrichtrocknung festlegen | Temperatur am Ende der Trocknung für Stufe 1 |

3. Estrichtrocknungsparameter für Stufe 2 konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Estrichtrocknung 2 ZP030 ZP031 für Zone 3 | Anzahl der Tage für den zweiten Estrichtrocknungsschritt festlegen | Anzahl der Tage für die Trocknung für Stufe 2 |
| Estrich Starttemp. 2 ZP040 ZP041 für Zone 3 | Starttemperatur für den zweiten Schritt der Estrichtrocknung festlegen | Temperatur zu Beginn der Trocknung für Stufe 2 |
| Estrich Endtemp. 2 ZP050 ZP051 für Zone 3 | Endtemperatur für den zweiten Schritt der Estrichtrocknung festlegen | Temperatur am Ende der Trocknung für Stufe 2 |

4. Estrichtrocknungsparameter für Stufe 3 konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Estrichtrocknung 3 ZP060 ZP061 für Zone 3 | Anzahl der Tage für den dritten Estrichtrocknungsschritt festlegen | Anzahl der Tage für die Trocknung für Stufe 3 |
| Estrich Starttemp. 3 ZP070 ZP071 für Zone 3 | Endtemperatur für den dritten Schritt der Estrichtrocknung festlegen | Temperatur zu Beginn der Trocknung für Stufe 3 |
| Estrich Starttemp. 3 ZP070 ZP071 für Zone 3 | Aktivieren der Estrichtrocknung für den Heizkreis | Temperatur am Ende der Trocknung für Stufe 3 |

5. Estrichtrocknung aktivieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Estrich aktivieren ZP090 ZP091 für Zone 3 | Aktivieren der Estrichtrocknung für den Heizkreis | Ein |

⇒ Das Estrichtrocknungsprogramm wird sofort gestartet und für die für jede Stufe ausgewählte Anzahl an Tagen fortgesetzt.
Das System wertet die Solltemperatur alle 24 Stunden aus und bestimmt sie entsprechend der verbleibenden Zeit in der Stufe neu.

Folgende Signale und Zähler geben jederzeit Auskunft zu Solltemperatur, Start-/Enddatum und -uhrzeit für die Funktion **Estrichtrocknung** und der verbleibenden Trocknungszeit:

| Signale/Zähler | Beschreibung |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Solltemp.Estrich ZM000 ZM001 für Zone 3 | Aktueller Vorlauftemperatur-Sollwert für Estrichtrocknung |
| Startzeit Estrich ZM010 ZM011 für Zone 3 | Startdatum und -uhrzeit der Estrichtrocknung |

| Signale/Zähler | Beschreibung |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Endzeit Estrich ZM020 ZM021 für Zone 3 | Berechnetes Enddatum und -uhrzeit der Estrich Trocknung |
| Restdauer Estrich ZC000 ZC001 für Zone 3 | Verbleibende Dauer der Estrich Trocknung in Tagen |

8.9 Konfigurieren eines Raumgerätes

8.9.1 Konfigurieren eines Ein/Aus-Raumgerätes oder eines modulierenden Raumgerätes

Der Ein/Aus-Raumthermostat bzw. das modulierende Raumgerät wird an die Klemmen **R-Bus** auf der Leiterplatte **EHC-16** oder der optionalen Leiterplatte **SCB-17B** angeschlossen.

Die Leiterplatten werden mit einer Brücke an den Klemmen **R-Bus** geliefert.

Der **R-Bus**-Eingang kann für verschiedene Arten von Ein/Aus-Raumgeräten oder OpenTherm (OT)-Raumgeräten konfiguriert werden.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 oder Zone 2 oder Zone 3 > Allgemein |

2. Konfigurieren des **R-Bus** Eingangs für die Verwendung eines Ein/Aus-Raumgerätes (potentialfreier Kontakt)

| Parameter | Beschreibung |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logikpegel-Kontakt CP640 CP641 für Zone 3 | Konfigurieren der Kontakttrichtung des Ein/Aus-Eingangs für den Heizbetrieb. <ul style="list-style-type: none"> • Geschlossen (Standardwert): Heizanforderung, wenn Kontakt geschlossen • Offen: Heizanforderung, wenn Kontakt offen |
| Invert. OT-Kontakt CP690 CP691 für Zone 3 | Umkehrung der Schaltlogik beim Kühlbetrieb im Vergleich zum Heizbetrieb. <ul style="list-style-type: none"> • Nein (Standardwert): Kühlanforderung folgt der selben Logik wie Heizanforderung • Ja: Kühlanforderung folgt der umgekehrten Logik wie Heizanforderung |

Tab.25 Einstellen der Parameter **Logikpegel-Kontakt (CP640)** und **Invert. OT-Kontakt (CP690)**

| Wert des Parameters CP640 | Wert des Parameters CP690 | Stellung des Ein/Aus-Kontakts für Heizung | Stellung des Ein/Aus-Kontakts für Kühlung |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Geschlossen (Standardwert) | Nein (Standardwert) | Geschlossen | Geschlossen |
| Offen | Nein | Offen | Offen |
| Geschlossen | Ja | Geschlossen | Offen |
| Offen | Ja | Offen | Geschlossen |

8.9.2 Konfigurieren eines Raumgerätes mit einem Steuerkontakt für Heizung/Kühlung


Das Raumgerät AC (Klimaanlage) ist immer an die Klemmen **R-Bus** und **BL1** auf der **EHC-16** Leiterplatte angeschlossen.

Das Raumgerät AC ist nicht mit der SCB-17B Leiterplatte kompatibel, mit der ein zweiter Heizkreis gesteuert wird.

Der AC-Raumgeräteeingang hat Vorrang vor dem Sommer-/Wintermodus (Auto/Manuell).

Die Leiterplatten werden mit einer Brücke an den Klemmen R-Bus geliefert.

Abb.74



MW-6070671-1

- Das AC-Raumgerät an die EHC-16 Leiterplatte anschließen.
 - EHC-16 Leiterplatte
 - AC Raumgerät
 - ON/OFF-Ausgang
 - Ausgang „Kontakt Heizung/Kühlung“
- Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 > Allgemein

- Die Parameter für **Zone 1** konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logikpegel-Kontakt CP640 | Logikpegel-Kontakt <ul style="list-style-type: none"> • Geschlossen: Heizanforderung, wenn Kontakt geschlossen • Offen: Heizanforderung, wenn Kontakt offen | <ul style="list-style-type: none"> • Geschlossen oder • Offen |
| Invert. OT-Kontakt CP690 | Invertierter OpenTherm-Kontakt im Kühlbetrieb für Wärmeanforderung des Heizkreises <ul style="list-style-type: none"> • Nein: folgt der Heizlogik • Ja: folgt der umgekehrten Heizlogik | <ul style="list-style-type: none"> • Ja oder • Nein |

- Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Sperreingang

- Die Parameter für die Wärmepumpe konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstell. BL-Eingang AP001 | Einstellung Sperreingang (1: Vollsperrung, 2: Teilsperrung, 3: Benutzer-Reset-Sperrung) (BL1) | Heizen Kühlen |
| Konfig. Kontakt BL1 AP098 | Konfiguration Eingangskontakt BL1 <ul style="list-style-type: none"> • Geschlossen: Kühlung aktiv, wenn der BL-Kontakt geschlossen ist • Offen: Kühlung aktiv, wenn der BL-Kontakt offen ist | <ul style="list-style-type: none"> • Geschlossen oder • Offen |

8.10 Verbesserung des Komforts

8.10.1 Verbesserung des Trinkwasser- oder Heizkomforts

Das System ermöglicht es nicht, gleichzeitig zu heizen und Trinkwarmwasser zu erzeugen. Es ist möglich, die Parameter zu ändern, um den Betrieb des Produkts an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

- Das Zeitprogramm für die Trinkwarmwasserbereitung kann z. B. entsprechend Ihrer Schlafgewohnheiten geändert werden.
- Die Parameter ändern, um die Heizung oder die Trinkwarmwasserbereitung zu erleichtern, wenn eine Änderung des Zeitprogramms nicht ausreicht.

Zugangspfad

☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Trinkwarmwasser > Allgemein

- Die folgenden Parameter je nach gewünschtem Komfort einstellen:

Tab.26 Optimieren des Trinkwarmwasserkomforts

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Dauer TWW DP047 | Maximale Dauer der Trinkwarmwasserbereitung. | Die maximal zulässige Dauer für die Trinkwasserbereitung erhöhen. Längere Trinkwasserbereitungsperiode. |
| Min. HZG vor TWW DP048 | Minimale Heizdauer zwischen zwei Perioden der Trinkwarmwasserbereitung. | Die minimale Heizdauer zwischen zwei Trinkwasserbereitungszyklen verringern. Die Zeit zwischen zwei Trinkwasserbereitungsperioden wird verringert. |
| Hysterese TWW DP120 | Hysterese Temperatur relativ zum Trinkwarmwassertemperatur-Sollwert | Die Solltemperaturdifferenz, welche die Ladung des Trinkwasserspeichers auslöst, verringern. Häufigere Trinkwasserbereitungsperioden. |

Tab.27 Verbesserung des Heizkomforts

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Dauer TWW DP047 | Maximale Dauer der Trinkwarmwasserbereitung. | Die maximal zulässige Dauer für die Trinkwasserbereitung verringern. Kürzere Trinkwasserbereitungsperiode. |
| Min. HZG vor TWW DP048 | Minimale Heizdauer zwischen zwei Perioden der Trinkwarmwasserbereitung. | Die minimale Heizdauer zwischen zwei Trinkwasserbereitungszyklen erhöhen. Die Zeit zwischen zwei Trinkwasserbereitungsperioden wird erhöht. |
| Hysterese TWW DP120 | Hysterese Temperatur relativ zum Trinkwarmwassertemperatur-Sollwert | Die Solltemperaturdifferenz für das Aufladen des Trinkwasserspeichers erhöhen. Weniger häufige Trinkwasserbereitungsperioden. |

4. Überprüfen Sie die Verbesserung des Komforts über eine Woche.
5. Die Parameter nach Bedarf neu einstellen.

8.10.2 Konfigurieren des Leisebetriebs

Der Leisebetrieb dient zur Verringerung des Geräuschpegels der Außeneinheit während eines programmierbaren Zeitraums. Diese Betriebsart schränkt die Leistung der Wärmepumpe ein.

1. Für den Zugang zu den Einstellungsparametern für den Leisebetrieb dem unten angegebenen Menüpfad folgen.


| Zugangspfad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > WP Leisebetrieb |

2. Die Parameter für den Leisebetrieb einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| WP leiser Betrieb HP058 | Stufe des leisen Betriebs der Wärmepumpe 2 mögliche Optionen. • Kein Leisemodus: Normalbetrieb • Leisemodus Stufe 1: Geräuschreduktion Stufe 1 • Leisemodus Stufe 2: Geräuschreduktion Stufe 2 | Entsprechend den Anforderungen des Benutzers einstellen. |
| Beginn leiser Betr. HP094 | Startzeit des leisen Betriebs der Wärmepumpe | Entsprechend den Anforderungen des Benutzers einstellen. |
| Ende leiser Betrieb HP095 | Endzeit des leisen Betriebs der Wärmepumpe | Entsprechend den Anforderungen des Benutzers einstellen. |

⇒ Auf dem Hauptbildschirm wird der Status des Gerätes im Leisebetrieb angezeigt.

Abb.75



8.11 Konfigurieren der Anti-Legionellenfunktion

Durch die Konfiguration der Parameter der Anti-Legionellenfunktion wird das Wasser im gesamten Trinkwasserkreis für eine eingestellte Mindestzeit auf eine Temperatur über dem normalen Sollwert erhitzt, um Legionellen abzutöten. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert.

Um die Effizienz des Anti-Legionellenprogramms zu gewährleisten, muss das Heizelement oder der Zusatzkessel (je nach Anlage) in der Lage sein, die Wärmepumpe abzulösen, um die gewünschte Solltemperatur zu erreichen.

1. Für den Zugang zu den Einstellungsparametern der Anti-Legionellenfunktion dem unten angegebenen Zugangspfad folgen. Die Parameter der Anti-Legionellenfunktion entsprechend den in Ihrem Land geltenden Empfehlungen anpassen.

Zugangspfad

☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Trinkwarmwasser > Legionellenschutz

2. Anti-Legionellenfunktion aktivieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-Legio.funkt. DP004 | Funktion zum Schutz des Trinkwarmwasserspeichers gegen Legionellen. | <ul style="list-style-type: none"> • Wöchentlich • Täglich |

3. Die Solltemperatur anpassen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWwMaxTemp DP046 | Maximaltemperatur des im Wärmetauscher des Trinkwarmwasserspeichers zirkulierenden Wassers | 75 °C |
| TWW AntiLeg Sollw. DP160 | Solltemperatur für die Anti-Legionellenfunktion. | Einstellbar von 60 °C bis 75 °C Deutschland: Eine Temperatur zwischen 70 °C und 75 °C einstellen. |

4. Die Dauer des Anti-Legionellenprogramms einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dauer TWW-LegFunkt DP410 | Dauer für die Aufrechterhaltung der Solltemperatur. Dauer, für die die Solltemperatur gehalten werden kann, um die Abtötung von Legionellen zu gewährleisten. | Einstellbar von 0 Min bis 360 Min Deutschland: Eine Dauer von 3 Minuten (Minimum) einstellen. |

5. Tag und Uhrzeit für den Beginn des Anti-Legionellenprogramms wählen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Starttag LegFunkt DP430 | Starttag für die Anti-Legionellenfunktion. Nur bei wöchentlicher Aktivierung. | Einstellbar von Montag bis Sonntag |
| Startzeit LegFunkt DP440 | Startzeit für die TWW Anti-Legionellenfunktion. | Einstellbar von 00:00 bis 23:50 in 10-Minuten-Schritten. |

8.12 Konfigurieren einer TWW-Zirkulationsschleife

Die TWW-Zirkulationsschleife dient der kontinuierlichen Zirkulation von Trinkwarmwasser in den Rohren mit Hilfe einer speziellen Pumpe. Durch die TWW-Zirkulationsschleife wird die Wartezeit für Trinkwarmwasser an den Wasserentnahmepunkten verkürzt. Der TWW-Zirkulationsschleife gewährleistet auch die Beseitigung von Legionellen im gesamten Heizkreis, wenn die Option TWW-Zirkulationsschleife während des Anti-Legionellenzyklus aktiviert wird.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 2 > HK/Verbrauch., Fkt. |

2. Die Funktion Zone 2 konfigurieren, um die TWW-Zirkulationsschleife zu aktivieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP020 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | Aus |

3. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen, um die Funktion **TWW-Zirkulation** freizugeben.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Gemischt/Zirkul. Trinkwarmwasser |

4. Die Funktion TWW-Zirkulation aktivieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TWW-Zirkulation DP450 | TWW-Zirkulationskreis aktiviert | Ein |

5. Für den Zugang zu den Parametern zur Einstellung der Funktion **TWW-Zirkulation** dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Gemischt/Zirkul. TWW > Zirkulation |

6. Die TWW-Zirkulation einstellen und die TWW-Zirkulation während dem Anti-Legionellenzyklus erlauben.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Betr. Zirk.pumpe DP050 | Auswahl Betriebsart Zirkulationspumpe | Pumpe f. TWW-Komfort |
| Zeit Zirk.pumpe EIN DP052 | Zykl. Einschaltzeit Zirkulationspumpe | 2 Minuten |
| Zeit Zirk.pumpe AUS DP053 | Zykl. Ausschaltzeit Zirkulationspumpe | 4 Minuten |
| Leg.Schutz Zirk.Pump DP054 | Aktivierung der TWW-Zirkulationspumpe, wenn die Anti-Legionellenfunktion aktiv ist. | Ein |

8.13 Konfigurieren von Energiequellen

8.13.1 Konfigurieren der Funktion "Stromverbrauch"

Damit die Verbrauchsmessung funktioniert, den Parameter **Impulswert vom elektrischen Zähler** HP157 für den Energiezähler einstellen.

1. Den Energiezähler-Impulswert gemäß der Norm EN 62053-31 beachten.
2. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  > Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Energieverwaltung |

3. Die folgenden Parameter konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromverbrauch WP HP157 | Auswahl der Methode zur Berechnung des Stromverbrauchs der Wärmepumpe | Gemessen: Der Verbrauch für die Außeneinheit wird vom Energiezähler gemessen. Der Verbrauch für die Inneneinheit und das Heizelement bleiben Schätzwerte. |
| EI. Impulswert HP033 | Impulswert vom elektrischen Zähler Einstellbereich: 0 (keine Messung) bis 1000 Wh. Standardwert: 1 Wh | Die Einstellung hängt vom Typ des eingebauten Energiezählers ab. |

Tab.28 Parameterwert nach Energiezählertyp

| Impulsanzahl pro kWh | Für den Parameter EI. Impulswert HP033 einzustellende Werte |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1000 | 1 |
| 500 | 2 |
| 250 | 4 |
| 200 | 5 |
| 125 | 8 |
| 100 | 10 |
| 50 | 20 |
| 40 | 25 |
| 25 | 40 |
| 20 | 50 |
| 10 | 100 |
| 8 | 125 |
| 5 | 200 |
| 4 | 250 |
| 2 | 500 |
| 1 | 1000 |

- ⇒ Die Strommessungen werden auf den Zählern **Verbrauch HZG** AC005, **Verbrauch TWW** AC006 und **Verbrauch Kühlung** AC007 angezeigt.
Die Wärmeenergie vom Zusatzkessel oder Heizelement wird ebenfalls mit eingerechnet, um die Komplettabrechnung über die zurückgewonnene Wärmeenergie zu liefern.

8.13.2 Speisen der Wärmepumpe mit Photovoltaik-Energie

Wenn preisgünstigere Energie, wie Photovoltaik-Energie, verfügbar ist, können der Heizkreis und der Trinkwasserspeicher überhitzt werden. Diese Option ist im Kühlbetrieb nicht verfügbar.

1. Die Freigabe zur Überhitzung des Heizkreises oder Trinkwasserspeichers durch Anpassen des Parameters **Einstell. BL-Eingang** (AP001) oder des Parameters **Funktion BL2** (AP100) aktivieren.
2. Einen potentialfreien Kontakt an den Eingang **BL1** anschließen.
⇒ Der Eingang **BL1** ist aktiviert. Der Heizkreis und der Trinkwasserspeicher wird mit Hilfe der Wärmepumpe überhitzt.
3. Einen potentialfreien Kontakt an den Eingang **BL2** anschließen.
⇒ Der Eingang **BL2** ist aktiviert. Der Heizkreis und der Trinkwasserspeicher wird mit Hilfe der Wärmepumpe und Zusatzherzeuger überhitzt.
4. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

 **Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Sperreingang**

5. Die Eingangsparameter für die Wärmepumpe konfigurieren. Der Parameter **Einstell. BL-Eingang** (AP001) entspricht dem Eingang **BL1**.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Einstell. BL-Eingang AP001 | Einstellung Sperreingang (1: Vollsperrung, 2: Teilspernung, 3: Benutzer-Reset-Spernung) | Nur Photovoltaik-WP |
| Funktion BL2 AP100 | Funktionswahl Eingang BL2 | PV-WP und Zusatz |

6. Um die Anlage absichtlich zu überhitzen und von Niedertarifstrom zu profitieren, die Solltemperaturen, die überschritten werden können, einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korr. Heizen - PV HP091 | Korrektur vom Heizsollwert, wenn Photovoltaik verfügbar ist | Die Freigabe zur Überschreitung der Heizungssolltemperatur von 0 bis 30 °C einstellen |
| Korr. TWW - PV HP092 | Korrektur vom TWW-Sollwert, wenn Photovoltaik verfügbar ist | Die Freigabe zur Überschreitung der Trinkwassersolltemperatur von 0 bis 30 °C einstellen |

8.13.3 Anschließen der Anlage an ein Smart Grid

Die Wärmepumpe kann Regelungssignale von dem „intelligenten“ Energieverteilungsnetz (**Smart Grid Ready**) empfangen und verwalten. Entsprechend der von den Klemmen der Multifunktionseingänge **BL1 IN** und **BL2 IN** empfangenen Signalen schaltet die Wärmepumpe ab oder überhitzt die Heizungsanlage, um den Energieverbrauch zu optimieren.

Tab.29 Betrieb der Wärmepumpe in einem **Smart Grid**

| BL1 IN Eingang | BL2 IN Eingang | Betrieb |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Inaktiv | Inaktiv | Normal: Die Wärmepumpe und der elektrische Zusatzherzeuger arbeiten normal |
| Aktiv | Inaktiv | Aus: Die Wärmepumpe und der Elektroheizstab sind ausgeschaltet |

| BL1 IN Eingang | BL2 IN Eingang | Betrieb |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Inaktiv | Aktiv | Eco: Die Wärmepumpe überhitzt das System ohne den elektrischen Zusatz- erzeuger |
| Aktiv | Aktiv | Super-Eco: Die Wärmepumpe überhitzt das System mit dem Elektroheiz- stab |

Das Überhitzen ist abhängig davon aktiviert, ob der potentialfreier Kontakt an den Eingängen BL1 und BL2 offen oder geschlossen ist und abhängig von den Einstellungen der Parameter **Konfig. Kontakt BL1** (AP098) und **Konfig. Kontakt BL2** (AP099) welche die Aktivierung von Funktionen je nachdem, ob die Kontakte offen oder geschlossen sind, regeln.

1. Stromversorgung der Inneneinheit abschalten.
2. Die **Smart Grid** Signaleingänge an die Eingänge **BL1 IN** und **BL2 IN** auf der Leiterplatte EHC-16 anschließen. **Smart Grid**-Signale kommen von potentialfreien Kontakten.
Deutschland: Die spannungsfreien Klemmen **SG1** und **SG2** vom elektrischen Zähler an den Eingängen **BL1 IN** und **BL2 IN** auf der Leiterplatte EHC-16 anschließen.
3. Die Stromversorgung herstellen und die Wärmepumpe einschalten.
4. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

 >  **Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Sperreingang**

5. Die Eingangsparameter für die Wärmepumpe konfigurieren.
Der Parameter Einstell. BL-Eingang (AP001) entspricht dem Eingang **BL1**.

| Parameter | Einstellung erforderlich |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Einstell. BL-Eingang AP001 | Smart Grid bereit |
| Funktion BL2 AP100 | Smart Grid bereit |

⇒ Die Wärmepumpe ist zum Empfangen und Verwalten von **Smart Grid** Signalen bereit.

6. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen, um die Richtung der Multifunktionseingänge **BL1 IN** und **BL2 IN** zu wählen.

Zugangspfad

 >  **Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Sperreingang**

7. Die Parameter **Konfig. Kontakt BL1** (AP098) und **Konfig. Kontakt BL2** (AP099) einstellen.

| Parameter | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfig. Kontakt BL1 AP098 | Konfiguration Einganskontakt BL1 <ul style="list-style-type: none"> • Offen = Eingang aktiv bei Kontakt Offen • Geschlossen = Eingang aktiv bei Kontakt Geschlossen |
| Konfig. Kontakt BL2 AP099 | Konfiguration Einganskontakt BL2 <ul style="list-style-type: none"> • Offen = Eingang aktiv bei Kontakt Offen • Geschlossen = Eingang aktiv bei Kontakt Geschlossen |

8. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen für

Zugangspfad

 >  **Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Sperreingang**

9. Die Temperaturverschiebungen für das Überhitzen durch Einstellen der Parameter **Korr. Heizen - PV** (HP091) und **Korr. TWW - PV** (HP092) konfigurieren.

| Parameter | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Korr. Heizen - PV HP091 | Korrektur vom Heizsollwert, wenn Photovoltaik verfügbar ist |
| Korr. TWW - PV HP092 | Korrektur vom TWW-Sollwert, wenn Photovoltaik verfügbar ist |

8.14 Konfigurieren des Multifunktionsausgangs

Der Multifunktionsausgang **X19** für die EHC–16 Leiterplatte kann ein Signal in Abhängigkeit vom Status der Betriebsart TWW-Zusatzzeuger, Kühlbetrieb, Abtaubetrieb oder Leisebetrieb senden.

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Erweitert |

2. Den folgenden Parameter konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Multifunktionsausg. HP188 | Funktion des Multifunktionsausgangs konfigurieren <ul style="list-style-type: none"> • TWW-Zusatzzeuger • Kühlbetrieb • Abtaubetrieb • Leisebetrieb | Den Parameter entsprechend der erforderlichen Statusinformation konfigurieren. |

8.15 Zurücksetzen oder Wiederherstellen der Parameter

8.15.1 Rücksetzung der Konfigurationsnummern

Wenn Sie die Leiterplatte ausgetauscht haben oder während der Einstellung einen Fehler gemacht haben, müssen Sie die Konfigurationsnummern CN1 zurücksetzen und CN2. Anhand dieser Nummern erkennt das System die Leistung der Außeneinheit und die Art des Zusatzzeugers der Anlage.

Zum Zurücksetzen der Konfigurationsnummern:

1. Taste  drücken.
2.  **Fachmann** wählen.
3. **Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > EHC–16** auswählen.
4. Die Parameter **CN1** und **CN2** einstellen. Die Werte finden sich auf dem Typschild der Inneneinheit.
5. **Bestätigen** auswählen, um die Einstellungen zu speichern.

8.15.2 Automatisches Erkennen von Optionen und Zubehör

Mit dieser Funktion können nach dem Austausch einer Leiterplatte der Wärmepumpe die an den L–BUS-Kommunikationsbus angeschlossenen Geräte automatisch erkannt werden.

Zum Erkennen der an den L–BUS-Kommunikationsbus angeschlossenen Geräte:

1. Taste  drücken.
2.  **Fachmann** wählen.
3. **Erweitertes Menü > Automatische Erkennung** auswählen.
4. **Bestätigen** auswählen, damit die automatische Erkennung ausgeführt wird.

8.15.3 Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen für die Wärmepumpe:

1. Taste  drücken.
2.  **Fachmann** wählen.
3. **Erweitertes Menü > Zurücksetzen auf Werkseinstellung** auswählen.
4. **Bestätigen** auswählen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

9 Parameter

9.1 Parameterliste

Die Geräteparameter werden direkt in der Benutzerschnittstelle beschrieben. Die folgenden Kapitel enthalten zusätzliche Informationen zu einigen dieser Parameter sowie deren Standardwerte (Werkseinstellungen).

9.1.1 > **Fachmann** > Anlage einrichten > Wärmepumpe

Im Untermenü Wärmepumpe befinden sich alle Parameter bezüglich des Verhaltens der Wärmepumpe.

Tab.30 > Allgemein

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| HK-Funktion ein/aus AP016 | Verarbeitung der Wärmeanforderung für Heizung aktivieren <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Ein | Ein |
| TWW-Funktion ein/aus AP017 | Aktivieren oder Deaktivieren der Verarbeitung der Wärmeanforderung für die Trinkwasserbereitung <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Ein | Ein |
| Max. Vorl.Sollw. Hzg AP063 | Maximaler Vorlauftemperatur-Sollwert für Heizung Einstellbar von 20 °C bis 75 °C | Zusatzkessel: 75 °C Heizelement: 75 °C |
| Pufferspeicher HP086 | Aktivierung der Pufferspeicherregelung <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja | Nein |
| SD Pufferspeicher HP087 | Temperaturdifferenz zum Starten oder Stoppen der Pufferspeicher-Ladung Einstellbar von 0 bis 30 °C | 3 °C |
| Nachlaufz. Pumpe Hzg PP015 | Nachlaufz. Pumpe Hzg <ul style="list-style-type: none"> • Einstellbar von 0 Min bis 99 Min. • Einstellung auf 99 Min: Dauerbetrieb | 3 min |

Tab.31 > Wasserdurchfluss und -druck

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| MeldMinWasserdruck AP058 | Warnmeldung zur Anzeige eines zu niedrigen Drucks Einstellbar von 0 bar bis 2 bar | 0,8 bar |
| Entlüftungsprogramm AP101 | Einstellungen Entlüftungsprogramm <ul style="list-style-type: none"> • Keine Entl.bei Start • Immer Entl.bei Start | Immer Entl.bei Start |

Tab.32 > Zusatzerz.

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bivalenztemperatur HP000 | Oberhalb der Bivalenztemperatur darf der Zusatzerzeuger nicht betrieben werden Einstellbar von -10 °C bis 20 °C | 5 °C |
| Art Zusatzerzeuger HP029 | Art des in der Wärmepumpe verwendeten Zusatzerzeugers <ul style="list-style-type: none"> • Kein • Einstufiger Heizstab • 2 Elektrische Stufen • Kessel | Zusatzkessel: Kessel Heizelement: 2 Elektrische Stufen |
| Verz. ZusatzerzStart HP030 | Verzögerungszeit für den Start des Zusatzerzeugers für den Heizbetrieb Einstellbar von 0 Min bis 600 Min Einstellung auf 0 Min: Der Zusatzerzeuger wird automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur gestartet | 0 min |
| Verz. ZusatzerzStopp HP031 | Verzögerungszeit für das Abschalten des Zusatzerzeugers für den Heizbetrieb Einstellbar von 2 Min bis 600 Min | 4 min |
| Kap. Zusatzerz St. 1 HP034 | Angabe der Kapazität der ersten Stufe des elektrischen Zusatzerzeugers für den Energiezähler Einstellbar von 0 kW bis 10 kW | 0 kW |
| Kap. Zusatzerz St. 2 HP035 | Angabe der Kapazität der zweiten Stufe des elektrischen Zusatzerzeugers für den Energiezähler Einstellbar von 0 kW bis 10 kW | 0 kW |
| Verzög. Min.AußenT. HP047 | Minimale Startverzögerung des Zusatzerzeugers, wenn die Außentemperatur gleich Min.AußenT.Zusatzerz Einstellbar von 5 Min bis 60 Min | 25 min |
| Verzög. Max.AußenT. HP048 | Maximale Startverzögerung des Zusatzerzeugers, wenn die Außentemperatur gleich Max.AußenT.Zusatzerz Einstellbar von 5 Min bis 60 Min | 50 min |
| Min. Außentemperatur für Zusatzerzeuger HP049 | Minimale Außentemperatur bezogen auf den Parameter Verzög. Min.AußenT. Einstellbar von -30 °C bis 0 °C | -10 °C |
| Max. Außentemperatur für Zusatzerzeuger HP050 | Maximale Außentemperatur bezogen auf den Parameter Verzögerung Min.AußenT. Einstellbar von -30 °C bis 20 °C | 15 °C |

Tab.33 > Kühlung

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Zwangskühlen AP015 | Der Kühlbetrieb ist immer aktiviert und nicht mehr durch die Außentemperatur geregelt <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja | Nein |
| Kühlbetrieb AP028 | Konfiguration des Kühlbetriebs <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Aktives Kühlen Ein | Aus |
| Kühlberechtigung AP029 | Erteilung der Berechtigung für die Wärmepumpe, um Kühlen zu können <ul style="list-style-type: none"> • Kühlen gesperrt • Kühlen freigegeben | Kühlen freigegeben |
| Feuchtigkeitsfühler AP072 | Konfiguration Feuchtigkeitsfühler <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Schaltend • 0-10V | Nein |

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Min. WP Tv Kühlen HP003 | Minimale Vorlauftemperatur der Wärmepumpe im Kühlbetrieb Einstellbar von 5 °C bis 30 °C | 5 °C |
| Kühlsollwert-Korr. HP079 | Maximale Korrektur des Kühlsollwerts bei Verwendung eines 0-10V Feuchtigkeitssensors Einstellbar von 0 °C bis 15 °C | 5 °C |
| Luftfeuchtigkeit HP080 | Luftfeuchtigkeit, über der der Korrekturwert zum Kühlsollwert addiert wird Einstellbar von 0 % bis 100 % | 50% |

Tab.34 > Energieverwaltung

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Stromverbrauch WP HP157 | Auswahl der Methode zur Berechnung des Stromverbrauchs der Wärmepumpe <ul style="list-style-type: none"> • Geschätzt • Gemessen | Geschätzt |
| El. Impulswert HP033 | Impulswert vom elektrischen Zähler Einstellbar von 0 Wh bis 1000 Wh | 1 Wh |
| COP-Grenzwert HP054 | COP-Grenzwert, über dem die Wärmepumpe zum Betrieb freigegeben ist Einstellbar von 1 bis 5 | 2,5 |
| Hybridbetrieb HP061 | Auswahl des Hybridbetriebs, um zu wählen, auf welcher Grundlage das Hybridsystem optimiert <ul style="list-style-type: none"> • WP zuerst • Kostengeführt • Primärenergiegeführt • Emissionsgeführt | WP zuerst |
| Kosten Hochtarif HP062 | Stromkosten Hochtarif Einstellbar von 0,01 bis 655,35 € pro kWh | 0,19 € pro kWh |
| Kosten Niedertarif HP063 | Stromkosten Niedertarif Einstellbar von 0,01 bis 655,35 € pro kWh | 0,15 € pro kWh |
| Gas- oder Ölkosten HP064 | Gaskosten pro m ³ oder Ölkosten pro Liter Einstellbar von 0,01 bis 655,35 € | 0,9 € |
| Min. Außentemp. WP HP051 | Minimale Außentemperatur für den Betrieb der Wärmepumpe Einstellbar von -25 °C bis 5 °C | -20 °C |

Tab.35 > Sperreingang (BL-Eingang)

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Einstell. BL-Eingang AP001 | Einstellung Sperreingang (1: Vollsperrung, 2: Teilspernung, 3: Benutzer-Reset-Sperrung) (BL1) <ul style="list-style-type: none"> • Vollständig gesperrt • Teilweise gesperrt • NutzerResetVerrieg. • Zusatz entlastet • Generator entlastet • Gen.&Zus. entlastet • Niedertarif • Nur Photovoltaik-WP • PV-WP und Zusatz • Smart Grid bereit • Heizen Kühlen | Teilweise gesperrt |
| Konfig. Kontakt BL1 AP098 | Konfiguration Eingangskontakt BL1 <ul style="list-style-type: none"> • Offen • Geschlossen | Offen |

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Konfig. Kontakt BL2 AP099 | Konfiguration Eingangskontakt BL2 <ul style="list-style-type: none"> • Offen • Geschlossen | Offen |
| Funktion BL2 AP100 | Funktionswahl Eingang BL2 <ul style="list-style-type: none"> • Vollständig gesperrt • Teilweise gesperrt • NutzerResetVerrieg. • Zusatz entlastet • Generator entlastet • Gen.&Zus. entlastet • Niedertarif • Nur Photovoltaik-WP • PV-WP und Zusatz • Smart Grid bereit • Heizen Kühlen | Teilweise gesperrt |
| Korr. Heizen - PV HP091 | Korrektur vom Heizsollwert, wenn Photovoltaik verfügbar ist Einstellbar von 0 °C bis 30 °C | 0 °C |
| Korr. TWW - PV HP092 | Korrektur vom TWW-Sollwert, wenn Photovoltaik verfügbar ist Einstellbar von 0 °C bis 30 °C | 0 °C |

Tab.36 > Manuelle Heizaufforderung

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Manuelle Wärmeanf. AP002 | Aktivieren der manuellen Wärmeanforderungsfunktion <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Mit Sollwert: In dieser Betriebsart ist der verwendete Temperatursollwert der für Parameter Manuelle Wärmeanf. (AP026) • AußenT-Regelung | Aus |
| T Vorlauf man. Eins. AP026 | Vorlauf Sollwert für die manuelle Wärmeanforderung Einstellbar von 7 °C bis 75 °C | 40 °C |

Tab.37 > WP Leisebetrieb

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| WP leiser Betrieb HP058 | Stufe des leisen Betriebs der Wärmepumpe 3 mögliche Optionen. <ul style="list-style-type: none"> • Kein Leisemodus: Normalbetrieb • Leisemodus Stufe 1: Geräuschreduktion Stufe 1 • Leisemodus Stufe 2: Geräuschreduktion Stufe 2, deutliche Geräuschreduktion | Kein Leisemodus |
| Beginn leiser Betr. HP094 | Startzeit des leisen Betriebs der Wärmepumpe | 22:00 |
| Ende leiser Betrieb HP095 | Endzeit des leisen Betriebs der Wärmepumpe | 06:00 |

Tab.38 > Serviceeinstellungen

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Betriebsstunden AP009 | Betriebsstunden des Wärmeerzeugers bis zur Anzeige einer Wartungsmeldung Einstellbar von 0 Stunden bis 65534 Stunden | 4000 Stunden |
| Wartungsmeldung AP010 | Art der Wartungsmeldung wählen <ul style="list-style-type: none"> • Keine • Angepasste Meldung | Keine |
| Netzbetriebsstunden AP011 | Betriebsstunden bei Netzspannung bis zur Auslösung einer Wartungsmeldung Einstellbar von 0 Stunden bis 65534 Stunden | 8700 Stunden |

Tab.39 > Erweitert

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Max. Strom AE HP178 | Auswahl der Methode zur Berechnung des Stromverbrauchs der Wärmepumpe Einstellbar von 0 A bis 50 A | 50 A |
| Multifunktionsausg. HP188 | Funktion des Multifunktionsausgangs konfigurieren <ul style="list-style-type: none"> • TWW-Zusatzerzeuger • Kühlbetrieb • Abtaubetrieb • Leisebetrieb | Kühlbetrieb |

9.1.2 Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 oder Zone 2 oder Zone 3

Die Parameter von Kreis Zone 1 sind mit der Leiterplatte EHC-16 verknüpft und die Parameter der Kreise Zone 2 und Zone 3 sind mit der Leiterplatte SCB-17B verknüpft.

Tab.40 > Heizkreis

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 | Werkseinstellung Zone 2 | Werkseinstellung Zone 3 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP020 CP021 für Zone 3 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Direkt = Heizkörper. Kühlung nicht möglich. • Mischerheizkreis = Fußbodenheizung für Zone 1 und Zone 2 und Fußbodenheizung mit Mischventil für Zone 3. Kühlung möglich. • Schwimmbad. Verfügbar nur für Zone 3. • Hochtemperatur = nicht verwendet. • Luftherhitzer Kühlung möglich. | Direkt | Direkt | Mischerheizkreis |

Tab.41 > Heiztemperaturen einstellen

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 | Werkseinstellung Zone 2 | Werkseinstellung Zone 3 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Sollw. Akt. HK CP080 CP086 für Zone 3 | Gewünschte Soll-Raumtemperatur für den Standby- Betrieb Einstellbar von 5 °C bis 30 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
| Sollw. Akt. HK CP081 CP087 für Zone 3 | Gewünschte Soll-Raumtemperatur für die Betriebsart Willkommen Einstellbar von 5 °C bis 30 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Sollw. Akt. HK CP082 CP088 für Zone 3 | Gewünschte Soll-Raumtemperatur für die Betriebsart Abwesenheit Einstellbar von 5 °C bis 30 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
| Sollw. Akt. HK CP083 CP089 für Zone 3 | Gewünschte Soll-Raumtemperatur für die Betriebsart Morgen Einstellbar von 5 °C bis 30 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Sollw. Akt. HK CP084 CP090 für Zone 3 | Gewünschte Soll-Raumtemperatur für die Betriebsart Abend Einstellbar von 5 °C bis 30 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C |

Tab.42 > Heizkennlinie

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 | Werkseinstellung Zone 2 | Werkseinstellung Zone 3 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| BereichTVorlS ollwMax CP000 CP001 für Zone 3 | Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur <ul style="list-style-type: none"> • Für Zone 1: Einstellbar von 7 °C bis 75 °C • Für Zone 2: Einstellbar von 7 °C bis 100 °C • Für Zone 3: Einstellbar von 7 °C bis 100 °C | 75 °C | 90 °C | 50 °C |
| HK, Startp.Heizk. CP210 CP211 für Zone 3 | Tages-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbar von 15 °C bis 90 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| HK, Nachtw.Heizk. CP220 CP221 für Zone 3 | Nacht-Komfort-Startwert der Temperatur in der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbar von 15 °C bis 90 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C |
| HK, Steigung Heizk CP230 CP231 für Zone 3 | Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises Einstellbar von 0 bis 4 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |

Tab.43 > Allgemein

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 | Werkseinstellung Zone 2 | Werkseinstellung Zone 3 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| HK, Pumpennachlauf CP040 CP041 für Zone 3 | Pumpennachlauf des Heizkreises Einstellbar von 0 Min bis 20 Min | 3 min | 4 min | 4 min |
| HK, Sollwert Nacht CP070 CP071 für Zone 3 | Nachttemperatur-Sollwert je Heizkreis Einstellbar von 5 °C bis 30 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C |
| HK, Nachtbetrieb CP340 CP341 für Zone 3 | Heizkreisbetrieb in der Nacht. 1: Mit reduziertem Sollwert fortsetzen. 0: Nur Frostschutz <ul style="list-style-type: none">• Kein Heizbetrieb• Nachtabsenkung | Nachtabsenkung | Nachtabsenkung | Nachtabsenkung |
| SW Fußbodenkühlung CP270 CP271 für Zone 3 | Sollwert Vorlauftemperatur Fußbodenkühlung Einstellbar von 11 °C bis 23 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C |
| Kühlsollwert Gebläse CP280 CP281 für Zone 3 | Sollwert Kühlvorlauftemperatur für Gebläsekonvektor Einstellbar von 7 °C bis 23 °C | 7 °C | 20 °C | 10 °C |
| Pumpentyp CP450 CP451 für Zone 3 | Angeschlossener Pumpentyp <ul style="list-style-type: none">• Schaltend• Modulierend• Modulierend LIN | Modulierend | Schaltend | Schaltend |
| Betrieb LIN-Pumpe CP960 | Betriebsart LIN-Pumpe <ul style="list-style-type: none">• CC• CP• PP | CP | - | - |
| Logikpegel-Kontakt CP640 CP641 für Zone 3 | Logikpegel-Kontakt <ul style="list-style-type: none">• Offen• Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
| Ikon-Anzeige HK CP660 CP661 für Zone 3 | Wähle das Ikon, das für den Heizkreis angezeigt werden soll <ul style="list-style-type: none">• Keine• Alle• Schlafzimmer• Wohnzimmer• Arbeitszimmer• Außen• Küche• Erdgeschoss• Schwimmbad• TWW-Speicher• Elektr. TWW-Speicher• TWWSchichtenspeicher• Internal Boiler Tank• Zeitprogramm | Keine | Wohnzimmer | Wohnzimmer |

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 | Werkseinstellung Zone 2 | Werkseinstellung Zone 3 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Invert. OT-Kontakt CP690 CP691 für Zone 3 | Invertierter OpenTherm-Kontakt im Kühlbetrieb für Wärmeanforderung des Heizkreises <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja | Nein | Nein | Nein |
| HK-Regelstrategie CP780 CP781 für Zone 3 | Auswahl der Regelungsstrategie des Heizkreises: Raumgeführt und/oder witterungsgeführt <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch: passt die Regelungsstrategie entsprechend der vorhandenen Fühler an • Nach Raumtemperatur: verwenden, wenn kein Außentemperaturfühler vorhanden ist. Erlaubt die Verwendung der Heizkurve nicht • Nach Außentemperatur: verwenden, wenn kein Raumgerät vorhanden ist. Erlaubt die Verwendung der Heizkurve. Wenn die Steigung nicht richtig konfiguriert ist, führt dies zur Beeinträchtigung des Komforts • Nach Außen-&Raumtemp: erlaubt die Verwendung der Heizkurve. Wenn die Steigung nicht richtig konfiguriert ist, wird die Solltemperatur mit der Messung des Raumtemperaturfühlers korrigiert. | Automatisch | Automatisch | Automatisch |

Tab.44 > Estrichrocknung

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 | Werkseinstellung Zone 2 | Werkseinstellung Zone 3 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Estrichrocknung 1 ZP000 ZP001 für Zone 3 | Anzahl der Tage für den ersten Estrichrocknungsschritt festlegen Einstellbar von 0 Tage bis 30 Tage | 3 Tage | 3 Tage | 3 Tage |
| Estrich Starttemp. 1 ZP010 ZP011 für Zone 3 | Starttemperatur für den ersten Schritt der Estrichrocknung festlegen Einstellbar von 7 °C bis 60 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C |
| Estrich Endtemp. 1 ZP020 ZP011 für Zone 3 | Endtemperatur für den ersten Schritt der Estrichrocknung festlegen Einstellbar von 7 °C bis 60 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C |
| Estrichrocknung 2 ZP030 ZP031 für Zone 3 | Anzahl der Tage für den zweiten Estrichrocknungsschritt festlegen Einstellbar von 0 Tage bis 30 Tage | 11 Tage | 11 Tage | 11 Tage |
| Estrich Starttemp. 2 ZP040 ZP031 für Zone 3 | Starttemperatur für den zweiten Schritt der Estrichrocknung festlegen Einstellbar von 7 °C bis 60 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C |
| Estrich Endtemp. 2 ZP050 ZP031 für Zone 3 | Endtemperatur für den zweiten Schritt der Estrichrocknung festlegen Einstellbar von 7 °C bis 60 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C |

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 | Werkseinstellung Zone 2 | Werkseinstellung Zone 3 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Estrichtrocknung 3 ZP060 ZP031 für Zone 3 | Anzahl der Tage für den dritten Estrichtrocknungsschritt festlegen Einstellbar von 0 Tage bis 30 Tage | 2 Tage | 2 Tage | 2 Tage |
| Estrich Starttemp. 3 ZP070 ZP071 für Zone 3 | Starttemperatur für den dritten Schritt der Estrichtrocknung festlegen Einstellbar von 7 °C bis 60 °C | 32 °C | 32 °C | 32 °C |
| Estrich Starttemp. 3 ZP081 | Starttemperatur für den dritten Schritt der Estrichtrocknung festlegen Einstellbar von 7 °C bis 60 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Estrich aktivieren ZP090 ZP091 für Zone 3 | Aktivieren der Estrichtrocknung für den Heizkreis <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Ein | Aus | Aus | Aus |

Tab.45 > Erweitert

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 | Werkseinstellung Zone 2 | Werkseinstellung Zone 3 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bus-Kanal RG zu HK CP680 CP681 für Zone 3 | Auswahl des Bus-Kanals des Raumgeräts für den Heizkreis Einstellbar von 0 bis 255 | 0 | 0 | 0 |
| Max HK-Vorheizzeit CP750 CP751 für Zone 3 | Maximale Vorheizzeit Heizkreis Einstellbar von 0 Min bis 240 Min | 0 min | 0 min | 0 min |

9.1.3 > Fachmann > Anlage einrichten > Trinkwarmwasser (Trinkwarmwasser)

Der Kreis des Trinkwarmwasser ist auf der Leiterplatte EHC-16. Zur Anzeige dieser Parameter im Untermenü Trinkwarmwasser muss ein Trinkwasserfühler an die Leiterplatte EHC-16 angeschlossen sein.

Tab.46 > Trinkwassertemperatur einstellen

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Komfort TWW Sp. DP070 | Komfortsollwert Trinkwarmwasserspeicher Einstellbar von 40 °C bis 65 °C | 53 °C |
| TWW-Sollwert Eco DP080 | Eco-Temperatur Sollwert für den Trinkwarmwasserspeicher Einstellbar von 10 °C bis 60 °C | 10 °C |

Tab.47 > Allgemein

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hysterese TWW DP120 | Hysterese Temperatur relativ zum Trinkwarmwassertemperatur-Sollwert Einstellbar von 0 °C bis 40 °C | 15 °C |
| TWW Ladeart DP140 | Trinkwarmwasser Ladeart (0: Kombi, 1: Solo) <ul style="list-style-type: none"> • Kombi • Alleine • Schichtenspeicher • Prozesswärme • Extern | Alleine |
| Max. TWW-Temp. DP046 | Maximale Trinkwarmwassertemperatur Einstellbar von 10 °C bis 75 °C | 70 °C |
| Max. Dauer TWW DP047 | Maximale Dauer der Trinkwarmwasserbereitung Einstellbar von 1 Stunden bis 10 Stunden | 3 Stunden |
| Min. HZG vor TWW DP048 | Minimale Heizdauer zwischen zwei Perioden der Trinkwarmwasserbereitung Einstellbar von 0 Stunden bis 10 Stunden | 2 Stunden |
| Nachlauf TWW-Ladepumpe DP213 | Einschaltzeit der Trinkwarmwasser-Ladepumpe nach Ende der Wärmeanforderung für Trinkwarmwasser Einstellbar von 0 Min bis 99 Min | 3 min |
| TWW-Feriensollwert DP337 | Ferien-Temperatursollwert für den Trinkwarmwasserspeicher Einstellbar von 10 °C bis 60 °C | 10 °C |

Tab.48 > Zusatzerzeuger

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| VerzZeit Zusatzerzeugersstart TWW DP090 | Verzögerungszeit für den Start des Zusatzerzeugers für TWW Einstellbar von 10 Min bis 120 Min | 30 Min. |
| TWW-Regelung DP051 | Eco-Betrieb: nur Wärmepumpe. Komfortbetrieb: Verwendung von Wärmepumpe und Zusatzerzeugern <ul style="list-style-type: none"> • Nur WP • Auto (WP + Kessel) | Nur WP |

Tab.49 > Legionellenschutz

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Anti-Legio.funkt. DP004 | Funktion zum Schutz des Trinkwarmwasserspeichers gegen Legionellen. <ul style="list-style-type: none"> • deaktiviert • Wöchentlich • Täglich | deaktiviert |
| TWW AntiLeg Sollw. DP160 | Temperatursollwert Anti-Legionellenfunktion Einstellbar von 60 °C bis 75 °C | 65 °C |
| Dauer TWW-LegFunkt DP410 | Dauer der TWW Anti-Legionellenfunktion Einstellbar von 0 Min bis 360 Min | 20 min |

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung EHC-16 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Starttag LegFunkt DP430 | Starttag für die Anti-Legionellenfunktion Nur sichtbar, wenn die Betriebsart Wöchentlich für die Anti-Legionellenfunktion aktiviert ist. <ul style="list-style-type: none"> • Samstag • Sonntag • Montag • Dienstag • Mittwoch • Donnerstag • Freitag | Samstag |
| Startzeit LegFunkt DP440 | Startzeit für die TWW Anti-Legionellenfunktion Nur sichtbar, wenn die Betriebsart Wöchentlich oder die Betriebsart Täglich für die Anti-Legionellenfunktion aktiviert ist. Einstellbar von 00:00 bis 23:50 in 10-Minuten-Schritten. | 03:00 |

9.1.4 > Fachmann > Anlage einrichten > Gemischt/Zirkul. TWW

Die folgenden Parameter sind mit der SCB-17B verknüpft.

Tab.50 >TWW-Zirkulation

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| TWW-Zirkulation DP450 | TWW-Zirkulationskreis aktiviert <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Ein | Ein |

Tab.51 >Zirkulation

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Hysterese Zirk-Pumpe DP336 | Hysteresetemperatur Zirkulationspumpe Einstellbar von 1 °C bis 60 °C | 3 °C |
| Betr. Zirk.pumpe DP050 | Auswahl Betriebsart Zirkulationspumpe <ul style="list-style-type: none"> • Pumpe ist aus • Pumpe n. Zeitprogr. • Pumpe f. TWW-Komfort | Pumpe ist aus |
| Zeit Zirk.pumpe EIN DP052 | Zykl. Einschaltzeit Zirkulationspumpe Einstellbar von 0 Min bis 20 Min | 0 min |
| Zeit Zirk.pumpe AUS DP053 | Zykl. Ausschaltzeit Zirkulationspumpe Einstellbar von 0 Min bis 20 Min | 20 min |
| TempDiff. Speicher DP026 | Maximale Temperaturdifferenz oben und unten im TWW-Speicher Einstellbar von 0 °C bis 100 °C | 6 °C |
| Fühler TWW-Zirk.Temp DP473 | Fühler TWW-Zirkulationstemperatur angeschlossen <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja | Ja |
| Leg.Schutz Zirk.Pump DP054 | Legionellenschutz Zirkulationspumpe <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Ein | Ein |
| Abw. Zirk.Temp DP057 | Abweichung TWW-Zirkulationstemperatur Einstellbar von 0 °C bis 20 °C | 6 °C |

9.1.5 > Fachmann > Anlage einrichten > Außentemp.fühler

Im Untermenü **Außentemp.fühler** befinden sich alle Parameter, die sich auf das Verhalten des Systems entsprechend der Außentemperatur beziehen.

Tab.52

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung Zone 1 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Außentemp. Präs. AP056 | De-/Aktivieren Aussentemperaturfühler Präsenz <ul style="list-style-type: none"> • Kein ATF • AF60 • QAC34 | AF60 |
| SommerWinter AP073 | Außentemperatur: Obergrenze für Heizung <ul style="list-style-type: none"> • Einstellbar von 10 °C bis 30,5 °C in 0,5°C-Schritten • Bei Einstellung auf 30,5 °C wird die automatische Umschaltung deaktiviert und die Anlage bleibt im Winterbetrieb mit aktivierter Heizung. | 22 °C |
| ErzwSommerbetrieb AP074 | Die Heizung wird abgeschaltet. Trinkwarmwasserbereitung bleibt aktiv. Erzwungener Sommerbetrieb <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Ein | Aus |
| Übergangssaison AP075 | Temperaturabweichung von der oberen Außentemperaturgrenze, bei der weder geheizt noch gekühlt wird Einstellbar von 0 °C bis 20 °C | 4 °C |
| Gebäudezeitkonstante AP079 | Gebäudezeitkonstante für den Aufheizgradient Einstellbar von 0 bis 10 <ul style="list-style-type: none"> • 0 = 10 Stunden bei einem Gebäude mit geringer thermischer Trägheit, • 3 = 22 Stunden bei einem Gebäude mit normaler thermischer Trägheit, • 10= 50 Stunden bei einem Gebäude mit hoher thermischer Trägheit. Die Werkseinstellung nur ändern, wenn die Trägheit des Gebäudes bekannt ist. | 3 |
| Frost min Auß.Temp AP080 | Außentemperatur unter der die Frostschutzfunktion aktiviert wird: <ul style="list-style-type: none"> • Einstellbar von -30 bis 20 °C. • Eingestellt auf -30 °C = Funktion deaktiviert | 3 °C |
| Verbind. Außenfühler AP091 | Art der für den Außentemperaturfühler zu verwendenden Verbindung <ul style="list-style-type: none"> • Automatisch • Verkabelter Sensor • Funksensor • Internet gemessen • Keine | Automatisch |

9.1.6 > Bluetooth®

Im Untermenü Bluetooth befinden sich alle Parameter zur Bluetooth®-Verbindung.

Tab.53

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bluetooth AP129 | Die Bluetooth-Funktion aktivieren, um die Kommunikation mit dem Gerät zu ermöglichen: <ul style="list-style-type: none"> • Ein: Bluetooth® aktiviert • Aus: Bluetooth® deaktiviert | Ein |
| Akt. Koppelungscode | Bluetooth® -Verbindungscode (gerätespezifisch) | – |

9.1.7  Fachmann > Anlage einrichten > SCB-01

Tab.54

| Parameter | Beschreibung der Parameter | Werkseinstellung SCB-01 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Funkt. Stat. Relais EP018 | Funktion Statusrelais 1 Ausgang X1 für die Leiterplatte SCB-01 <ul style="list-style-type: none"> • Keine • Alarm • Alarm invertiert • Brenner An • Brenner Aus • Reserviert • Reserviert • Wartungsanforderung • Heizbetrieb • Heizk. im WW-Betr. • Heizkreispumpe Ein • Verriegelnd/Sperrend • Kühlbetrieb | Keine |
| Funkt. Stat. Relais EP019 | Funktion Statusrelais 2 Ausgang X2 für die Leiterplatte SCB-01 <ul style="list-style-type: none"> • Keine • Alarm • Alarm invertiert • Brenner An • Brenner Aus • Reserviert • Reserviert • Wartungsanforderung • Heizbetrieb • Heizk. im WW-Betr. • Heizkreispumpe Ein • Verriegelnd/Sperrend • Kühlbetrieb | Keine |
| Funktion 10V-PWM EP028 | Auswahl der Funktion des 0-10-Volt-Ausgangs <ul style="list-style-type: none"> • 0-10 Volt 1 (Wilo) • 0-10 V 2 (Gr. GENI) • PWM Signal (Solar) • 0-10 Volt 1 begrenzt • 0-10 Volt 2 begrenzt • PWM Signal begrenzt • PWM-Signal (UPMXL) | 0-10 Volt 1 (Wilo) |
| Quelle 10V-PWM EP029 | Auswahl der Signalquelle für den 0-10-Volt-Ausgang <ul style="list-style-type: none"> • Kesselpumpe PWM • Kesselleistung Soll • Ist-Leistung | Kesselpumpe PWM |

9.1.8  Fachmann > Signale

Es können mehrere Messwerte zum aktuellen Zustand des Heizungssystems angezeigt werden, wie z.B. Temperaturen, Gerätezustand usw.

Es werden bestimmte Meldungen angezeigt:

- nach bestimmten Systemkonfigurationen,
- nach bestimmten angeschlossenen Optionen, Kreisen oder Fühlern.

Tab.55 > Zone 1/Zone 2

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pumpenbetrieb HK CM050 | Pumpenstatus der Zone <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja |
| Temperatursollw. HK CM070 | Temperatursollwert des Heizkreises in °C |
| Betriebsart HK CM120 | Aktuelle Betriebsart des Heizkreises <ul style="list-style-type: none"> • Zeitprogramm • Manuell • Aus • Anti-Legionellen |
| Akt. Funkt. HK CM130 | Aktuelle Einstellung des Heizkreises <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Eco • Komfort • Anti-Legionellen |
| HK Sollwert TRaum CM190 | Raumtemperatursollwert des Heizkreises in °C |
| Akt. HeizBetrArt HK CM200 | Heizkreis, aktuelle Heizbetriebsart <ul style="list-style-type: none"> • Standby • Heizen • Kühlen |
| HK, Außentemp CM210 | Aktuelle Außentemperatur des Heizkreises in °C |
| Solltemp.Estrich ZM000 | Aktueller Vorlauftemperatur-Sollwert für Estrichtrocknung in °C |
| Startzeit Estrich ZM010 | Startdatum und -uhrzeit der Estrichtrocknung |
| Endzeit Estrich ZM020 | Berechnetes Enddatum und -uhrzeit der Estrichtrocknung |
| Grund Kreis aus CM390 | Grund warum Kreisaktivität aus ist |

Tab.56 > Zone 2

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| HK TVorlauf CM040 | Vorlauftemperatur des Heizkreises in °C |

Tab.57 > Zone 3

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HK TVorlauf CM041 | Vorlauftemperatur des Heizkreises in °C |
| Pumpenbetrieb HK CM051 | Pumpenstatus der Zone in °C |
| Temperatursollw. HK CM071 | Temperatursollwert des Heizkreises in °C |
| Betriebsart HK CM121 | Aktuelle Betriebsart des Heizkreises <ul style="list-style-type: none"> • Zeitprogramm • Manuell • Aus • Anti-Legionellen |

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuelle Einstellung des Heizkreises CM131 | Aktuelle Einstellung des Heizkreises <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Eco • Komfort • Anti-Legionellen |
| HK Sollwert TRaum CM191 | Raumtemperatursollwert des Heizkreises in °C |
| Akt. HeizBetrArt HK CM201 | Heizkreis, aktuelle Heizbetriebsart in °C |
| HK, Außentemp CM211 | Aktuelle Außentemperatur des Heizkreises in °C |
| SicherheitstempBegr. CM381 | Status des Kreis-Sicherheitstemperaturbegrenzers in °C |
| Grund Kreis aus CM391 | Grund warum Kreisaktivität aus ist in °C |

Tab.58 > Trinkwarmwasser

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWWSp unten DM001 | Temperatur im Trinkwarmwasserspeicher (unterer Fühler) in °C |
| WwTankTemp oben DM006 | Temperatur im Trinkwarmwasserspeicher (oberer Fühler) in °C |
| AktBetriebsartTWW DM009 | Aktuelle Betriebsart Trinkwarmwasser: <ul style="list-style-type: none"> • Zeitprogramm • Manuell • Aus • Temporär |
| akt. TWW Aktivität DM019 | aktuelle Trinkwarmwasser Aktivität <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Eco • Komfort • Anti-Legionellen |
| TWW Sollwert DM029 | Temperatursollwert für Trinkwarmwasser in °C |
| TWW aktiv AM001 | Befindet sich das Gerät derzeit im Trinkwasserbetrieb? <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Ein |
| Pumpendrehzahl AM010 | Die aktuelle Drehzahl der Pumpe in % |
| Fehler TAS TWW DM007 | Fehlerzustand des Korrosionsschutzsystems (TAS) des Trinkwarmwasserspeichers |

Tab.59 > Wärmepumpe > Erweitert

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DurchschnVorlaufT WP HM020 | Durchschnittliche Vorlauftemperatur WP |
| Berechneter COP HM031 | Berechneter momentaner COP |
| COP-Schwellenwert WP HM032 | COP-Schwellenwert, der die Umschaltung zwischen Wärmepumpen- und Kesselbetrieb auslöst in °C |
| Verz. ZusatzerzStart HM056 | Verzögerungszeit für den Start des Zusatzerzeugers für Heizung in bar |
| Wartung erforderlich AM011 | Ist aktuell eine Wartung erforderlich? |

Tab.60 > Außentemp.fühler

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außentemperatur AM027 | Momentane Außentemperatur in °C |
| Jahreszeitenbetrieb AM091 | Jahreszeitenbetrieb aktiv (So/Wi) <ul style="list-style-type: none"> • Winter • Frostschutz • Übergangszeit • Sommer |
| Außenfühler aktiv. AP078 | In der Anlage erkannter Außentemperaturfühler <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja |

Tab.61 > Außentemp.fühler > Erweitert

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außentemperatur AM027 | Momentane Außentemperatur in °C |
| Jahreszeitenbetrieb AM091 | Jahreszeitenbetrieb aktiv (So/Wi) <ul style="list-style-type: none"> • Winter • Frostschutz • Übergangszeit • Sommer |
| Außenfühler aktiv. AP078 | In der Anlage erkannter Außentemperaturfühler <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja |

Tab.62 > Außenmodul

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Status AE (WP) HM092 | Der aktuelle Status der Außeneinheit (Wärmepumpe) |
| Fehlercode AE HM100 | Fehlercode der Außeneinheit |
| Status WP Verdichter HM008 | Status Verdichter Wärmepumpe |
| Abtaubetrieb AE (WP) HM009 | Abtaubetrieb der Außeneinheit (Wärmepumpe) läuft |
| Durchfluss AE (WP) HM110 | Wasserdurchfluss im Verdichter der Außeneinheit (Wärmepumpe) in l/min |
| Modulationsgrad AE | Modulationsgrad der Außeneinheit der Wärmepumpe |

Tab.63 > Außenmodul > Erweitert

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fehlercode AE (WP) HM134 | Aktiver Fehlercode der Außeneinheit (Wärmepumpe) |
| Kondensationstemp. HM019 | Kondensationstemperatur des Kältemittels in °C |
| Komm. Qualität HM024 | Kommunikationsqualität CU-Schnittstelle |
| Anforder. Verdichter HM030 | Verdichterstartanforderung |
| Strom Verdichter HM062 | Vom Verdichter verbrauchter Strom in A |
| Kältemitteltemp HM087 | Verdichter-Kältemitteltemperatur in °C |

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pumpenabschaltung AE HM088 | Pumpenabschaltung der Außeneinheit wurde manuell aktiviert in °C |
| Kapazität Verdichter HM091 | Kapazitätsmodell des Verdichters in kW |
| Status AE (WP) HM092 | Der aktuelle Status der Außeneinheit (Wärmepumpe) |
| Softwareversion AE HM093 | Softwareversion der Außeneinheit der Wärmepumpe |
| Temp. Wechselrichter HM094 | Aktuelle Temperatur des Wechselrichters in °C |
| WP Verdichter-Sperre HM095 | Verdichter-Sperrfrist vor Start |
| Versorgungsspan. AE HM096 | Versorgungsspannung der Außeneinheit in V |
| Kältemitteldruck HM097 | Verdichter-Kältemitteldruck |
| Lufttemperatur AE HM098 | Lufttemperatur der Außeneinheit in °C |
| Niederdruck AE (WP) HM115 | Niederdruckfühler Außeneinheit (Wärmepumpe) |
| Hochdruck AE (WP) HM116 | Hochdruckfühler Außeneinheit (Wärmepumpe) |
| Durchfluss AE (WP) HM110 | Wasserdurchfluss im Verdichter der Außeneinheit (Wärmepumpe) in l/min |
| Kondensatortemp. | Kondensatortemperatur in °C |
| Verdampfertemp. AM | Verdampfertemperatur des Außenmoduls der Wärmepumpe in °C |
| Verdichterfrequenz | Frequenz des Verdichters der Wärmepumpe in Hz |
| Kältem.-Temp. Saugl. | Kältemitteltemperatur vor Verdichter in °C |
| Kältem.-T. Auslass | Kältemitteltemperatur nach Verdichter in °C |
| Lüfterdrehzahl AE WP | Gebläsedrehzahl der Außeneinheit der Wärmepumpe in U/min |
| EEV-Position | Position des elektronischen Expansionsventils der Außeneinheit der WP |
| AE-Schutzfunktionen | Schutzfunktionen der Außeneinheit der Wärmepumpe |

9.1.9 > Fachmann > Zähler

Tab.64

| Zähler | Beschreibung der Zähler |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsstunden AC002 | Betriebsstunden, die das Gerät seit der letzten Wartung Wärme erzeugt hat |
| Stunden seit Wartung AC003 | Anzahl der Stunden seit der letzten Wartung des Gerätes |
| Starts seit Wartung AC004 | Anzahl der Erzeugerstarts seit der letzten Wartung |
| Verbrauch HZG AC005 | Energieverbrauch für Heizbetrieb (kWh) |
| Verbrauch TWW AC006 | Energieverbrauch Trinkwarmwasserbereitung (kWh) |
| Verbrauch Kühlung AC007 | Energieverbrauch Kühlbetrieb (kWh) |
| Gelief. Energie Hzg AC008 | Gelieferte thermische Energie für Heizung (kWh) |
| Gel. Energie TWW AC009 | Gelieferte thermische Energie für Trinkwarmwasser (kWh) |
| Gel. Energie Kühlen AC010 | Gelieferte thermische Energie für Kühlen (kWh) |

| Zähler | Beschreibung der Zähler |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchschn. SLF AC013 | Aktueller durchschnittlicher saisonaler Leistungsfaktor |
| Pumpenbetr.stunden AC026 | Zähler für die Anzahl der Pumpenbetriebsstunden |
| Pumpenstarts AC027 | Zähler für die Anzahl der Pumpenstarts |
| Std. Zusatzerz 1 AC028 | Betriebsstunden der ersten elektrischen Zusatzerzeugerstufe |
| Starts Zusatzerz 1 AC030 | Anzahl der Starts der ersten elektrischen Zusatzerzeugerstufe |
| StandbyEnergieverbr. AC032 | Im Standby-Betrieb vom Gerät verbrauchte Energie (kWh) |
| Gesamtenergieverbr. AC065 | Gesamtenergieverbrauch (kWh) |
| Ges. gelief. Energie AC103 | Gesamte gelieferte thermische Energie (kWh) |
| Betriebsstd. Pumpe CC001 CC002 für Zone 3 | Die Betriebsstunden der Pumpe |
| Pumpenstarts HK CC010 CC011 für Zone 3 | Die Anzahl der Pumpenstarts |
| TWW 3WV. Zyklen DC002 | Anzahl von Trinkwasser Schaltzyklen des Dreiwegeventils |
| Std. 3WV TWW Pos. DC003 | Anzahl Stunden in der das Umlenventil in Trinkwasserposition ist |
| Starts TWW DC004 | Anzahl an Starts für Trinkwarmwasser |
| Betriebsstunden TWW DC005 | Betriebsstunden gesamt, die das Gerät seit der letzten Wartung Wärme für Trinkwarmwasser erzeugt hat |
| Heizbetrieb-Std. PC000 | Anzahl der Erzeugerbetriebsstunden im Heizbetrieb |
| Ges. Startvorgänge PC002 | Gesamtzahl der Erzeugerstarts für Heizung und Trinkwarmwasser |
| Betriebsstunden Erz. PC003 | Gesamtdauer der Wärmeerzeugung im Heizbetrieb |
| Kühlbetrieb-Std. PC005 | Gesamtdauer der Kälteerzeugung im Kühlbetrieb |
| Restdauer Estrich ZC000 | Verbleibende Dauer der Estrichtrocknung in Tagen |

9.2 Beschreibung der Parameter

9.2.1 Frostschutzbetrieb

Die Frostschutzfunktion hängt von der Außentemperatur ab.

Tab.65 Sicherheitsstufen

| | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stufe 1 | Liegt die Wasservorlauftemperatur unter der Temperaturschwelle, werden die Hauptumwälzpumpe und anschließende der Wärmeerzeuger eingeschaltet, um zu verhindern, dass das Wasser in den Leitungen gefriert. |
| Stufe 2 | Fällt die Außentemperatur weiter, wird die Wärmepumpe eingeschaltet, um den Kreis vor Frost zu schützen. |

9.2.2 Betrieb der Zusatzheizung im Heizmodus

■ Einschaltbedingungen für den Zusatzheizung


Die Zusatzheizung dürfen normal starten, außer bei einer Stromabschaltung oder einer mit der Bivalenz verbundenen Einschränkung (**Bivalenztemperatur** - HP000).

Wenn die Wärmepumpe auch begrenzt sein sollte, sind die Zusatzheizung für den Betrieb freigegeben, um den Heizkomfort zu gewährleisten.

Im Heizmodus wird der Zusatzheizung von folgenden Parametern gesteuert: **Bivalenztemperatur** (HP000) und **Verz. ZusatzheizungStart** (HP030).

Wenn der Parameter **Verz. ZusatzheizungStart** (HP030) auf 0 eingestellt ist, wird die Einschaltverzögerung des Zusatzheizung entsprechend der Außentemperatur eingestellt: Je niedriger die Außentemperatur, desto schneller wird der Zusatzheizung gestartet.

Abb.76 Zeitverzögerungskurve für das Einschalten des Zusatzheizung



MW-6000377-7

- t Zeit (Minuten)
- T Außentemperatur ($^{\circ}\text{C}$)
- 1 Verzög. Min.Außent. (HP047) = 25 Minuten
- 2 Verzög. Max.Außent. (HP048) = 50 Minuten
- 3 Min.Außent.Zusatzheizung (HP049) = -10°C
- 4 Max.Außent.Zusatzheizung (HP050) = 15°C

In diesem Beispiel einer Zeitverzögerung, in dem bei werkseitig eingestellten Parametern und einer Außentemperatur von 10°C der Zusatzheizung gestartet wird, wenn **Verz. ZusatzheizungStart** HP030 auf 0 gesetzt ist, wird der Zusatzheizung 25 Minuten nach der Außeneinheit der Wärmepumpe gestartet.

■ Betrieb des Zusatzheizung, wenn ein Fehler an der Außeneinheit auftritt

Wenn an der Außeneinheit ein Fehler auftritt, während dem System eine Wärmeanforderung vorliegt, startet sofort der Zusatzheizung oder das Heizelement, um den Heizkomfort zu garantieren.

■ Reservebetrieb bei Abtauung der Außeneinheit

Wenn die Außeneinheit gerade abgetaut wird, garantiert die Regelung den Schutz der Anlage, indem der Zusatzheizung eingeschaltet wird, falls erforderlich.

Wenn der Zusatzheizung nicht ausreicht, um den Schutz der Außeneinheit während des Abtauens zu gewährleisten, wird die Außeneinheit abgeschaltet.

■ Betrieb, wenn die Außentemperatur unter den Betriebstemperaturgrenzwert der Außeneinheit sinkt

Wenn die Außentemperatur unter die Mindestbetriebstemperatur der Außeneinheit sinkt, die durch den Parameter **Min. Außentemp. WP** (HP051) definiert ist, wird der Betrieb der Außeneinheit nicht freigegeben.

Wenn dem System eine Anforderung vorliegt, wird sofort Zusatzkessel oder der Elektroheizstab eingeschaltet, um den Heizkomfort zu garantieren.

9.2.3 Betrieb der Zusatzheizung im Warmwassermodus

■ **Einschaltbedingungen für den Zusatzerzeuger**

Die Einschaltbedingungen für den Zusatzerzeuger für die Trinkwasserbereitung sind von den Parametern **Einstell. BL-Eingang** (AP001) und **Funktion BL2** (AP100) für die Sperringänge **BL1** und **BL2** abhängig.

■ **Funktionsbeschreibung**

Das Verhalten des Zusatzkessels oder des Elektroheizstabs im Trinkwarmwasserbetrieb hängt von der Konfiguration des Parameters **TWW-Regelung**(DP051) ab.

Wenn **TWW-Regelung** (DP051) auf **Nur WP** gestellt ist: das System gibt der Wärmepumpe während der Trinkwarmwasserbereitung Vorrang. Im Trinkwasserbetrieb wird der Zusatzkessel oder der Elektroheizstab nur genutzt, wenn die Einschaltverzögerung für den Zusatzerzeuger im Trinkwasserbetrieb **VerzusatzerzTWW** (DP090) abgelaufen ist, es sei denn der Hybridbetrieb ist aktiviert. In diesem Fall übernimmt die Hybridlogik.


Wenn **TWW-Regelung** (DP051) auf **Auto (WP + Kessel)**: gestellt ist: Der Trinkwasserbetrieb gibt dem Komfort Vorrang, indem die Trinkwasserbereitung durch gleichzeitigen Betrieb der Wärmepumpe und des Zusatzkessels oder des Elektroheizstabs beschleunigt wird. In dieser Betriebsart gibt es keine Maximaldauer für die Trinkwarmwasserbereitung, da die Nutzung der Zusatzerzeuger hilft, den Trinkwarmwasser-Komfort schneller sicherzustellen.

9.2.4 Umschaltung zwischen Heizung und Trinkwarmwasserbereitung

Das System ermöglicht es nicht, gleichzeitig zu heizen und Trinkwarmwasser zu erzeugen.

Die Umschaltlogik zwischen Trinkwarmwasser-Betrieb und Heizbetrieb arbeitet wie folgt:

Abb.77



MW-5000541-2

- A **Min. HZG vor TWW** DP048: Minimale Heizdauer zwischen zwei Trinkwarmwasserbereitungs-Zyklen
- B **Max. Dauer TWW** DP047: Maximale zulässige Dauer für die Trinkwasserbereitung
- C **Dauer für Trinkwasserbereitung** (weniger als DP047) bis zum Erreichen des TWW-Sollwertes

- Cp **Komfort TWW Sp.** DP070: Trinkwasser-Solltemperatur „Komfort“
- TWW-Sollwert Eco** DP080: Trinkwarmwasser-Solltemperatur „Reduziert“
- T **Temperatur**
- Tp **TWW T** DM001: Trinkwassertemperatur

t Zeit

D Hysterese TWW DP120: Solltemperaturdifferenz, die das Aufladen des Trinkwasserspeichers auslöst

Tab.66

| Phase | Beschreibung der Phasen | Funktionsbeschreibung |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nur bei Trinkwarmwasserbereitung | Wenn beim Einschalten des Systems die Trinkwasserbereitung freigegeben ist und der Parameter TWW-Regelung (DP051) auf Nur WP eingestellt ist, wird ein Trinkwasserbereitungszyklus für eine maximale Dauer gestartet, die mit dem Parameter Max. Dauer TWW (DP047) eingestellt und festgelegt werden kann. Bei unzureichendem Heizungskomfort (die Wärmepumpe läuft zu lange im Trinkwarmwasser-Betrieb) die Maximaldauer der Trinkwarmwasserbereitung reduzieren. |
| 2 | Nur Heizung | Die Trinkwarmwasserbereitung ist ausgeschaltet. Auch wenn der Trinkwarmwasser-Sollwert nicht erreicht wird, wird eine Mindest-Heizphase erzwungen. Diese Phase kann mit dem Parameter Min. HZG vor TWW (DP048) eingestellt und festgelegt werden. Nach der Heizphase wird das Aufladen des Speichers wieder freigegeben. |
| 3 | Nur bei Trinkwarmwasserbereitung | Wenn der Trinkwarmwasser-Sollwert erreicht ist, beginnt eine Periode im Heizbetrieb. |
| 4 | Nur Heizung | Wenn die Differenz Hysterese TWW (DP120) erreicht ist, wird die Trinkwasserbereitung aktiviert. Wenn nicht genügend Trinkwasser zur Verfügung steht (d. h. wenn das Trinkwasser nicht schnell genug aufgeheizt wird): Die Auslösedifferenz (Hysterese) durch Änderung des Wertes des Parameters Hysterese TWW (DP120) verringern. Die Wärmepumpe wird das Trinkwasser häufiger erwärmen. |
| 5 | Nur bei Trinkwarmwasserbereitung | Wenn der Trinkwarmwasser-Sollwert erreicht ist, beginnt eine Periode im Heizbetrieb. |

9.2.5 Verwendung der Heizkurve

Das Verhältnis zwischen der Außentemperatur und der Heizwasser-Vorlauftemperatur im Kreis wird über eine Heizkurve oder einen Wassertemperatur-Sollwert gesteuert. Diese kann entsprechend den Anforderungen angepasst werden.




Wichtig:

Eine Regelung über die Heizkennlinie ist nur möglich, wenn die **Regelstrategie** CP780 auf die Modi "Gemäß Außen- T." und "Gemäß Außen- T und Raum-T." eingestellt ist.

Abb.78

MW-6070170-1




- 1 **Temperatursollwert des Heizkreises CM070**
- 2 **Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur CP000 = 55 °C**
- 3 **Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises CP230**
- 4 **Außentemperatur CM210**
- 5 **Grundtemperatur der Kennlinie CP210 / CP220 = 20 °C**

Tab.67

| Parameter | Beschreibung der Parameter |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur CP000 | Der Vorlauftemperatur-Sollwert für den Kreis CM070 wird durch den maximalen Vorlauftemperatur-Sollwert für den Kreis CP000 begrenzt. Wird ein Raumgerät verwendet, ist der eingehaltene Sollwert die niedrigere Temperatur zwischen dem Vorlauftemperatur-Sollwert für den Kreis CM070 und dem maximalen Vorlauftemperatur-Sollwert für den Kreis CP000 . |
| Steigung der Heizkennlinie des Heizkreises CP230 | Je steiler die Steigung der Heiztemperaturkennlinie für den Kreis CP230 ist, desto schneller steigt die Vorlaufsollltemperatur für den Kreis CM070 . Im Falle einer Überhitzung im Winter die Steigung der Heiztemperaturkennlinie für den Kreis CP230 verringern. Beispiel: für eine Außentemperatur CM210 von 0 °C: wenn CP230 = 0,7 dann CM070 = 34 °C wenn CP230 = 1,5 dann CM070 = 50 °C |
| Grundtemperatur der Kennlinie CP210 / CP220 | Wenn die Heizung bei milden Außentemperaturen nicht ausreicht, die Grundtemperatur der Kennlinie CP210 / CP220 erhöhen. CP210 entspricht der Grundtemperatur der Heizkennlinie im Komfortbetrieb. CP220 entspricht der Grundtemperatur der Heizkennlinie im reduzierten Betrieb. Wenn die Grundtemperatur der Kennlinie CP210 / CP220 auf 15 °C eingestellt wird, entspricht sie der Gewünschten Raumsolltemperatur für den Heizkreis CM190 . Beispiel: wenn CP210 = 15 °C, dann CM190 = Raumsolltemperatur für die Aktivität/das Zeitprogramm. |
| Raumtemperatursollwert des Heizkreises CM190 | Errechnete Solltemperatur aus Zeitprogramm, manuelle Betriebsart oder Abweichung |
| Außentemperatur CM210 | Die Außentemperatur CM210 wird durch die Position des Außentemperaturfühlers beeinflusst: Überprüfen, ob der Fühler richtig positioniert ist. |
| Temperatursollwert des Heizkreises CM070 | Die Vorlauf-Solltemperatur für den Kreis CM070 wird anhand der Parameter der Heizkennlinie berechnet: <ul style="list-style-type: none"> • Ohne Einstellung der Grundtemperatur der Kennlinie (CP210 / CP220 eingestellt auf 15 °C): $CM070 = (CM190 - CM210) \times CP230 + CM190$ • Mit Einstellung der Grundtemperatur der Kennlinie (CP210 / CP220 > 15 °C): $CM070 = (CM190 - CM210) \times CP230 + (CP210 \text{ oder } CP220)$ |


Abb.79 Heizkennlinie ohne Grundtemperatur



Ohne Einstellung der **Grundtemperatur der Kennlinie** (CP210 / CP220 eingestellt auf 15 °C): eine **Außentemperatur** CM210 von 0 °C ergibt eine **Vorlauf-Solltemperatur für den Kreis** CM070 von 34 °C.

Wenn CP210 = 15 °C, dann wird CP210 die **Raumsolltemperatur** CM190 (in unserem Beispiel CM190 = 20 °C)..

Abb.80 Heizkennlinie mit Grundtemperatur




Mit Einstellung der **Grundtemperatur der Kennlinie** (CP210 / CP220) auf 30 °C: eine **Außentemperatur** CM210 von 0 °C ergibt eine **Vorlauf-Solltemperatur für den Kreis** CM070 von 45 °C.

10 Anschluss- und Anlagenbeispiele

10.1 Anlage mit Zusatzkessel und einem ungemischten Heizkreis

10.1.1 Hydraulikschema

Abb.81




- 1 Raumgerät eTwist
- 2 Pufferspeicher
- 3 Rückschlagventile

- 4 Schlauchset, isoliert
- 5 Frostschutzventile

10.1.2 Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe

Abb.82



- 1 Außentemperaturfühler
- 2 Raumgerät eTwist
- 3 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 4 Vorlauffühler - Fußbodenheizkreis Zone 3
- 5 Stromversorgung Pumpe (Maximalleistung: 300 W) - Fußbodenheizkreis Zone 3
- 6 Stromversorgung Dreiwege-Mischerventil - Fußbodenheizkreis Zone 3

- 7 Stromversorgung der Pumpe des hydraulischen Zusatzherzeugers
- 8 AN/AUS-Kontakt für den hydraulischen Zusatzherzeuger
- 9 Busanschluss Außeneinheit
- 10 BUS-Verbindung zwischen den Leiterplatten EHC-16 und SCB-17B
- 11 230 V Stromversorgung für die Leiterplatte SCB-17B

1. Zubehör und Optionen an die EHC-16 Leiterplatte anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.
2. Zubehör und Optionen an die SCB-17B Leiterplatte anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.
3. Die Parameter der Fußbodenheizung Zone 3 konfigurieren.

Menüpfad

> > > Fachmann > Anlage einrichten > Zone 3

4. Die Hauptheizungsparameter einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP021 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | <ul style="list-style-type: none"> Mischerheizkreis Lufterhitzer Nur diese beiden Einstellungen werden für die Kühlung verwendet. |
| Heizkennlinie | Steig.: CP231 | Zwischen 0,4 und 0,7 (für Fußbodenheizkreis) Die Werte der Heizkurve für optimalen Komfort anpassen. |
| | BereichTVorlSolwMa x CP001 | Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur 40 °C Die Temperatur nach Bedarf anpassen. |

5. Die Freigabe für den Kühlbetrieb konfigurieren.

| Menüpfad |
|-----------------------------------------------------------|
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Kühlen |

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kühlbetrieb AP028 | Konfiguration des Kühlbetriebs | Aktives Kühlen Ein |

6. Gegebenenfalls den Hybridbetrieb konfigurieren.

7. Den Sollwert des Zusatzkessels auf 5 °C über dem der Wärmepumpe einstellen.




Siehe auch

Konfigurieren des Zusatzkessels, Seite 55

10.2 Anlage mit Elektroheizstab, Fußbodenheizung und Trinkwasserspeicher

10.2.1 Hydraulikschema


Abb.83




- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Raumgerät eTwist | 4 Pufferspeicher |
| 2 Umschaltventil Heizung/TWW und Trinkwarmwasserfühler-Set | 5 Schlauchset, isoliert |
| 3 Hydraulisches Anschluss-Set für einen Trinkwarmwasserspeicher | 6 Frostschutzventile |

10.2.2 Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe

Abb.84



MW-6070542-5



- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Außentemperaturfühler | 7 Umschaltventil Heizung/Trinkwarmwasser |
| 2 Raumgerät eTwist | 8 Trinkwarmwasserfühler |
| 3 Sicherheitstemperaturbegrenzer | 9 Busanschluss Außeneinheit |
| 4 Vorlauffühler - Fußbodenheizkreis Zone 3 | 10 BUS-Verbindung zwischen den Leiterplatten EHC-16 und SCB-17B |
| 5 Stromversorgung Pumpe (Maximalleistung: 300 W) - Fußbodenheizkreis Zone 3 | 11 230 V Stromversorgung für die Leiterplatte SCB-17B |
| 6 Stromversorgung Dreiwege-Mischerventil - Fußbodenheizkreis Zone 3 | |

1. Zubehör und Optionen an die Leiterplatte **EHC-16** anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.
2. Zubehör und Optionen an die Leiterplatte **SCB-17B** anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.

3. Die Parameter der Fußbodenheizung **Zone 3** konfigurieren.

| |
|----------------------------------------------|
| Menüpfad |
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Zone 3 |

4. Die Hauptheizungsparameter einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP021 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | <ul style="list-style-type: none"> • Mischerheizkreis • Luftheritzer Nur diese beiden Einstellungen werden für die Kühlung verwendet. |
| Heizkennlinie | Steig.: CP231 | Steigungswert der Heizkurve Zwischen 0,4 und 0,7 (für Fußbodenheizkreis) Die Werte der Heizkurve für optimalen Komfort anpassen. |
| | BereichTVorlSolwMa x CP001 | Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur 40 °C Die Temperatur nach Bedarf anpassen. |

5. Die Freigabe für den Kühlbetriebs einstellen.

| |
|-----------------------------------------------------------|
| Menüpfad |
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Kühlen |

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kühlbetrieb AP028 | Konfiguration des Kühlbetriebs | Aktives Kühlen Ein |

6. Für den Zugang zu den Parametern für den Trinkwarmwasserspeicher (**Trinkwarmwasser**) dem unten angegebenen Menüpfad folgen.

Tab.68


| |
|-------------------------------------------------------|
| Menüpfad |
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Trinkwarmwasser |

7. Die Parameter des TWW-Speichers (**Trinkwarmwasser**) entsprechend dem Nutzerbedarf konfigurieren.

10.3 Anlage mit Heizelement, zwei Heizkreisen und einem Trinkwarmwasserspeicher mit Zirkulationsschleife


10.3.1 Hydraulikschema

Abb.85




10.3.2 Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe

Abb.86



MW-6070546-5



- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Außentemperaturfühler 2 Raumgerät eTwist - Heizkörperkreis Zone 1 3 Raumgerät eTwist - Fußbodenheizkreis Zone 3 4 Sicherheitstemperaturbegrenzer für Vorlauf Fußbodenheizung Zone 3 5 Vorlauffühler - Fußbodenheizkreis Zone 3 6 LIN-Pumpe - Heizkörperkreis Zone 1 7 Stromversorgung Pumpe (Maximalleistung: 300 W) - Fußbodenheizkreis Zone 3 8 Stromversorgung Dreiwege-Mischerventil - Fußbodenheizkreis Zone 3 | <ul style="list-style-type: none"> 9 Stromversorgung Pumpe (Maximalleistung: 300 W) - TWW-Zirkulationsschleife 10 Trinkwarmwasser-Temperaturfühler - TWW-Zirkulationsschleife 11 Umschaltventil Heizung/Trinkwarmwasser 12 TWW-Temperaturfühler 13 Busanschluss Außeneinheit 14 BUS-Verbindung zwischen den Leiterplatten EHC-16 und SCB-17B 15 230 V Stromversorgung für die Leiterplatte SCB-17B |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Zubehör und Optionen an die EHC-16 Leiterplatte anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.
2. Zubehör und Optionen an die SCB-17B Leiterplatte anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.

3. Dem unten beschriebenen Zugangspfad folgen, um die Parameter für den Heizkörperkreis (**Zone 1**) aufzurufen.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 |

4. Die Parameter für den Heizkörperkreis (**Zone 1**) konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP020 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | Direkt (Werkseinstellung) Diese Einstellung aktiviert keine Kühlung. |
| Heizkennlinie | HK, Steigung Heizk CP230 | Steilheitswert der Heizkurve. 1,5 (für Heizkörperkreis) Die Werte der Heizkurve für optimalen Komfort anpassen. |
| | BereichTVorlSollwMax CP000 | Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur 75 °C (Werkseinstellung) Die Temperatur nach Bedarf anpassen. |

5. Dem unten beschriebenen Zugangspfad folgen, um die Parameter für den Fußbodenheizkreis (**Zone 3**) aufzurufen.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 3 |

6. Die Parameter für den Fußbodenheizkreis (**Zone 3**) konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP001 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | <ul style="list-style-type: none"> Mischerheizkreis Luftheritzer Nur diese beiden Einstellungen werden für die Kühlung verwendet. |
| Heizkennlinie | HK, Steigung Heizk CP231 | Steilheitswert der Heizkurve. Zwischen 0,4 und 0,7 (für Fußbodenheizkreis) einstellen Die Werte der Heizkurve für optimalen Komfort anpassen. |
| | BereichTVorlSollwMax CP001 | Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur 40 °C Die Temperatur nach Bedarf anpassen. |

7. Für den Zugang zu den Parametern für die LIN-Pumpe dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  > Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 > Allgemein |

8. Die LIN-Pumpenparameter konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Pumpentyp CP450 | Angeschlossener Pumpentyp | Modulierend LIN |
| Betrieb LIN-Pumpe CP960 | Betriebsart LIN-Pumpe | PP |

9. Die Freigabe für den Kühlbetriebs einstellen.

| Zugangspfad |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Kühlen |

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kühlbetrieb AP028 | Konfiguration des Kühlbetriebs | Aktives Kühlen Ein |

10. Für den Zugang zu den Parametern für die Zirkulationsschleife des TWW-Kreises dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 2 > HK/Verbrauch., Fkt. |

11. Die Funktion Zone 2 konfigurieren, um die Zirkulation im Trinkwarmwasserkreis zu ermöglichen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP020 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | Aus |

12. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen, um die Funktion **TWW-Zirkulation** freizugeben.

| Zugangspfad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Gemischt/Zirkul. Trinkwarmwasser |

13. Die Funktion **TWW-Zirkulation** aktivieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TWW-Zirkulation DP450 | TWW-Zirkulationskreis aktiviert | Ein |

14. Für den Zugang zu den Parametern zur Einstellung der Funktion **TWW-Zirkulation** dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Gemischt/Zirkul. TWW > Zirkulation |


15. Die Parameter der Zirkulationsschleife im TWW-Kreislauf (**Zone 2**) konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| TWW-Zirkulation DP450 | TWW-Zirkulationskreis aktiviert | Ein |
| Betr. Zirk.pumpe DP050 | Auswahl Betriebsart Zirkulationspumpe | Pumpe f. TWW-Komfort |
| Zeit Zirk.pumpe EIN DP052 | Zykl. Einschaltzeit Zirkulationspumpe | 2 min |
| Zeit Zirk.pumpe AUS DP053 | Zykl. Ausschaltzeit Zirkulationspumpe | 4 min |
| Fühler TWW-Zirk.Temp DP473 | Fühler TWW-Zirkulationstemperatur angeschlossen | Ja |

10.4 Anlage mit Elektroheizstab, zwei Kreisen und einer hydraulischen Weiche

10.4.1 Hydraulikschema

Abb.87




- 1 Angeschlossenenes Raumgerät eTwist - Heizkörperkreis
- 2 Angeschlossenenes Raumgerät eTwist - Fußbodenheizkreis
- 3 3-Wege-Ventil Mischer-set außen - Fußbodenheizkreis

- 4 Hydraulische Weiche
- 5 Schlauchset, isoliert
- 6 Frostschutzventile

MW-6070577-4

10.4.2 Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe

Abb.88



MW-6070459-3

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Außentemperaturfühler 2 Raumgerät eTwist - Heizkörperkreis Zone 1 3 Raumgerät eTwist - Fußbodenheizkreis Zone 3 4 Sicherheitstemperaturbegrenzer für Vorlauf Fußbodenheizung Zone 3 5 Vorlauffühler - Fußbodenheizkreis Zone 3 6 Stromversorgung Pumpe (Maximalleistung: 300 W) - Fußbodenheizkreis Zone 3 | <ul style="list-style-type: none"> 7 Stromversorgung Dreiwege-Mischerventil - Fußbodenheizkreis Zone 3 8 Stromversorgung Ein/Aus-Pumpe (Maximalleistung: 450 W) - Heizkörperkreis Zone 1 9 Busanschluss Außeneinheit 10 BUS-Verbindung zwischen den Leiterplatten EHC-16 und SCB-17B 11 230 V Stromversorgung für die Leiterplatte SCB-17B |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Zubehör und Optionen an die EHC-16 Leiterplatte anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.
2. Zubehör und Optionen an die SCB-17B Leiterplatte anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.
3. Dem unten beschriebenen Menüpfad folgen, um die Parameter für den Heizkörperkreis (Zone 1) aufzurufen.

| |
|--------------------------------------------------------------|
| Menüpfad |
| > Fachmann > Anlage einrichten > Zone 1 |

4. Die Parameter für den Heizkörperkreis (**Zone 1**) konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP020 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | Direkt (Werkseinstellung) Diese Einstellung aktiviert keine Kühlung. |
| Heizkennlinie | HK, Steigung Heizk CP230 | 1,5 (für Heizkörperkreis) Die Werte der Heizkurve für optimalen Komfort anpassen. |
| | BereichTVorlSollwMax CP000 | 75 °C (Werkseinstellung) Die Temperatur nach Bedarf anpassen. |

5. Dem unten beschriebenen Menüpfad folgen, um die Parameter für den Fußbodenheizkreis (**Zone 3**) aufzurufen.

| Menüpfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Zone 3 |

6. Die Parameter für den Fußbodenheizkreis (**Zone 3**) konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP021 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | <ul style="list-style-type: none"> • Mischerheizkreis • Luftheritzer Nur diese beiden Einstellungen werden für die Kühlung verwendet. |
| Heizkennlinie | HK, Steigung Heizk CP231 | Zwischen 0,4 und 0,7 (für Fußbodenheizkreis) einstellen Die Werte der Heizkurve für optimalen Komfort anpassen. |
| | BereichTVorlSollwMax CP000 | 40 °C Die Temperatur nach Bedarf anpassen. |

7. Die Freigabe für den Kühlbetriebs einstellen.


| Menüpfad |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Wärmepumpe > Kühlen |

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kühlbetrieb AP028 | Konfiguration des Kühlbetriebs | Aktives Kühlen Ein |

10.5 Anlage mit Heizelement, Fußbodenheizung, Sonnenkollektoren und TWW-Speicher

10.5.1 Hydraulikschema

Abb.89




MW-6070543-4

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Raumgerät eTwist | 4 Pufferspeicher |
| 2 Umschaltventil Heizung/TWW und Trinkwarmwasserfühler-Set | 5 Schlauchset, isoliert |
| 3 Hydraulisches Anschluss-Set für einen Trinkwarmwasserspeicher | 6 Frostschutzventile |

10.5.2 Anschließen und Konfigurieren der Wärmepumpe

Abb.90



- 1 Außentemperaturfühler
- 2 Raumgerät eTwist
Zone 3
- 3 Sicherheitstemperaturbegrenzer
- 4 Vorlauffühler - Fußbodenheizkreis Zone 3
- 5 Stromversorgung Pumpe (Maximalleistung: 300 W) -
Fußbodenheizkreis Zone 3
- 6 Stromversorgung Dreiwege-Mischerventil -
Fußbodenheizkreis Zone 3
- 7 Umschaltventil Heizung/Trinkwarmwasser

- 8 Sonnenkollektorfühler
- 9 Stromversorgung Pumpe (Maximalleistung: 300 W) -
Solarkreis - PWM Pumpensteuerung
- 10 Solarspeicherfühler TWW-Vorlauf
- 11 Trinkwarmwasserfühler
- 12 Busanschluss Außeneinheit
- 13 BUS-Verbindung zwischen den Leiterplatten **EHC-16** und **SCB-17B**
- 14 230 V Stromversorgung für die Leiterplatte **SCB-17B**

1. Zubehör und Optionen an die Leiterplatte **EHC-16** anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.
2. Zubehör und Optionen an die Leiterplatte **SCB-17B** anschließen, dabei die 230-400 V und 0-40 V Kabeldurchführungen berücksichtigen.
3. Die Parameter der Fußbodenheizung **Zone 3** konfigurieren.

Menüpfad

☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Zone 3

4. Die Hauptheizungsparameter einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP021 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | <ul style="list-style-type: none"> Mischerheizkreis Lufterhitzer Nur diese beiden Einstellungen werden für die Kühlung verwendet. |
| Heizkennlinie | Steig.: CP231 | Steigungswert der Heizkurve |
| | BereichTVorlSolwMa x CP001 | Maximaler Sollwertbereich für die Vorlauftemperatur |
| | | Zwischen 0,4 und 0,7 (für Fußbodenheizkreis) Die Werte der Heizkurve für optimalen Komfort anpassen. |
| | | 40 °C Die Temperatur nach Bedarf anpassen. |

5. Die Freigabe für den Kühlbetriebs einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kühlbetrieb AP028 | Konfiguration des Kühlbetriebs | Aktives Kühlen Ein |

6. Für den Zugang zur Konfigurationsnummer für die Leiterplatte SCB-17B dem unten angegebenen Menüpfad folgen und die Parameter für die Solaranlage voreinstellen.

| Menüpfad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰ >  Fachmann > Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > SCB-17B |

7. Die Konfigurationsnummer auswählen und die Parameter für die Solaranlage voreinstellen:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------|----------------------|--------------------------|
| CN1 | Konfigurationsnummer | 3: Standard-Solaranlage |

8. Für den Zugang zu den Anlagenparametern für die Solaranlage dem unten angegebenen Menüpfad folgen.

| Menüpfad |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰ >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Anlagentyp |

9. Konfigurieren des Fühlertyps für die Solaranlage

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solarfühlertyp SP011 | Auswählen des Typs des Solarkollektorfühlers. Den Typ des Solarkollektorfühlers bestimmen. | Je nach Fühler: <ul style="list-style-type: none"> NTC-Fühler PT1000-Fühler |

10. Für den Zugang zu den Parametern für die Pumpe der Solaranlage dem unten angegebenen Menüpfad folgen.

| Menüpfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰ >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Erweitert |

11. Die Parameter für die Pumpe der Solaranlage einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kollektorpumpentyp SP129 | Auswahl des Solarkollektorpumpentyps Den Typ der Solarkollektorpumpe bestimmen. | Je nach Pumpe: <ul style="list-style-type: none"> PWM-Pumpe Ein/Aus |

12. Für den Zugang zu den Parametern für den Trinkwarmwasserspeicher (**Trinkwarmwasser**) dem unten angegebenen Menüpfad folgen.


| Menüpfad |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰ >  Fachmann > Anlage einrichten > Trinkwarmwasser |

13. Die Parameter des TWW-Speichers (**Trinkwarmwasser**) entsprechend dem Nutzerbedarf konfigurieren.

10.6 Anlage mit einem Schwimmbad

10.6.1 Anschluss eines Schwimmbads

Abb.91



Zur Steuerung der Schwimmbadheizung benötigen Sie die Leiterplatten **SCB-17B** und einen Schwimmbadthermostat. Um die einwandfreie Funktion der Wärmepumpe mit einem Schwimmbad zu gewährleisten ist außerdem eine hydraulische Weiche erforderlich.

Der elektrische Anschluss eines Schwimmbads erfolgt auf der Leiterplatten **SCB-17B**.

1. Die Sekundärpumpe des Schwimmbads an die Klemmleiste ∇ anschließen.
2. Den Schwimmbadthermostat an die Klemmleiste TFlow anschließen.
3. Die Primärpumpe des Schwimmbads an die Klemmleiste \blacktriangleright anschließen.
4. Die Abschaltsteuerung der Schwimmbadheizung an die Klemmleiste R-Bus anschließen.

Werkskonfiguration:

- Der Kontakt des Thermostats ist offen, wenn die Schwimmbadtemperatur über dem Sollwert des Thermostaten liegt und das Schwimmbad nicht beheizt wird. Nur die Frostschutzfunktion ist noch aktiv.
- Der Kontakt des Thermostats ist geschlossen, wenn die Schwimmbadtemperatur unter dem Sollwert des Thermostaten liegt und das Schwimmbad beheizt wird.

10.6.2 Konfigurieren einer Schwimmbadheizung

1. Dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

> Fachmann > Anlage einrichten > Zone 3

2. Die Parameter Zone 3 konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| HK/Verbrauch., Fkt. CP021 | Funktion des Heizkreises oder Verbrauchers | Schwimmbad |
| Schwimmbad Sollw CP541 | Sollwert des Schwimmbad bei Konfiguration des Heizkreis auf Schwimmbad | 26 °C |



Wichtig:

Der Betrieb der Zusatzheizung folgt derselben Logik wie der Heizmodus. Falls erforderlich, kann der Betrieb der Zusatzerzeuger mit den **BL**-Eingängen blockiert werden.

11 Solaranlagen

Bei einer Anlage mit Solarkollektoren kann die Sonnenenergie zum Aufheizen eines TWW-Speichers und/oder eines Pufferspeichers im Speicherbetrieb genutzt werden. Mit der Regelung für die verschiedenen Elemente des Solarkreises wird die Gewinnung der Sonnenenergie optimiert.

11.1 Auswahl des Solaranlagentyps

Die **SCB-17B** ermöglicht die Verwendung einer Anlage mit Solarkollektoren für die Trinkwarmwasserbereitung. Der Parameter **CN1** dient zur Konfiguration der Wärmepumpe entsprechend dem Typ der Solaranlage.

1. Schaltplan und Anlagentyp ermitteln, die der vorhandenen Solaranlage entsprechen.






2. Für den Zugang zur Konfigurationsnummer für die Leiterplatte **SCB-17B** dem unten angegebenen Menüpfad folgen und die Parameter für die Anlage voreinstellen.

Menüpfad

 >  **Fachmann > Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > SCB-17B**

3. Die Konfigurationsnummer für den Typ der zu konfigurierenden Anlage auswählen:

Tab.69

| Funktionsschema | Beschreibung | Konfigurationsnummer CN1 auf der Leiterplatte SCB-17B |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <p>MW-1002489-1</p> | Standard-Solaranlage | 3 |
|  <p>MW-1002488-1</p> | Solaranlage mit Schichtheizung | 4 |
|  <p>MW-6070600-1</p> | Standard-Solaranlage mit Kühlkörper | 5 |
|  <p>MW-6070601-1</p> | Standard-Solaranlage mit Gebläsekonvektor | 6 |
|  <p>MW-6070602-1</p> | Standard-Solaranlage mit der Wärmepumpe als Zusatzserzeuger | 3 |


⇒ Die mit dem Anlagentyp verbundenen Parameter sind vorkonfiguriert und erscheinen im Menü **Solaranlagen**.

11.2 Anschluss- und Anlagenbeispiele

11.2.1 Anschluss und Konfiguration einer Standard-Solaranlage

■ Anwendungsbeispiel

Abb.92



MW-6070586-1

- 1 Solarkollektorfühler: Fühler NTC10K oder PT1000
- 2 Temperaturfühler im Solar-Trinkwarmwasserspeicher: NTC Fühler
- 3 Stromversorgung der Pumpe für den Solarkreis (je nach Anlage: PWM- oder Ein-/Aus-Pumpe)
- 4 Signal nur für PWM-Pumpe, sofern vorhanden

■ Konfigurieren der Anlage

- Für den Zugang zur Konfigurationsnummer für die Leiterplatte SCB-17B dem unten angegebenen Zugangspfad folgen und die Parameter für die Anlage voreinstellen.

| Zugangspfad |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > SCB-17B |

- Die Konfigurationsnummer auswählen:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------|----------------------|--------------------------|
| CN1 | Konfigurationsnummer | 3: Standard-Solaranlage |

- Für den Zugang zu den Parametern für die Anlage dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-----------------------------------------------------------------|
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Anlagentyp |

- Den Typ des Solarkollektorfühlers einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Solarfühlertyp SP011 | Auswählen des Typs des Solarkollektorfühlers Den Typ des Solarkollektorfühlers bestimmen. | Je nach Fühler: • NTC-Fühler • PT1000-Fühler |

- Für den Zugang zu den Parametern für die Pumpe dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|----------------------------------------------------------------|
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Erweitert |

- Die Pumpenparameter konfigurieren.



| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kollektorpumpentyp SP129 | Auswahl des Solarkollektorpumpentyps Den Typ der Solarkollektorpumpe bestimmen. | Je nach Pumpe: • PWM-Pumpe • Ein/Aus |

7. Gegebenenfalls die Standardwerte für die Temperaturparameter und die Pumpenkonfiguration ändern.

11.2.2 Anschluss und Konfiguration einer Solaranlage mit Schichtheizung

■ Anwendungsbeispiel

Abb.93



MW-6070608-3

- 1 Solarkollektorfühler: Fühler NTC10K oder PT1000
- 2 Unterer Temperaturfühler im Solar-Trinkwarmwasserspeicher: NTC-Fühler
- 3 Stromversorgung der Pumpe für den Solarkreis (je nach Anlage: PWM- oder Ein-/Aus-Pumpe)

- 4 Signal nur für PWM-Pumpe, sofern vorhanden
- 5 Umschaltventil
- 6 Oberer Temperaturfühler im Solar-Trinkwarmwasserspeicher: NTC-Fühler
- 7 Klemmleiste für die Dauerstromversorgung

■ Konfigurieren der Anlage

1. Für den Zugang zur Konfigurationsnummer der Leiterplatte SCB-17B dem unten angegebenen Zugangspfad folgen und die Parameter für die Anlage voreinstellen.

Zugangspfad

☰ > Fachmann > Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > SCB-17B

2. Die Konfigurationsnummer auswählen:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| CN1 | Konfigurationsnummer | 4: Solaranlage mit Schichtheizung |

3. Für den Zugang zu den Parametern für die Anlage dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Anlagentyp

4. Die Parameter für die Anlage einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Solarfühlertyp SP011 | Auswählen des Typs des Solarkollektorfühlers Den Typ des Solarkollektorfühlers bestimmen. | Je nach Fühler: • NTC-Fühler • PT1000-Fühler |
| Permanente Phase 3WV SP289 | Das 3-Wege-Ventil hat eine permanente Phase | Je nach Ventil: • Nein • Ja |

5. Für den Zugang zu den Parametern für die Pumpe dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

Zugangspfad

☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Erweitert

6. Die Pumpenparameter konfigurieren.


| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kollektorpumpentyp SP129 | Auswahl des Solarkollektorpumpentyps Den Typ der Solarkollektorpumpe bestimmen. | Je nach Pumpe: • PWM-Pumpe • Ein/Aus |

7. Gegebenenfalls die Standardwerte für die Temperaturparameter und die Pumpenkonfiguration ändern.

11.2.3 Anschluss und Konfiguration einer Standard-Solaranlage mit einem Kühlkörper

■ Anwendungsbeispiel

Abb.94



MW-6070587-2

- 1 Solarkollektorfühler: Fühler NTC10K oder PT1000
- 2 Temperaturfühler im Solar-Trinkwarmwasserspeicher: NTC-Fühler
- 3 Stromversorgung der Pumpe für den Solarkreis (je nach Anlage: PWM- oder Ein-/Aus-Pumpe)
- 4 Signal nur für PWM-Pumpe, sofern vorhanden
- 5 Umschaltventil
- 6 Klemmleiste für die Dauerstromversorgung

■ Konfigurieren der Anlage

1. Für den Zugang zur Konfigurationsnummer der Leiterplatte SCB-17B dem unten angegebenen Zugangspfad folgen und die Parameter für die Anlage voreinstellen.

| Zugangspfad |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ☰ > Fachmann > Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > SCB-17B |

2. Die Konfigurationsnummer auswählen:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------|----------------------|----------------------------------------|
| CN1 | Konfigurationsnummer | 5: Standard-Solaranlage mit Kühlkörper |

3. Für den Zugang zu den Parametern für die Anlage dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|---------------------------------------------------------------|
| ☰ > Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Anlagentyp |

4. Die Parameter für die Anlage einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Solarfühlertyp SP011 | Auswählen des Typs des Solarkollektorfühlers Den Typ des Solarkollektorfühlers bestimmen. | Je nach Fühler: • NTC-Fühler • PT1000-Fühler |
| Permanente Phase 3WV SP289 | Das 3-Wege-Ventil hat eine permanente Phase | Je nach Ventil: • Nein • Ja |

5. Für den Zugang zu den Parametern für die Pumpe dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| |
|----------------------------------------------------------------|
| Zugangspfad |
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Erweitert |

6. Die Pumpenparameter konfigurieren.


| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kollektorpumpentyp SP129 | Auswahl des Solarkollektorpumpentyps Den Typ der Solarkollektorpumpe bestimmen. | Je nach Pumpe: • PWM-Pumpe • Ein/Aus |

7. Gegebenenfalls die Standardwerte für die Temperaturparameter und die Pumpenkonfiguration ändern.

11.2.4 Anschluss und Konfiguration einer Standard-Solaranlage mit Gebläsekonvektor

■ Anwendungsbeispiel

Abb.95



- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Solarkollektorfühler: Fühler NTC10K oder PT1000</p> <p>2 Temperaturfühler im Solar-Trinkwarmwasserspeicher: NTC-Fühler</p> <p>3 Stromversorgung der Pumpe für den Solarkreis (je nach Anlage: PMW- oder Ein-/Aus-Pumpe)</p> | <p>4 Signal nur für PWM-Pumpe, sofern vorhanden</p> <p>5 Gebläsekonvektor</p> <p>6 Stromversorgung TWW-Zirkulationspumpe Gebläsekonvektor</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■ Konfigurieren der Anlage

1. Für den Zugang zur Konfigurationsnummer der Leiterplatte SCB-17B dem unten angegebenen Zugangspfad folgen und die Parameter für die Anlage voreinstellen.

| |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Zugangspfad |
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > SCB-17B |

2. Die Konfigurationsnummer auswählen:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------|
| CN1 | Konfigurationsnummer | 6: Standard-Solaranlage mit Gebläsekonvektor |

3. Für den Zugang zu den Parametern für die Anlage dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| |
|-----------------------------------------------------------------|
| Zugangspfad |
| ☰ > 🛠️ Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Anlagentyp |

4. Die Anlagenparameter konfigurieren:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Solarfühlertyp SP011 | Auswählen des Typs des Solarkollektorfühlers Den Typ des Solarkollektorfühlers bestimmen. | Je nach Fühler: • NTC-Fühler • PT1000-Fühler |
| Art der Wärmeabfuhr SP362 | Art der verwendeten Wärmeabfuhr, entweder ein Heizkörper oder ein Gebläsekonvektor (oder Ventilator) | Luftherhitzer |

5. Für den Zugang zu den Parametern für die Pumpe dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-----------------------------------------------------------------|
| ☰ > 🔧 Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Erweitert |

6. Die Pumpenparameter konfigurieren.


| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kollektorpumpentyp SP129 | Auswahl des Solarkollektorpumpentyps Den Typ der Solarkollektorpumpe bestimmen. | Je nach Pumpe: • PWM-Pumpe • Ein/Aus |

7. Gegebenenfalls die Standardwerte für die Temperaturparameter und die Pumpenkonfiguration ändern.

11.2.5 Anschluss und Konfiguration einer Solaranlage mit der Wärmepumpe als Zusatzerzeuger

■ Anwendungsbeispiel

Abb.96



- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Solarkollektorfühler: Fühler NTC10K oder Fühler PT1000</p> <p>2 Heizkreis-Umschaltventil - Trinkwasserkreis</p> <p>3 Unterer Temperaturfühler im Solar-Trinkwarmwasserspeicher: NTC-Fühler</p> | <p>4 Oberer Temperaturfühler im Solar-Trinkwarmwasserspeicher: NTC-Fühler</p> <p>5 Stromversorgung der Pumpe für den Solarkreis (je nach Anlage: PMW- oder Ein-/Aus-Pumpe)</p> <p>6 Signal nur für PWM-Pumpe, sofern vorhanden</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

■ Konfigurieren der Anlage

1. Für den Zugang zur Konfigurationsnummer der Leiterplatte SCB-17B dem unten angegebenen Zugangspfad folgen und die Parameter für die Anlage voreinstellen.

| Zugangspfad |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ☰ > 🔧 Fachmann > Erweitertes Menü > Konfigurationszahl eingeben > SCB-17B |

2. Die Konfigurationsnummer auswählen:

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------|----------------------|--------------------------|
| CN1 | Konfigurationsnummer | 3: Standard-Solaranlage |

3. Für den Zugang zu den Parametern für die Anlage dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Anlagentyp |

4. Die Parameter für die Anlage einstellen.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Solarfühler SP011 | Auswählen des Typs des Solarkollektorfühlers. Den Typ des Solarkollektorfühlers bestimmen. | Je nach Fühler: • NTC-Fühler • PT1000-Fühler |

5. Für den Zugang zu den Parametern für die Pumpe dem unten angegebenen Zugangspfad folgen.

| Zugangspfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Erweitert |

6. Die Pumpenparameter konfigurieren.

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kollektorpumpentyp SP129 | Auswahl des Solarkollektorpumpentyps Den Typ der Solarkollektorpumpe bestimmen. | Je nach Pumpe: • PWM-Pumpe • Ein/Aus |

7. Gegebenenfalls die Standardwerte für die Temperaturparameter und die Pumpenkonfiguration ändern.

11.3 Funktionen der Solaranlage

11.3.1 Solarfirst

Das System Solarfirst senkt die Solltemperatur für die Wärmepumpe, um bei ausreichender Sonneneinstrahlung das Heizen mit Solarenergie zu erleichtern. Um diese Funktion zu aktivieren, muss die Absenkung der Solltemperatur der Wärmepumpe mit einem oder zwei Parametern der folgenden Tabelle konfiguriert werden, je nachdem, ob die Solaranlage einen Pufferspeicher, einen TWW-Speicher oder beides umfasst.

| Menüpfad |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Anlagentyp |

Tab.70

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Max HZG Reduzierung SP282 | Reduzierung des HZG-Puffersollwerts, wenn der Solarkollektor maximale Wärme liefert Werkseinstellung: 0 °C | von 1 bis 20 °C |

| Menüpfad |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen |

Tab.71

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Max. Absenkung TWW SP283 | Reduzierung des TWW-Sollwerts, wenn der Solarkollektor maximale Wärme liefert Werkseinstellung: 0 °C | von 1 bis 20 °C |

11.3.2 Solarkühlung

Das Solar-Kühlsystem überträgt die überschüssige Wärme aus dem Speicher an die Solarkollektoren. Der Kühlbetrieb wird mit dem Parameter **Rückkühlung Speicher** (SP051) eingestellt, der die Zeitspanne bestimmt, in der die Kühlung erlaubt ist.

Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn die Temperatur der Solarkollektoren unter der durch den Parameter **Tmax Rückkühlbetrieb** (DP052) festgelegten maximalen Kühltemperatur liegt. Wenn die Speichertemperatur während der Kühlung weiter ansteigt, wird sie für eine festgelegte Zeitspanne von zwei Stunden gestoppt. Die für die Konfiguration dieser Funktion relevanten Parameter sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

| Menüpfad |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰ >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen > Anlagentyp |

Tab.72

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rückkühlung Speicher SP051 | Rückkühlbetrieb für TWW- und HZG-Solarspeicher <ul style="list-style-type: none"> • Aus : Kühlung deaktiviert • Nachts: Die Kühlung wird das ganze Jahr über nur nachts aktiviert • Sommer: Die Kühlung wird nur im Sommer nachts aktiviert • Temperatur: Ganzjährige Kühlung basierend auf einer Berechnung der Temperaturunterschiede zwischen den Solarkollektoren und dem Speicher | Je nach dem gewünschten Fall: <ul style="list-style-type: none"> • Nachts • Sommer • Temperatur |

| Menüpfad |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☰ >  Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen |

Tab.73

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tmax Rückkühlbetrieb SP052 | Maximaltemperatur für Solarkollektor im Rückkühlbetrieb | Einstellbar von 8 °C bis 90 °C |
| Verzög. Rückkühlung SP053 | Verzögerung, während der die Temperatur des Solarkollektors unter ihrem Maximum liegen kann (SP052) Die Temperatur der Solarkollektoren muss in dieser Zeitspanne unter Tmax Rückkühlbetrieb (SP052) liegen, damit die Kühlung starten darf. | Einstellbar von 0 Min bis 60 Min |
| Dauer Rückkühlen SP054 | Dauer des Rückkühlbetriebs für TWW- und HZG-Solarspeicher | Einstellbar von 0 Min bis 240 Min |
| TWW-Temp. Rückkühlen SP055 | Solltemperatur des TWW-Solarspeichers, wenn sich der Solarkollektor im Rückkühlbetrieb befindet | Einstellbar von 8 °C bis 90 °C |
| HZG-Temp. Rückkühlen SP056 | Solltemperatur des HZG-Solarspeichers, wenn sich der Solarkollektor im Rückkühlbetrieb befindet | Einstellbar von 8 °C bis 90 °C |

| Parameter | Beschreibung | Einstellung erforderlich |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SpeicherprioRückkühl SP057 | Speicherpriorität Solarkollektor-Rückkühlbetrieb Mit diesem Parameter wird die Priorität für die Kühlung bei einer Anlage mit einem Solar-Trinkwarmwasserspeicher und einem Pufferspeicher festgelegt. <ul style="list-style-type: none"> • Heizkreis: Der Pufferspeicher wird vorrangig vor der Kühlung des Solar-Trinkwarmwasserspeichers auf die durch HZG-Temp. Rückkühlen (SP056) festgelegte Solltemperatur gekühlt. • Trinkwasser: Der Solar-Trinkwarmwasserspeicher wird vorrangig vor der Kühlung des Pufferspeichers auf die durch TWW-Temp. Rückkühlen (SP055) festgelegte Solltemperatur gekühlt. | Heizkreis oder Trinkwasser |
| TempHyst.Rückkühlung SP281 | Temperaturhysterese für Rückkühlung | Einstellbar von 1 °C bis 40 °C |

11.4 Liste der Solar-Parameter

Die Geräteparameter werden direkt in der Benutzerschnittstelle beschrieben. Die folgenden Kapitel enthalten zusätzliche Informationen zu einigen dieser Parameter sowie deren Standardwerte (Werkseinstellungen).

11.4.1 Fachmann > Anlage einrichten > Solaranlagen

Die Konfiguration der Solarparameter wird durch die Leiterplatte SCB-17B geregelt. Die angezeigten Parameter unterscheiden sich je nach Konfiguration der Heizkreise, den Optionen und den angeschlossenen Fühlern.

Tab.74

| Parameter | Beschreibung | Werkseinstellung |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tmax Wärmeträger SP000 | Maximale Temperatur Wärmeträgermedium für Solarkollektorpumpe Einstellbar von 60 °C bis 200 °C | 130 °C |
| Tmax Wärmeträger SP001 | Maximale Temperatur Wärmeträgermedium für Solarkollektorpumpe Einstellbar von 60 °C bis 200 °C | 130 °C |
| Solarbetrieb SP010 | Auswählen der Betriebsart für Solaranlage <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Trinkwasser • CH • TWW + HZG | Trinkwasser |
| Solarfühlertyp SP011 | Auswählen des Typs des Solarkollektorfühlers <ul style="list-style-type: none"> • NTC-Fühler • PT1000-Fühler • PT100-Fühler | NTC-Fühler |
| Solarfühlertyp SP012 | Auswählen des Typs des Solarkollektorfühlers <ul style="list-style-type: none"> • NTC-Fühler • PT1000-Fühler • PT100-Fühler | NTC-Fühler |
| Tabw. Verdampfung SP021 | Verdampfungstemperaturabweichung des Solarkollektors Einstellbar von 5 °C bis 40 °C | 5 °C |
| Tabw. Verdampfung SP022 | Verdampfungstemperaturabweichung des Solarkollektors Einstellbar von 5 °C bis 40 °C | 5 °C |
| Tmin Solarkollektor SP031 | Mindesttemperatur im Solarmodul zum Schutz gegen Einfrieren -31 °C: Frostschutz deaktiviert Einstellbar von -31 °C bis 5 °C | 2 °C |
| Frostschutz-Hyst SP032 | Frostschutz-Temperaturhysterese des Solarkollektors Einstellbar von 5 °C bis 40 °C | 5 °C |
| Tmax Solarkollektor SP034 | Zulässige Maximaltemperatur für Solarkollektor Einstellbar von 60 °C bis 200 °C | 110 °C |

| Parameter | Beschreibung | Werkseinstellung |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tmax Solarkollektor SP035 | Zulässige Maximaltemperatur für Solarkollektor Einstellbar von 60 °C bis 200 °C | 110 °C |
| Solltemp TWW-Ladung SP044 | Temperatur-Sollwert für das Laden des TWW-Speichers. Einstellbar von 8 °C bis 60 °C | 45 °C |
| Max SollT TWW-Ladung SP045 | Maximale Solltemperatur für das Laden des TWW-Speichers. Einstellbar von 8 °C bis 90 °C | 60 °C |
| SollTemp TWW-Grenze SP046 | Sollwert für Grenztemperatur des TWW-Speichers Einstellbar von 40 °C bis 95 °C | 75 °C |
| Nom. SollT Laden HZG SP047 | Nominale Solltemperatur für das Aufladen des HZG-Speichers Einstellbar von 8 °C bis 60 °C | 45 °C |
| Max. SollT Laden HZG SP048 | Maximaler Temperatur-Sollwert für das Laden des HZG-Speichers Einstellbar von 8 °C bis 90 °C | 75 °C |
| SollTemp HZG-Grenze SP049 | Sollwert für Grenztemperatur des HZG-Speichers Einstellbar von 40 °C bis 95 °C | 85 °C |
| Prio Speicherladung SP050 | Priorität Speicherladung zum Speichern von Solarenergie <ul style="list-style-type: none">• Heizkreis• Trinkwasser | Trinkwasser |
| Rückkühlung Speicher SP051 | Rückkühlbetrieb für TWW- und HZG-Solarspeicher <ul style="list-style-type: none">• Aus• Nachts• Sommer• Temperatur | Temperatur |
| Tmax Rückkühlbetrieb SP052 | Maximaltemperatur für Solarkollektor im Rückkühlbetrieb Einstellbar von 8 °C bis 90 °C | 60 °C |
| Verzög. Rückkühlung SP053 | Verzögerung, während der die Temperatur des Solarkollektors unter ihrem Maximum liegen kann (SP052) Einstellbar von 0 Min bis 60 Min | 40 min |
| Dauer Rückkühlen SP054 | Dauer des Rückkühlbetriebs für TWW- und HZG-Solarspeicher Einstellbar von 0 Min bis 240 Min | 120 min |
| TWW-Temp. Rückkühlen SP055 | Solltemperatur des TWW-Solarspeichers, wenn sich der Solarkollektor im Rückkühlbetrieb befindet Einstellbar von 8 °C bis 90 °C | 65 °C |
| HZG-Temp. Rückkühlen SP056 | Solltemperatur des HZG-Solarspeichers, wenn sich der Solarkollektor im Rückkühlbetrieb befindet Einstellbar von 8 °C bis 90 °C | 80 °C |
| SpeicherprioRückkühl SP057 | Speicherpriorität Solarkollektor-Rückkühlbetrieb <ul style="list-style-type: none">• Heizkreis• Trinkwasser | Heizkreis |
| Tmin Speicherladung SP058 | Mindesttemperatur des Solarkollektors, bevor TWW- oder HZG-Speicher mit Solarenergie geladen wird Einstellbar von 8 °C bis 90 °C | 30 °C |
| Röhrenkollektorbetr. SP059 | Betriebsart Solarröhrenkollektor <ul style="list-style-type: none">• Aus• Zeit• Ein | Aus |
| Röhrenkollektorbetr. SP060 | Betriebsart Solarröhrenkollektor <ul style="list-style-type: none">• Aus• Zeit• Ein | Aus |
| Röhr-kollektor Start SP069 | Startzeit der Solarröhrenkollektorfunktion | 00:00 |

| Parameter | Beschreibung | Werkseinstellung |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Röhr-kollektor Start SP070 | Startzeit der Solarröhrenkollektorfunktion | 00:00 |
| Röhr-kollektor Ende SP079 | Endzeit der Solarröhrenkollektorfunktion | 00:00 |
| Röhr-kollektor Ende SP080 | Endzeit der Solarröhrenkollektorfunktion | 00:00 |
| MaxVerzögKollekPumpe SP089 | Maximale Verzögerungszeit für das Einschalten der Solarkollektorpumpe Einstellbar von 0 Min bis 60 Min | 30 min |
| MaxVerzögKollekPumpe SP090 | Maximale Verzögerungszeit für das Einschalten der Solarkollektorpumpe Einstellbar von 0 Min bis 60 Min | 30 min |
| Steigung Solar SP099 | Maximale Steigung für das Steigen der Solarkollektortemperatur Einstellbar von 0 °C/min bis 20 °C/min | 3 °C/min |
| Steigung Solar SP100 | Maximale Steigung für das Steigen der Solarkollektortemperatur Einstellbar von 0 °C/min bis 20 °C/min | 3 °C/min |
| Tabw. Kollektorpumpe SP109 | Temp.abweichung zwischen Temperatur Solarkollektor und Temperatur TWW- oder HZG-Solarspeicher Einstellbar von 1 °C bis 40 °C | 6 °C |
| Tabw. Kollektorpumpe SP110 | Temp.abweichung zwischen Temperatur Solarkollektor und Temperatur TWW- oder HZG-Solarspeicher Einstellbar von 1 °C bis 40 °C | 6 °C |
| TempHyst KollektPumpe SP119 | Temp.Hyst. Solarkollektorpumpe zwischen Solarkollektortemp. und Temp. TWW- oder HZG-Solarspeicher Einstellbar von 1 °C bis 40 °C | 2 °C |
| TempHyst KollektPumpe SP120 | Temp.Hyst. Solarkollektorpumpe zwischen Solarkollektortemp. und Temp. TWW- oder HZG-Solarspeicher Einstellbar von 1 °C bis 40 °C | 2 °C |
| Kollektorpumpentyp SP129 | Auswahl des Solarkollektorpumpentyps <ul style="list-style-type: none">• PWM-Pumpe• LIN-Pumpe• Ein/Aus | PWM-Pumpe |
| Kollektorpumpentyp SP130 | Auswahl des Solarkollektorpumpentyps <ul style="list-style-type: none">• PWM-Pumpe• LIN-Pumpe• Ein/Aus | PWM-Pumpe |
| KollekPumpen/Kollek. SP151 | Anzahl Solarkollektorpumpen pro Solarkollektor Einstellbar von 0 bis 255 | 1 |
| Min.Drehz.KollekPump SP162 | Minstdrehzahl der Solarkollektorpumpe, ausgedrückt in Prozent der Höchstdrehzahl Einstellbar von 20 % bis 95 % | 30% |
| Min.Drehz.KollekPump SP163 | Minstdrehzahl der Solarkollektorpumpe, ausgedrückt in Prozent der Höchstdrehzahl Einstellbar von 20 % bis 95 % | 30% |
| Max.Drehz.KollekPump SP172 | Maximale Drehzahl Solarkollektorpumpe ausgedrückt in Prozent Einstellbar von 25 % bis 100 % | 100% |
| Max.Drehz.KollekPump SP173 | Maximale Drehzahl Solarkollektorpumpe ausgedrückt in Prozent Einstellbar von 25 % bis 100 % | 100% |
| Temp. Erhöhung Pumpe SP182 | Min. positiver dT (Temperaturanstiegsschritt), der zu einer Erhöhung der Pumpendrehzahl um 10% führt Einstellbar von 1 °C bis 20 °C | 2 °C |
| Temp. Erhöhung Pumpe SP183 | Min. positiver dT (Temperaturanstiegsschritt), der zu einer Erhöhung der Pumpendrehzahl um 10% führt Einstellbar von 1 °C bis 20 °C | 2 °C |
| Temp.Absenkung Pumpe SP192 | Min. negativer dT (Temperaturabsenkschritt), der zu Verringerung der Pumpendrehzahl um 10% führt Einstellbar von 0 °C bis 30 °C | 0 °C |

| Parameter | Beschreibung | Werkseinstellung |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Temp.Absenkung Pumpe SP193 | Min. negativer dT (Temperaturabsenkschritt), der zu Verringerung der Pumpendrehzahl um 10% führt Einstellbar von 0 °C bis 30 °C | 0 °C |
| Drehzahlschritte dT SP202 | Drehzahlschritte der Solarkollektorpumpe (ausgedrückt in Prozent) für die DeltaT-Regelung Einstellbar von 0 % bis 100 % | 10% |
| Drehzahlschritte dT SP203 | Drehzahlschritte der Solarkollektorpumpe (ausgedrückt in Prozent) für die DeltaT-Regelung Einstellbar von 0 % bis 100 % | 10% |
| Anz. 3-Wege-Ventile SP233 | Anzahl der 3-Wege-Ventile in der Anlage Einstellbar von 0 bis 10 | 0 |
| TempHyst.Rückkühlung SP281 | Temperaturhysterese für Rückkühlung Einstellbar von 1 °C bis 40 °C | 5 °C |
| Max HZG Reduzierung SP282 | Reduzierung des HZG-Puffersollwerts, wenn der Solarkollektor maximale Wärme liefert Einstellbar von 0 °C bis 20 °C | 0 °C |
| Max. Absenkung TWW SP283 | Reduzierung des TWW-Sollwerts, wenn der Solarkollektor maximale Wärme liefert Einstellbar von 0 °C bis 20 °C | 0 °C |
| Tdiff Extraspeicher SP284 | Parameter zur Einstellung der Temperaturdifferenz für das Einschalten des Wärmetauschers Einstellbar von 1 °C bis 20 °C | 6 °C |
| Art Solarinst. SP287 | Wählt die Art der Solaranlageninstallation. <ul style="list-style-type: none"> • Kein Solar • 1Schichtsp.-1Ventil • 1 Speicher - 1 Pumpe • 2 Speicher-1 Ventil • Ost/West-1 Speicher • 2 Speicher-2 Pumpen • 2Speicher-1WTauscher | Kein Solar |
| Ext. Energiezähler SP288 | Externen Energiezähler aktivieren oder deaktivieren <ul style="list-style-type: none"> • Geschätzt • Gemessen | Geschätzt |
| Permanente Phase 3WV SP289 | Das 3-Wege-Ventil hat eine permanente Phase <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja | Ja |
| Min.Temp. Solarsp. SP290 | Die Mindesttemperatur in den Solarspeichern Einstellbar von 5 °C bis 20 °C | 5 °C |
| Pumpe EIN Frost SP291 | Einschaltzeit der Solarkollektorpumpe für Frostschutz Einstellbar von 1 Min bis 5 Min | 2 min |
| Start Rückkühlung SP292 | Startzeit für Rückkühlung | 22:00 |
| Ende Rückkühlung SP293 | Endzeit für Rückkühlung | 06:00 |
| Rücklauf-Option SP294 | Aktivieren (1) oder Deaktivieren (0) der Rücklauf-Option <ul style="list-style-type: none"> • Nein • Ja | Nein |
| Verzögerung Rücklauf SP295 | Für Rücklauf erforderl. Einschaltverzögerung der Kollektorpumpe nach Erfüllung der Temp.Bedingungen Einstellbar von 0 Sek bis 100 Sek | 60 Sek. |
| Solar-Befülldauer SP296 | Die Befülldauer des Solarkollektors Einstellbar von 1 Min bis 30 Min | 5 min |
| Stabilisierungszeit SP297 | Die Dauer der Stabilisierungsverzögerung nach dem Befüllen des Solarkollektors Einstellbar von 1 Min bis 15 Min | 2 min |
| Solar-Entleerdauer SP298 | Die Dauer für das Entleeren des Solarkollektors Einstellbar von 1 Min bis 30 Min | 15 min |

| Parameter | Beschreibung | Werkseinstellung |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Extra Solarspeicher SP301 | Aktivieren/Deaktivieren des Vorhandenseins eines zusätzlichen Solarspeichers • Nein • Ja | Nein |
| Hyst-Solarspeicher SP306 | Die Temperaturhysterese für die Sollwerte des Solarspeichers (Nennwert, Höchstwert und Grenzwert) Einstellbar von 1 °C bis 40 °C | 3 °C |
| Verz. Rücklauf aus SP309 | Ausschaltverzögerung der Kollektorpumpe nach Erfüllung der Temp.Bedingungen für Rücklauf-Funktion Einstellbar von 1 Sek bis 10 Sek | 1 Sek. |
| Temp.grad.- Abtastung SP310 | Dauer der Temperaturgradient-Abtastperiode Einstellbar von 1 Sek bis 3600 Sek | 10 Sek. |
| Tabw. Zusatzspeicher SP311 | Parameter zur Einstellung der Temperaturdifferenz für das Ausschalten des Wärmetauschers Einstellbar von 1 °C bis 20 °C | 4 °C |
| Tmax Zusatzspeicher SP312 | Parameter zur Einstellung der Grenztemperatur des Zielspeichers für den Solar-Wärmetauscher Einstellbar von 0 °C bis 95 °C | 60 °C |
| Dauer Solarröhre EIN SP313 | Einschaltdauer der Solarkollektorpumpe für Solarröhrenkollektorfunktion Einstellbar von 5 Sek bis 600 Sek | 30 Sek. |
| Tmax Offset Solarmod SP322 | Die maximale Offset-Temperatur des Solarmoduls Einstellbar von 5 °C bis 40 °C | 5 °C |
| Tmax Offset Solarmod SP323 | Die maximale Offset-Temperatur des Solarmoduls Einstellbar von 5 °C bis 40 °C | 5 °C |
| Min.Leist.K-Pumpe SP332 | Minimale Solarleistung bei minimaler Pumpendrehzahl Einstellbar von 0 kW bis 65,535 kW | 0 kW |
| Min.Leist.K-Pumpe SP333 | Minimale Solarleistung bei minimaler Pumpendrehzahl Einstellbar von 0 kW bis 65,535 kW | 0 kW |
| Max. Leist. K-Pumpe SP342 | Maximale Solarleistung bei maximaler Pumpendrehzahl Einstellbar von 0 kW bis 65,535 kW | 5 kW |
| Max. Leist. K-Pumpe SP343 | Maximale Solarleistung bei maximaler Pumpendrehzahl Einstellbar von 0 kW bis 65,535 kW | 5 kW |
| Impuls Energiezähler SP352 | Impulswertigkeit des/der externen Energiezähler(s) Einstellbar von 0 Wh bis 65535 Wh | 1 Wh |
| Art der Wärmeabfuhr SP362 | Art der verwendeten Wärmeabfuhr, entweder ein Heizkörper oder ein Gebläsekonvektor (oder Ventilator) • Keine • Heizkörper • Luftherhitzer | Keine |

11.4.2 > Fachmann > Signale > Solaranlagen

Tab.75

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Status 3-Wege-Ventil SM000 | Aktueller Status für jedes 3-Wegeventil • Aus • Ein |
| Status Solarfühler SM010 | Status des Solarkollektorfühlers • Nein • Ja |

| Meldungen | Beschreibung der Meldungen |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status Solarkessel SM020 | Aktueller Status Solarkessel <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Standby • Frostschutz • Pumpenschutz • Kollektorschutz • Ladung TWW • Ladung HZG • Rückkühlung • Solarröhre |
| Status TWW-Speicher SM021 | Aktueller Status des TWW-Speichers <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Bereit zum Laden • Nenntemp. Ladung • Max. Temp. Ladung • Grenztemp. Ladung |
| Status HZG-Speicher SM022 | Aktueller Status Heizung-Solarpufferspeicher <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Bereit zum Laden • Nenntemp. Ladung • Max. Temp. Ladung • Grenztemp. Ladung |
| Temp. Solarkollektor SM023 | Aktuelle Temperatur Solarkollektor in °C |
| TWW-Temperatur unten SM033 | Aktuelle Temperatur unten im TWW-Solarpufferspeicher in °C |
| Temp. HZG unten SM034 | Aktuelle Temperatur unten im Heizungs-Solarpufferspeicher in °C |
| Status KollektPumpe SM037 | Aktueller Status für jede Solarkollektorpumpe <ul style="list-style-type: none"> • Aus • Ein |
| Drehz. KollektPumpe % SM047 | Drehzahl der Solarkollektorpumpe, ausgedrückt als Prozentsatz für jede Pumpe. in % |
| Verz. Festlaufschutz SM057 | Verzögerungszeit Festlaufschutz Pumpe in min |
| TWW-Temperatur oben SM069 | Temperatur oben im Solar-Trinkwarmwasserspeicher in °C |
| HZG-Puffer Temp. ob. SM070 | Temperatur oben im Solar-Heizungsspeicher in °C |

11.4.3 Fachmann > Zähler > Solaranlagen

Tab.76

| Zähler | Beschreibung der Zähler |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Std. Kollektorpumpe SC000 | Betriebsstunden der Solarkollektorpumpe |
| KollektPumpenstarts SC010 | Anzahl der Einschaltvorgänge der Solarkollektorpumpe |
| Solarenergie TWW SC067 | Für TWW insgesamt gewonnene solarthermische Energie |
| Gesamte Solarenergie SC129 | Für TWW + HZG insgesamt gewonnene solarthermische Energie |

12 Bedienung

12.1 Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung


Die Kindersicherung verhindert, dass Kinder versehentlich die Einstellungen ändern. Die Kindersicherung ist nur aktiv, wenn der Bildschirm im Standby-Zustand ist.

Bei aktiver Kindersicherung können die Einstellungen durch kurzes gleichzeitiges Drücken der Tasten  und  vorübergehend aufgerufen werden.

1. Taste  drücken.
2. **Systemeinstellungen** wählen.
3. **Displayeinstellungen** wählen.
4. Den Wert des Parameters **Kindersicherung** ändern:

| | |
|------|-----------------------------|
| Ja | Kindersicherung aktiviert |
| Nein | Kindersicherung deaktiviert |

Abb.97




MW-6000876-01

12.2 Regionale und ergonomische Parameter

Durch Änderung der Parameter bezüglich Ihres geographischen Standorts und der Ergonomie der Benutzeroberfläche können Sie Ihre Anlage individuell anpassen.

1. Taste  drücken.
2.  **Systemeinstellungen** wählen.
3. Die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Abb.98



MW-6000876-01


Tab.77 Liste der Einstellungen

| Menü | Einstellung |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Land und Sprache | Land und Sprache auswählen |
| Datum und Uhrzeit | Datum und Uhrzeit, dann die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit einstellen |
| Details Fachmann | Name und Telefonnummer des Heizungsfachmanns speichern |
| Bezeichnung der Aktivitäten | Die Bezeichnung der Aktivitäten für die Programmierung der Heiz- oder Kühlperioden ändern |
| Displayeinstellungen | Einstellen des Displays: <ul style="list-style-type: none"> • Einstellen des Displaykontrasts • Aktivieren/Deaktivieren der Kindersicherung |

12.3 Individuelles Anpassen der Heizkreise

12.3.1 Definition des Begriffs „Heizkreis“

Abb.99



MW-1001145-2

Heizkreis: Begriff für die verschiedenen hydraulischen Kreise. Er bezeichnet mehrere Räume, die vom selben Heizkreis versorgt werden.


Tab.78 Beispiel:

| Taste | Heizkreis | Werkseitige Bezeichnung |
|-------|-------------|-------------------------|
| ① | Heizkreis 1 | Zone 1 |
| ② | Heizkreis 2 | Zone 2 |

12.3.2 Ändern der Bezeichnung und des Symbols eines Heizkreises

Die Bezeichnung und das Symbols eines Heizkreises sind werkseitig voreingestellt. Wenn erforderlich, können Sie die Bezeichnung und das Symbol der Heizkreise Ihrer Anlage ändern.


Abb.100



MW-6000865-02

1. Taste drücken.
2. **Benutzereinstellungen** wählen.

Abb.101



MW-6000877-1


3. **Heizkreiseinstellungen** wählen.
4. Den zu ändernden Heizkreis wählen.
5. **Allgemein** auswählen, um auf die Parameter zuzugreifen.
6. Die Bezeichnung und/oder das Symbol für den Heizkreis ändern. Siehe Tabelle auf der Rückseite der Anleitung.

12.4 Individuelles Anpassen der Aktivitäten

12.4.1 Definition des Begriffs "Aktivität"

Aktivität: Dieser Begriff wird bei der Programmierung von Zeitbereichen verwendet. Er bezieht sich auf das Komfortlevel des Kunden für verschiedene Aktivitäten im Laufe des Tages. Mit jeder Aktivität ist eine Solltemperatur verknüpft. Die letzte Aktivität des Tages gilt bis zur ersten Aktivität des folgenden Tages.

Abb.102




Tab.79 Beispiel

| Start der Aktivität | Aktivität | Raumtemperatur-Sollwert |
|---------------------|------------|-------------------------|
| 6:30 | Morgens ① | 20 °C |
| 9:00 | Abwesend ② | 19 °C |
| 17:00 | Zu Hause ③ | 20 °C |
| 20:00 | Abends ④ | 22 °C |
| 23:00 | Schlafen ⑤ | 16 °C |

12.4.2 Ändern der Bezeichnung einer Aktivität

Die Bezeichnung der einzelnen Aktivitäten ist werkseitig voreingestellt: Morgens, Schlafen, Zu Hause, Abends, Abwesend und Eigene. Wenn Sie möchten, können Sie die Bezeichnung der Aktivitäten für alle Heizkreise Ihrer Anlage ändern.


Abb.103



MW-6000876-01

1. Taste drücken.
2. **Systemeinstellungen** wählen.

Abb.104




MW-6000878-2

3. **Bezeichnung der Aktivitäten** wählen.
4. **Namen Heizen eingeben** oder **Namen Kühlen eingeben** wählen.
5. Die zu ändernde Aktivität auswählen.
6. Die Bezeichnung der Aktivität ändern (max. 10 Zeichen) und mit **OK** bestätigen.

12.4.3 Ändern der Temperatur einer Aktivität

Die Aktivitäten werden im Zeitprogramm verwendet, um die erforderliche Temperatur zu verschiedenen Tageszeiten festzulegen. Es ist möglich, die mit jeder Aktivität verbundene Temperatur für jeden Kreis in Ihrer Anlage anzupassen.


Abb.105



MW-6000861-02

1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis durch Drehen der Taste auswählen.
2. Taste drücken.

Abb.106



MW-6000879-1

3. Eines der folgenden Menüs auswählen:
 - **Heiztemperaturen einstellen** um die Temperatur für die Aktivitäten zur Programmierung des Heizbetriebs zu ändern
 - **Kühltemperaturen einstellen** um die Temperatur für die Aktivitäten zur Programmierung des Kühlbetriebs zu ändern
4. Die zu ändernde Aktivität auswählen.
5. Die Temperatur für die Aktivität ändern.

12.5 Raumtemperatur für einen Heizkreis

12.5.1 Auswählen der Betriebsart

Zum Einstellen der Raumtemperatur der einzelnen Wohnbereiche können Sie zwischen fünf Betriebsarten wählen.

Wenn Sie ein programmierbares Ein-/Aus-Raumgerät verwenden, empfehlen wir die Betriebsart **Manuell** für den Heizkreis.


Wenn Sie OpenTherm oder R-bus verwenden, empfehlen wir die Betriebsart **Programmierung**, die es ermöglicht, die Raumtemperatur entsprechend Ihren Aktivitäten anzupassen, was den Stromverbrauch optimiert.

1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis durch Drehen der Taste  auswählen.
2. Taste  drücken.

Abb.107



Abb.108



3. **Betriebsart** wählen.
4. Die gewünschte Betriebsart wählen:

Tab.80

| Betriebsart | Beschreibung |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programm | Die Raumtemperatur wird entsprechend dem gewählten Zeitprogramm geregelt. Empfohlene Betriebsart. |
| Manuell | Die Raumtemperatur ist konstant. |
| Vorübergehend | Die Raumtemperatur wird für eine festgelegte Dauer erzwungen. |
| Ferien | Die Raumtemperatur wird während einer Abwesenheitsperiode abgesenkt, um Energie zu sparen. |
| Aus | Der gewählte Kreis in der Anlage ist im Winter vor Frost geschützt. |

12.5.2 Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms für Heizung


Mit einem Zeitprogramm kann die Raumtemperatur in einem Wohnbereich entsprechend den Aktivitäten während des Tages variiert werden. Dies kann für jeden Wochentag programmiert werden.

Abb.109




1. Vom Hauptbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis aufrufen.
2. Taste  drücken.

Abb.110



3. **Zeitprogramme Heizen** wählen.
⇒ Es stehen drei Zeitprogramme zur Verfügung. Das aktuell aktive Programm ist mit einem Häkchen markiert.
4. Um ein anderes Zeitprogramm zu aktivieren, **HK, ausg. Zeitprog** wählen.

Abb.111



MW-6000862-2

5. Zum Ändern des Zeitprogramms das gewünschte Programm auswählen.
⇒ Die für Montag programmierten Aktivitäten werden angezeigt.
Die letzte Aktivität des Tages bleibt bis zur ersten Aktivität des folgenden Tages aktiviert.
6. Den zu ändernden Tag wählen.
7. Entsprechend Ihren Bedürfnissen folgende Schritte ausführen:

Tab.81

| Maßnahme | Verfahren |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Zeiteinstellungen für programmierte Aktivitäten ändern. | <ul style="list-style-type: none"> • Eine programmierte Aktivität anwählen. • Taste drücken. • Die Startzeit und/oder die zugehörige Aktivität ändern. • Die Änderung mit Bestätigen speichern. |
| Einen neuen Zeitbereich hinzufügen. | <ul style="list-style-type: none"> • Den Cursor auf eine leere Zeile bewegen. • Taste drücken. • Die Startzeit für die Aktivität wählen. • Die zu diesem Zeitpunkt gewünschte Aktivität auswählen. • Die neue Zeit mit Bestätigen speichern. |
| Löschen einer programmierten Aktivität | <ul style="list-style-type: none"> • Die zu löschende Aktivität auswählen. • Taste drücken. • Die Aktivität mit Löschen löschen. |
| Kopieren von programmierten Tagesaktivitäten auf andere Tage | <ul style="list-style-type: none"> • Den Cursor auf der Zu anderen Tagen kopieren Zeile am Ende der leeren Zeilen positionieren. • Taste drücken. • Die Wochentage, für die das gleiche Zeitprogramm wie am aktuellen Tag gelten soll, markieren. • Das aktuelle Zeitprogramm mit Bestätigen auf alle ausgewählten Tage kopieren. |

12.5.3 Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms für Kühlung

In der Betriebsart **Programmierung** wird automatisch das Zeitprogramm Kühlen aktiviert, wenn die durchschnittliche Außentemperatur über einen Zeitraum von 24 Stunden über 22 °C lag. Wenn Sie möchten, dass diese Betriebsart bei einer anderen Temperatur ausgelöst wird, bitten Sie Ihren Heizungsfachmann, diesen Parameter in Ihrer Anlage zu ändern oder verwenden Sie die Betriebsart **Erzwungener Kühlbetrieb**.




Wichtig:

Um optimalen Komfort in der Betriebsart **Kühlen** zu gewährleisten, muss das angeschlossene Raumgerät eTwist installiert sein.

Das mit der Betriebsart **Kühlen** verbundene Zeitprogramm kann geändert werden.

Abb.112



MW-6000861-02

1. Vom Hauptbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis aufrufen.
2. Taste drücken.


Abb.113



MW-6000881-1

3. **Zeitprogramm Kühlen** wählen.
⇒ Die für Montag programmierten Aktivitäten werden angezeigt.
Die letzte Aktivität des Tages bleibt bis zur ersten Aktivität des folgenden Tages aktiviert.

Abb.114



- Den zu ändernden Tag wählen.
- Entsprechend Ihren Bedürfnissen folgende Schritte ausführen:


Tab.82

| Maßnahme | Verfahren |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Zeiteinstellungen für programmierte Aktivitäten ändern. | <ul style="list-style-type: none"> Eine programmierte Aktivität anwählen. Taste drücken. Die Startzeit und/oder die zugehörige Aktivität ändern. Die Änderung mit Bestätigen speichern. |
| Einen neuen Zeitbereich hinzufügen. | <ul style="list-style-type: none"> Den Cursor auf eine leere Zeile bewegen. Taste drücken. Die Startzeit für die Aktivität wählen. Die zu diesem Zeitpunkt gewünschte Aktivität auswählen. Die neue Zeit mit Bestätigen speichern. |
| Löschen einer programmierten Aktivität | <ul style="list-style-type: none"> Die zu löschende Aktivität auswählen. Taste drücken. Die Aktivität mit Löschen löschen. |
| Kopieren von programmierten Tagesaktivitäten auf andere Tage | <ul style="list-style-type: none"> Den Cursor auf der Zu anderen Tagen kopieren Zeile am Ende der leeren Zeilen positionieren. Taste drücken. Die Wochentage, für die das gleiche Zeitprogramm wie am aktuellen Tag gelten soll, markieren. Das aktuelle Zeitprogramm mit Bestätigen auf alle ausgewählten Tage kopieren. |

12.5.4 Vorübergehendes Ändern der Raumtemperatur


Die Raumtemperatur kann unabhängig von der für einen Heizkreis gewählten Betriebsart für eine bestimmte Zeitdauer geändert werden. Nach Ablauf dieser Zeitdauer wird wieder die gewählte Betriebsart aktiviert.

Abb.115




- Vom Startbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis durch Drehen der Taste auswählen.
- Taste drücken.

Abb.116



- Betriebsart** wählen.

Abb.117



- Temporär** wählen.
- Die gewünschte Temperatur während der Abweichungsperiode angeben.
- Die Zeit angeben, wann die Abweichung beendet wird.
- Die Abweichung mit **Bestätigen** bestätigen.

12.6 Trinkwarmwassertemperatur

12.6.1 Auswählen der Betriebsart

Für die Trinkwarmwasserbereitung kann zwischen fünf Betriebsarten gewählt werden. Wir empfehlen die Betriebsart **Programm**, die es ermöglicht, die Zeiten für die Trinkwasserbereitung entsprechend Ihren Bedürfnissen zu programmieren und den Stromverbrauch optimiert.


Abb.118



MW-6000863-2

1. Vom Hauptbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis aufrufen.
2. Taste  drücken.

Abb.119



MW-6000884-02

3. **Betriebsart** wählen.
4. Die gewünschte Betriebsart wählen:

Tab.83

| Betriebsart | Beschreibung |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programm | Das Trinkwasser wird entsprechend dem festgelegten Zeitprogramm erzeugt. |
| Manuell | Die Trinkwassertemperatur bleibt permanent auf Komforttemperatur |
| Vorübergehend | Die Trinkwasserbereitung wird bis zur festgelegten Zeit auf die Komforttemperatur erzwungen |
| Ferien | Die Trinkwassertemperatur wird während einer Abwesenheitsperiode abgesenkt, um Energie zu sparen. |
| Aus | Anlage und Ausrüstung sind während des Winters geschützt. |

12.6.2 Aktivieren und Konfigurieren eines Zeitprogramms für Trinkwasser

Mit einem Zeitprogramm kann die Trinkwarmwassertemperatur entsprechend der Aktivitäten während des Tages variiert werden. Dies kann für jeden Wochentag programmiert werden.


Abb.120



MW-6000863-2

1. Vom Hauptbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis aufrufen.
2. Taste  drücken.


Abb.121



MW-6000885-02

3. **Zeitprogramme** wählen.
⇒ Es stehen drei Zeitprogramme zur Verfügung. Das aktuell aktive Programm ist mit einem Häkchen markiert.


Abb.122



MW-6000886-1

4. Um ein anderes Zeitprogramm zu aktivieren, **Zeitp für TWW** wählen.


Abb.123



MW-6000867-1

5. Zum Ändern des Zeitprogramms das gewünschte Programm auswählen.
 ⇒ Die für Montag programmierten Aktivitäten werden angezeigt.
 Die letzte Aktivität des Tages bleibt bis zur ersten Aktivität des folgenden Tages aktiviert.

Abb.124



MW-6000864-2

6. Den zu ändernden Tag wählen.
7. Entsprechend Ihren Bedürfnissen folgende Schritte ausführen:

Tab.84

| Maßnahme | Verfahren |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Zeiteinstellungen für programmierte Aktivitäten ändern | <ul style="list-style-type: none"> • Eine programmierte Aktivität anwählen. • Taste drücken. • Die Startzeit und/oder die zugehörige Aktivität ändern. • Die Änderung mit Bestätigen speichern. |
| Einen neuen Zeitbereich hinzufügen | <ul style="list-style-type: none"> • Den Cursor auf eine leere Zeile bewegen. • Taste drücken. • Die Startzeit für die Aktivität wählen. • Die zu diesem Zeitpunkt gewünschte Aktivität auswählen. • Die neue Zeit mit Bestätigen speichern. |
| Löschen einer programmierten Aktivität | <ul style="list-style-type: none"> • Die zu löschende Aktivität auswählen. • Taste drücken. • Die Aktivität mit Löschen löschen. |
| Kopieren von programmierten Tagesaktivitäten auf andere Tage | <ul style="list-style-type: none"> • Den Cursor auf der Zu anderen Tagen kopieren Zeile am Ende der leeren Zeilen positionieren. • Taste drücken. • Die Wochentage, für die das gleiche Zeitprogramm wie am aktuellen Tag gelten soll, markieren. • Das aktuelle Zeitprogramm mit Bestätigen auf alle ausgewählten Tage kopieren. |

12.6.3 Trinkwasserbereitung erzwingen

Unabhängig von der gewählten Betriebsart können Sie die Trinkwasserbereitung auf Komforttemperatur (Parameter **Komfort TWW Sp.**) bis zur gewünschten Zeit erzwingen.

Abb.125



MW-6000863-2

1. Vom Hauptbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis aufrufen.
2. Taste drücken.


Abb.126



MW-6000884-02

3. **Betriebsart** wählen.

Abb.127



4. **Temporär** wählen.
 5. Die Zeit angeben, wann die Abweichung beendet wird.
 6. Die Abweichung mit **Bestätigen** bestätigen.
- Um die Abweichung abzubrechen, eine andere Betriebsart wählen.

12.6.4 Ändern der Trinkwasser-Solltemperaturen

Die Trinkwasserbereitung funktioniert mit zwei Solltemperaturparametern:

- **Komfort TWW Sp.:** Verwendet in den Betriebsarten **Zeitprogramm**, **Manuell** und **Temporär**
- **TWW-Sollwert Eco:** Verwendet in den Betriebsarten **Zeitprogramm**, **Ferien** und **Aus**.

Diese Solltemperatureinstellungen können geändert werden, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Abb.128



1. Vom Hauptbildschirm aus den Bildschirm für den Trinkwasserkreis aufrufen.
2. Taste drücken.

Abb.129




3. **Trinkwassertemperatureinstellung** wählen.
4. Die gewünschte Solltemperatur ändern:
 - **Komfort TWW Sp.**
 - **TWW-Sollwert Eco**

12.7 Verwalten von Heizung, Kühlung und Trinkwasserbereitung

12.7.1 Ausschalten von Heizung und Kühlung


Ihr Gerät regelt automatisch die Heizung und Kühlung in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Auf Wunsch können Heizung und Kühlung unabhängig von der Außentemperatur abgeschaltet und gleichzeitig die Trinkwasserbereitung aufrechterhalten werden.

Abb.130



1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis durch Drehen der Taste auswählen.
2. Taste drücken.

Abb.131




3. **Heizung Ein/Aus** wählen.
4. Den gewünschten Wert auswählen:
 - **Aus:** Heizung und Kühlung sind abgeschaltet.
 - **Ein:** Heizung und Kühlung werden automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt.
5. Die Änderung mit **Bestätigen** bestätigen.

12.7.2 Erzwingen der Kühlung


In der Betriebsart Programmierung wird das Zeitprogramm Kühlen automatisch aktiviert, wenn die durchschnittliche Außentemperatur mehr als 22 °C beträgt. Sie können den Kühlbetrieb auch unabhängig von der Außentemperatur erzwingen.

Abb.132



MW-6000868-2

Abb.133



MW-6000870-1


1. Auf dem Startbildschirm die Taste drücken.

2. **Kühlen erzwingen Ein/Aus** wählen.
3. Den gewünschten Wert auswählen:
 - **Ja:** Kühlung ist aktiv, unabhängig von der Außentemperatur.
 - **Nein:** Das System aktiviert die Kühlung automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur.
4. Die Änderung mit **Bestätigen** bestätigen.

12.7.3 Abschalten der Heizung im Sommer


Ihr Gerät regelt die Heizung automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Auf Wunsch kann die Heizung unabhängig von der Außentemperatur abgeschaltet und gleichzeitig die Funktionen Trinkwasserbereitung und Kühlen aufrechterhalten werden.

Abb.134



MW-6000868-2

Abb.135



MW-6000871-1


1. Auf dem Startbildschirm die Taste drücken.

2. **Sommer erzwungen Ein/Aus** wählen.
3. Den gewünschten Wert auswählen:
 - **Aus:** Das System regelt die Heizung automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur.
 - **Ein:** Die Heizung ist abgeschaltet. Die Trinkwasserbereitung wird fortgesetzt. Die Kühlung wird aktiviert, wenn die Aktivierungsbedingungen erfüllt sind.
4. Die Änderung mit **Bestätigen** bestätigen.

12.7.4 Abschalten der Trinkwasserbereitung


Auf Wunsch kann die Trinkwasserbereitung abgeschaltet und gleichzeitig die Heiz- und Kühlfunktion aufrechterhalten werden.

Abb.136



MW-6000868-2

Abb.137



MW-6000872-1

1. Auf dem Startbildschirm die Taste drücken.

2. **Trinkwarmwasser Ein/Aus** wählen.
3. Den gewünschten Wert auswählen:
 - **Aus:** Die Trinkwasserbereitung ist ausgeschaltet. Heizung und Kühlung bleiben aufrechterhalten.
 - **Ein:** Trinkwasserbereitung ist aktiv.
4. Die Änderung mit **Bestätigen** bestätigen.

12.7.5 Abwesenheitsperioden bzw. Urlaubszeiten

Ihr Gerät regelt die Heizung automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Auf Wunsch kann die Heizung unabhängig von der Außentemperatur abgeschaltet und gleichzeitig die Funktionen Trinkwasserbereitung und Kühlen aufrechterhalten werden.


Im Falle einer mehrwöchigen Abwesenheit können die Raumtemperatur und die Warmwassertemperatur gesenkt werden, um Energie zu sparen. Dazu die Betriebsart **Ferienbetrieb System** für alle Heizkreise, einschließlich Trinkwarmwasser, oder **Ferien** für jeden Kreis einzeln aktivieren.

■ Einschalten des Ferienbetriebs für alle Heizkreise

Wenn Sie mehrere Wochen lang nicht zu Hause sein werden, schalten Sie für alle Heizkreise, einschließlich Trinkwarmwasser die Betriebsart **Ferienbetrieb System** ein. Die Raumsolltemperatur wird auf 6 °C gesenkt und der Trinkwarmwasser-Sollwert wird auf den Parameter TWW-Sollwert Eco eingestellt.


1. Auf dem Startbildschirm die Taste  drücken.

Abb.138



MW-6000868-2

Abb.139



MW-6000873-1


2. **Ferienbetrieb System** wählen.
3. Die Daten und Uhrzeiten für Beginn und Ende der Abwesenheit eingeben.
4. Die Einstellung mit **Bestätigen** bestätigen.

■ Aktivieren des Ferienbetriebs für einen Heizkreis

Wenn Sie einen Heizkreis in Ihrem Haus für mehrere Wochen nicht nutzen, können Sie die Raumtemperatur oder die Trinkwarmwassertemperatur in diesem Kreis senken, um Energie zu sparen. Dazu für diesen Kreis die Betriebsart **Ferienbetrieb System** aktivieren.


1. Vom Startbildschirm aus den Bildschirm für den jeweiligen Kreis aufrufen.
2. Taste  drücken.

Abb.140




MW-6000861-02

Abb.141



MW-6000874-1

Abb.142



MW-6000875-2

3. **Betriebsart** wählen.

4. **Ferien** wählen.
5. Die Daten und Uhrzeiten für Beginn und Ende der Abwesenheit eingeben.
6. Die gewünschte Temperatur während der Abwesenheitsperiode angeben.

i Wichtig: Bei einem Trinkwasserkreis wird die Solltemperatur während einer Abwesenheitsperiode automatisch auf den Parameter TWW-Sollwert Eco eingestellt.

7. Die Einstellung mit **Bestätigen** bestätigen.

12.7.6 Frostschutz


Wenn die Temperatur des Heizungswassers in der Wärmepumpe zu sehr absinkt, wird die integrierte Schutzvorrichtung ausgelöst. Diese Vorrichtung arbeitet wie folgt:

- Wenn die Wassertemperatur unter 8 °C liegt, schaltet sich die Umwälzpumpe ein.
- Wenn die Wassertemperatur unter 6 °C liegt, schaltet sich der Zusatzherzeuger ein.
- Wenn die Wassertemperatur über 10 °C liegt, schaltet sich die Zusatzheizung aus, und die Umwälzpumpe läuft noch eine Weile nach.

In den frostgefährdeten Räumen müssen die Heizkörperventile vollständig geöffnet sein.

12.8 Überwachung von Energieverbrauch und -erzeugung

Abb.143



Sie können Ihren Energieverbrauch und die -erzeugung überwachen, ohne hierfür einen Energiezähler installieren zu müssen.

- Ohne Energiezähler: Energieverbrauch und -erzeugung werden anhand der Leistungszahl der Wärmepumpe berechnet und sind Näherungswerte
- Mit Energiezähler: Energieverbrauch und -erzeugung werden direkt basierend auf der Verwendung der Außeneinheit gemessen und sind in diesem Fall genauer.

1. Taste  drücken.

2.  **Energie-Übersicht** wählen.

⇒ Es werden der Energieverbrauch und die Energieerzeugung seit dem letzten Zurücksetzen des Energiezählers angezeigt:

Tab.85

| Parameter | Beschreibung |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Verbrauch HZG | Energieverbrauch für Heizbetrieb (kWh) |
| Verbrauch TWW | Energieverbrauch Trinkwarmwasserbereitung (kWh) |
| Verbrauch Kühlung | Energieverbrauch Kühlbetrieb (kWh) |
| Gelief. Energie HZG | Gelieferte thermische Energie für Heizung (kWh) |
| Gel. Energie TWW | Gelieferte thermische Energie für Trinkwarmwasser (kWh) |
| Gel. Energie Kühlen | Gelieferte thermische Energie für Kühlen (kWh) |
| Gesamtenergieverbr. | Gesamtenergieverbrauch (kWh) |
| Ges. gelief. Energie | Gesamte gelieferte thermische Energie (kWh) |

12.9 Wärmepumpe ein- und ausschalten

12.9.1 Wärmepumpe einschalten

1. Außen- und Inneneinheit gleichzeitig einschalten.



Wichtig:

Außen- und Inneneinheit werden über den Leitungsschutzschalter mit Strom versorgt.

⇒ Die Wärmepumpe startet einen automatischen Entlüftungszyklus (der etwa drei Minuten dauert), der bei jedem Einschalten der Stromversorgung ausgeführt wird.

2. Wenn eine Fehlermeldung auf dem Startbildschirm angezeigt wird, den Fachhandwerker kontaktieren.

- Den an der Bedieneinheit angezeigten Wasserdruck der Anlage überprüfen.

**Wichtig:**

Der empfohlene Wasserdruck beträgt 0,15 MPa bis 0,2 MPa (1,5 bar bis 2 bar).

12.9.2 Ausschalten der Wärmepumpe

Die Wärmepumpe muss in bestimmten Situationen ausgeschaltet werden, zum Beispiel während einem Eingriff an der Anlage. In anderen Situationen, wie einer längeren Abwesenheitsperiode, empfehlen wir die Verwendung der Betriebsart **Ferienbetrieb System**, um die Antiblockierfunktion der Wärmepumpe zu nutzen und die Anlage vor Frost zu schützen.

Zum Ausschalten der Wärmepumpe:

- Stromzufuhr zum Außenmodul abschalten.
- Stromzufuhr zum Innenmodul abschalten.

13 Benutzerhinweise

13.1 Längerer Stromausfall im Winter

Ein längerer Stromausfall bei Außentemperaturen unter null kann Ihre Heizungsanlage beschädigen. Abhängig von der Konfiguration Ihrer Anlage sind möglicherweise Maßnahmen erforderlich:

- Mit Frostschutzventilen ausgestattete Anlagen: Den äußeren Teil der Heizungsanlage während eines längeren Stromausfalls (10 Stunden oder mehr) bei Außentemperaturen unter null entleeren.
- Anlage ohne Frostschutzventile: Den äußeren Teil der Heizungsanlage entleeren.

**Wichtig:**

Wenden Sie sich bei Fragen zum Entleerungs- und Befüllverfahren an Ihre Heizungsfachkraft.

**Siehe auch**


Frostschutz für die Außeneinheit, Seite 33

13.1.1 Entleeren einer mit Frostschutzventilen ausgestatteten Anlage

Ein Stromausfall von 10 Stunden oder mehr bei Außentemperaturen unter null kann Ihre Heizungsanlage beschädigen. Der äußere Teil der Heizungsanlage muss über die manuellen Entleerungsventile entleert werden.

- Die Außeneinheit am elektrischen Schaltfeld ausschalten.
- Die außen in der Nähe der Außeneinheit angebrachten Frostschutzventile (a) ausfindig machen.
- Prüfen, ob Wasser aus den Frostschutzventilen austritt.

Abb.144




| Wasser tritt aus | Zu ergreifende Maßnahme |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ja | Keine unmittelbare Gefahr des Einfrierens. Die Frostschutzventile regelmäßig überprüfen, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. |
| Nein | Folgen Sie dem Verfahren mit den Schritten 4 bis 7. |

- Die im Innenbereich angebrachten Absperrventile (b) des Heizkreises ausfindig machen.

5. Die Absperrventile schließen, um die Außeneinheit vom inneren Teil des Heizkreises abzutrennen.
6. Die im Innenbereich zwischen den Absperrventilen und der Außeneinheit an der tiefsten Stelle des Heizkreises installierten Entleerungsventile (c) ausfindig machen.
7. Die Entleerungsventile öffnen und den äußeren Teil des Heizkreises entleeren.
⇒ Die Außeneinheit ist vor Frost geschützt.
8. Wenden Sie sich für die Wiederinbetriebnahme an Ihre Heizungsfachkraft.

13.1.2 Entleeren einer mit manuellen Entleerungsventilen ausgestatteten Anlage

Abb.145



1. Die Außeneinheit am elektrischen Schaltfeld ausschalten.
2. Die im Innenbereich angebrachten Absperrventile (a) des Heizkreises ausfindig machen.
3. Die Absperrventile schließen, um die Außeneinheit vom inneren Teil des Heizkreises abzutrennen.
4. Die im Innenbereich zwischen den Absperrventilen und der Außeneinheit an der tiefsten Stelle des Heizkreises installierten Entleerungsventile (b) ausfindig machen.
5. Die Entleerungsventile öffnen und den äußeren Teil des Heizkreises entleeren.
⇒ Die Außeneinheit ist vor Frost geschützt.
6. Wenden Sie sich für die Wiederinbetriebnahme an Ihre Heizungsfachkraft.

14 Wartung

14.1 Allgemeines

Eine jährliche Inspektion der Heizungsanlage mit einer Dichtigkeitsprüfung gemäß den geltenden Normen ist vorgeschrieben.

Wartungsarbeiten sind aus folgenden Gründen wichtig:

- Um eine optimale Leistung zu gewährleisten
- Um die Lebensdauer der Ausrüstung zu verlängern
- Um eine Anlage bereitzustellen, die dem Kunden langfristig optimalen Komfort bietet.



Vorsicht!

Wartungsarbeiten an der Wärmepumpe und an der Heizungsanlage dürfen nur von qualifizierten Fachhandwerkern durchgeführt werden.



Stromschlaggefahr!

Vor jeglichen Arbeiten die Wärmepumpe und den Zusatzkessel oder Heizelement, sofern vorhanden, spannungslos schalten.



Stromschlaggefahr!

Den Ladezustand der Kondensatoren der Außeneinheit überprüfen.



Vorsicht!

Vor jedem Eingriff am Kühlkreis das Gerät ausschalten und einige Minuten warten. Bestimmte Komponenten wie der Verdichter und die Leitungen können Temperaturen über 100 °C erreichen und unter hohem Druck stehen, wodurch das Risiko von schweren Verletzungen besteht. Es wird außerdem empfohlen, vor allen Arbeiten am Kältemittelkreis Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

**Wichtig:**

Bei Eingriffen in den Kältemittelkreis für Reparaturen – oder zu anderen Zwecken – das Kältemittel entfernen. Das Kältemittel in den entsprechenden Druckflaschen sammeln und rückgewinnen. Informationen über die Art und Menge des zu verwendenden Kältemittels können dem Typschild entnommen werden.

**Vorsicht!**

Die Anlage nicht entleeren, außer bei absoluter Notwendigkeit. Beispiel: Mehrere Monate andauernde Abwesenheit mit Frostgefahr im Gebäude.

**Wichtig:**

- Die Wartung muss gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.
- Alle beschädigten Bauteile austauschen.

14.2 Liste der Inspektions- und Wartungsarbeiten

Tab.86 Überprüfen der Funktion der Anlage

| Checkliste |
|--------------------------------------------------|
| Wärmepumpe und Zusatzerzeuger im Heizbetrieb |
| Wärmepumpe im Kühlbetrieb |
| Benutzeroberfläche |
| Fehlerprotokoll |
| Betriebszeit und Anzahl der Zusatzerzeugerstarts |
| Betriebszeit und Anzahl der Verdichterstarts |

Tab.87 Dichtigkeitsprüfungen

| Checkliste |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Visuell kontrollieren, dass alle Anschlüsse und Dichtungen des Heizkreises dicht sind. |

Tab.88 Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen

| Checkliste | Auszuführende Vorgänge |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sicherheitsventil des Heizkreises | Das Sicherheitsventil betätigen, um dessen ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen. |
| Sicherheitsventil Trinkwasserkreis, falls vorhanden | Das Sicherheitsventil betätigen, um dessen ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen |
| Membran-Ausdehnungsgefäß | Den Luftdruck überprüfen und einstellen. |

Tab.89 Weitere Inspektions- und Wartungsarbeiten

| Checkliste | Auszuführende Vorgänge |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrische Anschlüsse | Beschädigte Teile und Kabel austauschen. |
| Schrauben und Muttern | Prüfen, ob alle Schrauben und Muttern richtig angezogen sind. |
| Isolierung | Beschädigte Teile der Wärmedämmung ersetzen. |
| Filter | Die Filter reinigen. Siehe betreffendes Kapitel. |
| Durchfluss im Heizmodus | Den Durchfluss in den verschiedenen Heizkreis überprüfen. Siehe betreffendes Kapitel. |
| Wasserdruck | Empfohlener Wasserdruck: 0,15 bis 0,2 MPa (1,5 bis 2 bar) |
| Verkleidung | Die Außenflächen des Geräts mit einem feuchten Lappen und einem milden Reinigungsmittel reinigen. |
| Frostschutz | Die ordnungsgemäße Funktion der Komponenten des automatischen Entleerungssystems prüfen. |

| Checkliste | Auszuführende Vorgänge |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wärmepumpe und Anlage | <ul style="list-style-type: none"> • Den Druck überprüfen. • Den Füllstand der Wärmeträgerflüssigkeit regelmäßig kontrollieren. • Regelmäßig kontrollieren, dass die Luften- und -auslässe nicht durch Fremdkörper wie Blätter verstopft sind. |
| Kondensatablauf | Kontrollieren, dass der Kondensatabfluss nicht durch Staub oder Schmutz behindert wird. Bei Bedarf reinigen. |


14.3 Reinigen der Magnetit- und Schmutzfilter

14.3.1 Spülen des Magnetitabscheiders (schnelle jährliche Wartung)

Die Magnetitabscheider am Heizkreis-Rücklauf verhindern, dass der Plattenwärmetauscher verstopft und verschmutzt. Sie müssen jedes Jahr gereinigt werden, um sicherzustellen, dass das Wasser innerhalb der Anlage einwandfrei fließen kann.


1. Das Gerät ausschalten und den Magnetitabscheider über die Absperrventile für die Heizkreise hydraulisch abtrennen.
2. Den Magnet vom Filter entfernen.
⇒ Die magnetischen Partikel fallen auf den Boden des Filters.
3. Den Schlauch (in der Dokumentationstasche) an den Hahn des Magnetitabscheiders anschließen. Einen Behälter an das Schlauchende stellen.

Abb.146



MW-1002014-1

Abb.147



MW-1002148-1

4. Den Hahn langsam öffnen und das Wasser ablaufen lassen, bis der Schlamm entfernt ist oder bis das Wasser vollständig abgelaufen ist: Das Wasser sollte sauber und klar sein. Den Hahn wieder schließen. Bei Bedarf das Ventil mehrmals öffnen und schließen, um Schübe zu erzeugen und so den Filter besser zu reinigen.
5. Den Magnet wieder einbauen. Vollständig eindrücken.
6. Die Absperrventile der Heizkreise öffnen.
7. Das Gerät wieder einschalten.
8. Den Druck in der Anlage kontrollieren. Wenn der Wasserdruck unter 0,15 MPa (1,5 bar) liegt, Wasser nachfüllen.
9. Den Durchfluss nach der Aktivierung einer Wärmeanforderung prüfen.



Wichtig:


Wenn der Durchfluss der Anlage unter dem Söldurchfluss liegt, den Magnetitabscheider ausbauen und vollständig reinigen.

14.3.2 Vollständiges Reinigen des Magnetitabscheiders

Wenn der Durchfluss der Anlage nach der einfachen jährlichen Reinigung des Magnetitabscheiders unter dem Söldurchfluss liegt, den Magnetitabscheider ausbauen und vollständig reinigen.


1. Das Gerät ausschalten und den Magnetitabscheider über die Absperrventile für die Heizkreise hydraulisch abtrennen.
2. Den mit der Dokumentation gelieferten Schlauch an den Hahn des Magnetitabscheiders anschließen. Einen Behälter an das Schlauchende stellen.
3. Den Hahn langsam öffnen und das Wasser herausfließen lassen.

Abb.148



MW-1002149-1

Abb.149



MW-1002150-1

4. Den Magnetabscheider mit dem im Zubehörbeutel befindlichen Wartungswerkzeug abschrauben.
5. Die einzelnen Teile des Magnetabscheiders vorsichtig mit sauberem Wasser reinigen, bis alle Verunreinigungen entfernt sind. Das Siebgewebe darf nicht verstopft sein.

6. Den Magnetabscheider wieder einsetzen, dabei auf die Keilnut des Kunststoffteils achten.

**Vorsicht!**

Bruchgefahr: Den Schlitz auf den Stift ausrichten.

7. Vor dem Festziehen mit dem Schraubschlüssel sicherstellen, dass die Dichtung korrekt angebracht ist.
8. Die Anlage wieder in Betrieb nehmen und Druck und Durchfluss prüfen.

**Wichtig:**

Wenn der Durchfluss der Anlage weiterhin unter dem Solldurchfluss liegt, die Anlage ablassen und vollständig reinigen.

14.4 Den Wasserdruck kontrollieren

Wenn der Wasserdruck Ihrer Heizungsanlage zu niedrig oder zu hoch ist, können Störungen und Fehler auftreten.

Empfohlener Wasserdruck: 0,15 bis 0,2 MPa (1,5 bis 2 bar) im kalten Zustand.

1. Den Wasserdruck im kalten Zustand messen.

| Gemessener Druck Pm | Zu ergreifende Maßnahme |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pm < 0,15 MPa (Pm < 1,5 bar) | Wasser nachfüllen. |
| 0,15 MPa ≤ Pm ≤ 0,2 MPa (1,5 bar ≤ Pm ≤ 2 bar) | Keine Maßnahme erforderlich. |
| Pm > 0,2 MPa (Pm > 2 bar) | Eine kleine Menge Wasser aus dem Kreis ablassen, um den Druck zu verringern. |

2. Wenn häufiger als zweimal pro Jahr nachgefüllt werden muss, den Heizkreis auf Dichtheit prüfen.


14.5 Prüfen des Betriebs des Gerätes

Die Wärmepumpe und der Zusatzerzeuger können in den Heiz- oder Kühlbetrieb versetzt werden, um sie auf ordnungsgemäßen Betrieb zu prüfen.

1. Taste drücken.
2. **Fachmann** wählen.
3. **Inbetriebnahme > Testbetrieb > Status Funktionstest** wählen.
4. Die zu prüfende Betriebsart auswählen.


14.6 Entleeren des Heizkreises

Abb.150




1. Das Gerät ausschalten und über die Absperrventile für die Heizkreise hydraulisch abtrennen.
2. Den Druck durch Öffnen des Ventils ablassen.

Abb.151



3. Den Stopfen von der Kondensatschale abziehen.
4. Einen Ablaufschlauch (mitgeliefert) an den Filternippel anschließen und durch die dafür vorgesehene Öffnung an der Kondensat-Sammelschale führen.
5. Das Ventil am Filterhahn schrittweise um eine viertel Umdrehung öffnen.


Abb.152



6. Einen Schlauch (nicht mitgeliefert) an das Ventil am Heizungsanlauf anschließen und das Ventil langsam öffnen.
7. Das Ventil am Heizungsanlauf schrittweise um eine viertel Umdrehung öffnen.
⇒ Das Wasser wird in die Kondensat-Sammelschale abgelassen.
8. Warten, bis der Heizkreislauf vollständig entleert ist.
9. Wenn kein Wasser mehr ausfließt, das Ventil am Filter und das Ventil am Heizungsanlauf schließen. Den Schlauch entfernen und für eine spätere Wiederverwendung aufbewahren.

14.7 Austausch der Batterie des Bedienfelds

Abb.153




Wenn die Inneneinheit ausgeschaltet ist, übernimmt die Batterie des Bedienfelds, damit die richtige Zeit behalten wird.

Die Batterie muss ersetzt werden, wenn die Zeit nicht mehr gespeichert wird.

1. Die Frontverkleidung durch festes Ziehen nach oben abnehmen.
2. Den Bedienfeldhalter nach vorne klappen.
3. Die Abdeckung auf der Rückseite der Benutzeroberfläche entfernen.

Abb.154



MW-1002083-1

4. Die Batterie an der Rückwand der Benutzeroberfläche durch leichtes Drücken herausnehmen.
5. Eine neue Batterie einsetzen. Batterietyp: CR2032, 3 V

**Wichtig:**

- Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden
- Verbrauchte Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Diese bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben.

6. Alles wieder zusammenbauen.

15 Fehlerbehebung

**Siehe auch**

Beschreibung des Bildschirms, Seite 23

15.1 Beheben von Betriebsstörungen

Wenn Ihr Gerät eine Störung aufweist, wird das Display rot und blinkt möglicherweise. Auf dem Startbildschirm wird eine Meldung mit einem Störcode angezeigt.

Dieser Störcode ist für die korrekte und schnelle Diagnose der Art der Störung und für eine eventuell notwendige technische Unterstützung wichtig.

Wenn ein Fehler auftritt:

1. Den auf dem Bildschirm angezeigten Code notieren.
2. Das durch den Störcode angezeigte Problem beheben oder den Heizungsfachmann kontaktieren.
3. Außen- und Inneneinheit ausschalten.
4. Die Inneneinheit und dann die Außeneinheit einschalten, um sicherzustellen, dass der Fehler behoben wurde.
5. Wenn der Code erneut erscheint, den Heizungsfachmann benachrichtigen.

15.1.1 Fehlercodearten

Am Bedienfeld können drei verschiedene Arten von Fehlern angezeigt werden:

Tab.90

| Codeart | Codeformat | Displayfarbe |
|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Warnung | Axx.xx | Anzeige des Fehlercodes ohne Änderung der Farbe des Bildschirms |
| Blockierung | Hxx.xx | Kontinuierlich Rot |
| Sperrung | Exx.xx | Rot blinkend |

15.1.2 Warncodes

Ein Warncode signalisiert, dass die optimalen Betriebsbedingungen nicht erfüllt sind. Das System arbeitet weiterhin sicher, aber es besteht die Gefahr einer Abschaltung, wenn sich die Situation weiter verschlechtert.

Wenn sich die Situation verbessert, kann der Warncode von selbst verschwinden.

Tab.91 Liste der Warncodes

| Code | Meldung | Beschreibung |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A02.06 | Wasserdruckwarnung | Wasserdruckwarnung aktiv |
| A02.18 | OV-Fehler | Objektverzeichnis-Fehler |
| A02.22 | Durchfl.-Systemwarn. | Wasserdurchfluss-Systemwarnung aktiv |
| A02.55 | Ungült. /fehl. SNR | Ungültige oder fehlende Seriennr. |
| A06.111 | WP defekt | Fehler an der Wärmepumpeneinheit Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: E3, E4, E7, Eb, H5, H9, Hd, CL Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |
| A06.112 | Fehler WP EEPROM | EEPROM-Fehler im Hydrauliksystem der Wärmepumpeneinheit Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: EE Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |
| A06.113 | Frostschutz WP | Frostschutz Wärmetauscher wasserseitig Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: Pb Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |
| A06.114 | Fehler Vorl-Temp. WP | Fehler am Vorlauffühler in der Wärmepumpeneinheit Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: HA Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |
| A06.115 | Fehler WP EEPROM | EEPROM-Fehler im Wechselrichtermodul der Wärmepumpe Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: HF Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |
| A06.116 | Fehler Vorlauf | Vorlauf wird von der Wärmepumpeneinheit nicht erkannt Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: EU Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |
| A06.117 | Fehler ZusatzHG AE | Adhäsionsversagen Plattenrelais Elektroheizstab in der Leiterplatte des internen Zusatzheizgeräts Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: C2 Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |
| A06.118 | Fehler Strom AE | Fehler Stromwandler oder Unterbrechungsschutz des internen Zusatzheizgeräts Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: C3, C4 Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |

15.1.3 Blockiercodes

Ein Blockiercode signalisiert eine Störung, die das Heizsystem beeinträchtigt.

Mehrere Möglichkeiten:

- Das System versucht automatisch, den Fehler zu korrigieren (z.B. im Falle eines Fehlers im Zusammenhang mit dem Durchfluss).
- Der Fehler ist immer noch vorhanden und das System arbeitet im Fehlermodus (z.B. bei einem Fehler an der Außeneinheit wird dann das zusätzliche elektrische Heizgerät oder der Zusatzkessel gestartet).
- Das System wird abgeschaltet, schaltet sich aber automatisch wieder ein, wenn der Fehler verschwindet.

Tab.92

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H00.16 | T TWW-Speicher offen | Trinkwasserspeicher-Temperaturfühler entfernt od. misst eine Temperatur unter dem zulässigen Bereich <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.17 | T TWW-Sp. geschloss. | Trinkwasserspeichertemp.fühler Kurzschluss oder misst eine Temperatur über dem zulässigen Bereich <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.32 | ATF offen | Außentemperaturfühler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unter dem zulässigen Bereich <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.33 | ATF geschlossen | Außentemperaturfühler kurzgeschlossen oder misst eine Temperatur über dem zulässigen Bereich <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.34 | ATF fehlt | Außentemperaturfühler wurde erwartet, aber nicht gefunden Verkabelter Fühler: <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. • Werte CN1 und CN2 zurücksetzen. Diese Lösung setzt auch alle anderen Parameter zurück. Funk-Außentemperaturfühler: <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Funkempfänger und Hauptleiterplatte (R-Bus Leitung) überprüfen. • Prüfen, ob das Funk-Gateway mit Strom versorgt wird. • Eine Koppelungssequenz durchführen. • Ggf. eine neue Koppelungssequenz durchführen und den Abstand zwischen dem Außenfunksensor und dem Funkempfänger verringern. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. • Gegebenenfalls den Funkempfänger austauschen. |
| H00.47 | WP-Vorl.Temp.Fühler entf. od. unter Ber. | Wärmepumpen-Vorlauf-Temperaturfühler wurde entf. o. misst eine Temperatur unterhalb des Messbereichs <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte EHC-16 und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.48 | TWp-Vorlauf geschl. | Wärmepumpen-Vorlauf-Temp.-Fühler kurzgeschl. o. misst eine Temperatur oberhalb des Messbereichs <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H00.49 | TWp-Vorlauf fehlt | <p>Wärmepumpen-Vorlauftemperaturfühler wurde erwartet, aber nicht gefunden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.51 | TWp-Rücklauf offen | <p>Wärmepumpen-Rücklaufftemperaturfühler wurde entf. o. misst eine Temperatur unterhalb des Messbereichs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.52 | TWp-Rücklauf geschl. | <p>Wärmepumpen-Rücklauf-Temp.-Fühler kurzgeschl. o. misst eine Temperatur oberhalb des Messbereichs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdrahtung zwischen Hauptleiterplatte und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.57 | T TWW oben offen | <p>Oberer Trinkwasser-Temperaturfühler wurde entf. o. misst eine Temp. unterhalb des Messbereichs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte EHC-16 und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H00.58 | T TWW oben geschl. | <p>Der obere TWW-Speicherfühler ist kurzgeschlossen oder es wurde eine Temperatur oberhalb des Bereichs festgestellt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte EHC-16 und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H02.02 | Warten auf Konfig-Nr | <p>Warten auf Konfigurationsnummer Eingabe der Konfigurationsparameter wird erwartet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CN1 / CN2 in Abhängigkeit vom Ausgangssignal der installierten Außeneinheit konfigurieren (Menü CNF). <p>Hauptleiterplatte ausgetauscht: Wärmepumpe nicht konfiguriert.</p> |
| H02.03 | Konf.-Fehler | <p>Fehler in der Konfiguration Die eingegebenen Konfigurationsparameter sind nicht korrekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CN1 / CN2 in Abhängigkeit vom Ausgangssignal der installierten Außeneinheit konfigurieren (Menü CNF). |
| H02.04 | Parameterfehler | <p>Parameterfehler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werkseinstellungen wiederherstellen. • Wenn der Fehler noch vorhanden ist: Die Hauptleiterplatte auswechseln. |
| H02.05 | CSU Regel Mismatch | <p>CSU passt nicht zur Regelung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Softwarewechsel (Software-Nummer oder -Versionsparameter passt nicht zum Speicherinhalt). |
| H02.07 | Wasserdruckfehler | <p>Wasserdruckfehler aktiv</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Wasserdruck im Heizkreis prüfen. • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte EHC-16 und Drucksensor überprüfen. • Den Anschluss des Drucksensors überprüfen. |
| H02.09 | Teilw. Sperre | <p>Teilweise Sperre des Gerätes erkannt Eingang BL an der Klemmleiste der Hauptleiterplatte ist offen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Kontakt am Eingang BL überprüfen. • Verkabelung überprüfen. • Parameter AP001 und AP100 überprüfen. |

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H02.10 | Vollst. Sperre | Vollständige Sperre des Gerätes erkannt Eingang BL an der Klemmleiste der Hauptleiterplatte ist offen: <ul style="list-style-type: none"> • Den Kontakt am Eingang BL überprüfen. • Verkabelung überprüfen. • Parameter AP001 und AP100 überprüfen. |
| H02.23 | Durchfl.-Systemf. | Wasserdurchfluss-Systemfehler aktiv Durchflussproblem Ungenügender Durchfluss: Ein Heizkörperventil öffnen. Der Kreis ist verstopft: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellen, dass die Filter nicht zugesetzt sind und ggf. reinigen. • Anlage reinigen und spülen. Keine Zirkulation: <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellen, dass die Ventile und Thermostatventile offen sind, • Die Funktion der Umwälzpumpe prüfen, • Verkabelung überprüfen, • Stromversorgung der Pumpe prüfen: Wenn die Pumpe nicht funktioniert, ist sie zu ersetzen. Zu viel Luft: Die Inneneinheit und die Anlage für einen optimalen Betrieb vollständig entlüften. Nicht ordnungsgemäß verkabelt: Elektrische Anschlüsse prüfen. Durchflusssensor: <ul style="list-style-type: none"> • Die Elektroanschlüsse und die Richtung des Durchflusssensors überprüfen (Pfeil nach rechts). • Den Durchflusssensor bei Bedarf ersetzen. |
| H02.25 | ACI Fehler | Titan Active System ist kurzgeschlossen oder der Kreis ist unterbrochen <ul style="list-style-type: none"> • Das Verbindungskabel überprüfen. • Sicherstellen, dass die Anode keinen Kurzschluss aufweist und nicht gebrochen ist. |
| H02.36 | Funkt.Gerät getrennt | Funktionelles Gerät wurde getrennt Keine Kommunikation zwischen Hauptleiterplatte und Leiterplatte für Zusatzkreis: <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss des Netzkabels zwischen den Leiterplatten überprüfen. • Anschluss des BUS zwischen den Leiterplatten überprüfen. • Automatische Erkennung durchführen. |
| H02.37 | Unkr. Gerät getrennt | Unkritisches Gerät wurde getrennt Keine Kommunikation zwischen Hauptleiterplatte und Leiterplatte für Zusatzkreis: <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss des Netzkabels zwischen den Leiterplatten überprüfen. • Anschluss des BUS und der Leiterplatten überprüfen. • Automatische Erkennung durchführen. |
| H02.60 | Zo.A n.unterst.Funkt | Die Zone unterstützt nicht die ausgewählte Funktion |
| H06.01 | WP defekt | Fehler an der Wärmepumpeneinheit Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: EC, EF, EH, EL, EP, P2, P6, P7, P8, PA, PC, PE, PF, PH, PL, HC, HE, HL, C8 Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: E3, E4, H5, H9 |
| H06.06 | HD Verdichter block | Eine Hochdruck-Anomalie hat die Abschaltung des Verdichters ausgelöst |
| H06.07 | ND Verdichter block | Eine Niederdruck-Anomalie hat die Abschaltung des Verdichters ausgelöst Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: P0, HP <ul style="list-style-type: none"> • Der Kältemittelstand im Systems ist zu niedrig. Die entsprechende Menge hinzufügen. • Im Heiz- oder TWW-Betrieb ist der Wärmetauscher der Außeneinheit verschmutzt oder verstopft. Wärmetauscher reinigen. • Der Wasserdurchfluss im Kühlbetrieb ist zu gering. Wasserdurchfluss erhöhen. |

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H06.17 | DeltaT ZH max Grenze | Die Temperaturdifferenz auf der Zentralheizungsseite übersteigt den maximalen Grenzwert. Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: P5 <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen, ob der Filter gereinigt werden muss. • Sicherstellen, dass sich keine Luft im System befindet (Entlüften). • Den Wasserdruck überprüfen. Der Wasserdruck muss über 1 bar (0,1 MPa) betragen (bei niedriger Temperatur). • Sicherstellen, dass die Pumpendrehzahl auf die maximale Drehzahl eingestellt ist. • Sicherstellen, dass das Membran-Ausdehnungsgefäß nicht defekt ist. • Sicherstellen, dass der Widerstand im Hydraulikkreis nicht zu hoch für die Pumpe ist. |
| H06.21 | Rücklauff.Wärmepumpe | Fehler Rücklauftemperaturfühler Wärmepumpe <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Leiterplatte EHC-16 und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H06.22 | Fehler Heizung | Fehler Heizbetrieb |
| H06.23 | Kältemitteldruck | Fehler Kältemittel-Druckwächter Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: P21, P27, H8 Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: H8 <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Leiterplatte EHC-16 und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist. • Den Stecker für den Fühler wieder anschließen, falls erforderlich. • Den Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H06.24 | Kältem. Hochdruck | Der Kältemittel-Hochdruckschutz ist aktiviert Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: P1 Heiz-/TWW-Betrieb: <ul style="list-style-type: none"> • Der Wasserdurchfluss ist gering, die Wassertemperatur ist hoch: Wenn sich Luft im Wassersystem befindet, die Luft ablassen. • Der Wasserdruck liegt unter 0,1 MPa: Wasser in den Kreis einfüllen, bis der Druck zwischen 0,15 und 0,2 MPa liegt. • Der Kältemittelstand ist zu hoch. Kältemittelmenge anpassen. • Das elektrische Expansionsventil ist blockiert oder der Stecker ist lose. Auf das Ventilgehäuse klopfen und den Stecker mehrmals ein-/ausstecken, um zu kontrollieren, ob das Ventil richtig funktioniert. Die Wicklung in der richtigen Position anbringen. TWW-Betrieb: Der Wärmetauscher des Wasserspeichers ist kleiner. Kühlbetrieb: <ul style="list-style-type: none"> • Die Abdeckung des Wärmetauschers wurde nicht abgenommen: Abdeckung entfernen • Der Wärmetauscher ist verschmutzt oder verstopft. Wärmetauscher reinigen. |
| H06.25 | VorlaufT Wärmepumpe | Fehler Vorlauftemperaturfühler der Wärmepumpe <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Leiterplatte EHC-16 und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H06.26 | Temp. WP-Flüssigkeit | Fehler Temperaturfühler Wärmepumpenflüssigkeit Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: H2 <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Leiterplatte EHC-16 und Fühler überprüfen. • Überprüfen, ob der Fühler ordnungsgemäß montiert wurde. • Widerstandswert des Fühlers überprüfen. • Fühler ersetzen, falls erforderlich. |
| H06.27 | Frostschutz | Der Frostschutz der Wärmepumpe ist aktiviert |

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H06.28 | Komm. IM - AM | <p>Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außeneinheit Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: E2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Hauptleiterplatte B und die Hauptregelungsleiterplatte des Hydraulikmoduls sind nicht angeschlossen. Leitung anschließen. • Wert des Signals HM024 prüfen. Wenn der Wert von HM024 weniger als 75 % beträgt, sind die Kommunikationsfehler zu schwerwiegend. Es ist wichtig, ein abgeschirmtes Kommunikationskabel zu verwenden. <p>Wenn ein starkes Magnetfeld oder starke Störungen vorhanden sind (z. B. Aufzüge, starke Transformatoren), eine Barriere zum Schutz des Gerätes hinzufügen oder das Gerät an einem anderen Ort aufstellen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Außen- und Inneneinheit ausschalten. 2. 3 Minuten warten, bis sich die Kondensatoren der Außeneinheit entladen haben. 3. Die Inneneinheit und dann die Außeneinheit einschalten. |
| H06.29 | AM-Schnittstelle | Außenmodul und Schnittstellenleiterplatte stimmen nicht überein |
| H06.30 | Temperatur AM | <p>Anormale Temperatur des Außenmoduls Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: P4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Stecker des Abgastemperaturfühlers hat sich gelöst. Wieder anschließen. • Der Stecker des Abgastemperaturfühlers ist nass oder mit Wasser gefüllt. Das Wasser entfernen, den Stecker trocknen und wasserfesten Klebstoff hinzufügen. • Der Abgastemperaturfühler ist defekt. Ersetzen. |
| H06.31 | Temperaturfühler AM | <p>Fehler Temperaturfühler des Außenmoduls</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühlern überprüfen. • Kontrollieren, ob die Fühler korrekt angebracht sind. • Ohm-Wert der Fühler überprüfen. • Fühler gegebenenfalls austauschen. |
| H06.32 | Temperaturfühler AM | <p>Fehler Temperaturfühler des Außenmoduls</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung zwischen Hauptleiterplatte und Fühlern überprüfen. • Kontrollieren, ob die Fühler korrekt angebracht sind. • Ohm-Wert der Fühler überprüfen. • Fühler gegebenenfalls austauschen. |
| H06.33 | Temp. AM-Kühlkörper | <p>Anormale Temperatur des Kühlkörpers des Außenmoduls Kühlkörper = Heizkörper Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit verknüpft: C7</p> |
| H06.34 | AM-Leistungsmodul | <p>Anomalie des Leistungsmoduls des Außenmoduls Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: H4, C7 Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: bH, H4, P6, L0, L1, L2, L4, L5, L7, L8 oder L9</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Versorgungsspannung des Gerätes ist zu niedrig. Die Versorgungsspannung auf den erforderlichen Wert erhöhen. • Der Freiraum zwischen den Geräten ist zu eng für den Wärmeaustausch. Den Abstand zwischen den Geräten vergrößern. • Der Wärmetauscher ist verschmutzt oder verstopft. Wärmetauscher reinigen. • Das Gebläse läuft nicht. Der Gebläsemotor oder das Gebläse ist defekt. Ersetzen. • Der Kältemittelstand ist zu hoch. Kältemittelmenge anpassen. • Der Wasserdurchfluss ist zu gering, es befindet sich Luft im System oder der Pumpenhub ist nicht ausreichend. Die Luft ablassen und die Pumpe erneut auswählen. • Der Fühler für die Wasseraustrittstemperatur hat sich gelöst oder ist defekt; wieder anschließen oder ersetzen. • Die Leitungen oder Schrauben des Moduls sind lose. Die Leitungen wieder anschließen und die Schrauben festziehen. Der wärmeleitende Klebstoff ist ausgetrocknet oder hat sich gelöst. Etwas wärmeleitenden Klebstoff hinzufügen. • Die Kabelverbindung ist lose oder hat sich gelöst. Das Kabel wieder anschließen. • Die Leiterplatte des Wechselrichtermoduls ist defekt, ersetzen. • Kann kein Problem an der Regelung festgestellt werden, ist der Verdichter defekt, durch einen neuen ersetzen. • Die Absperrventile sind geschlossen, öffnen. |
| H06.35 | AM-Überhitzung | Anomalie bei der Außenmodulüberhitzung |

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H06.36 | Gebläsemotor | Anomalie am Außenmodul-Gebläsemotor. Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: H6, HH, P9 Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: H6, HE, HH <ul style="list-style-type: none"> • Ein starker Wind bläst gegen das Gebläse, so dass es sich in die entgegengesetzte Richtung dreht. Das Gerät neu ausrichten oder schützen, damit der Wind nicht gegen das Gebläse bläst. • Der Gebläsemotor ist defekt, ersetzen. |
| H06.37 | Überhitzungsschutz | Der Überhitzungsschutz des Außenmoduls ist aktiviert |
| H06.38 | Druck Außenmodul | Anomalie beim Außenmoduldruck |
| H06.39 | AM-Überstrom | Verdichter-Überstrom im Außenmodul Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: P3 <ul style="list-style-type: none"> • Siehe mögliche Ursachen und Maßnahmenliste für Code H06.24. • Die Netzspannung des Gerätes ist zu niedrig. Die Versorgungsspannung auf den erforderlichen Wert erhöhen. |
| H06.40 | Stromfühler AM | Stromfühlerfehler im Außenmodul |
| H06.41 | Eintrittstemp. AM | Anormale Wassereintrittstemperatur am Außenmodul |
| H06.42 | Kältemittel AM | Anomalie Außenmodulkältemittel |
| H06.43 | DIP-Schalter | Konfigurationsfehler des DIP-Schalters auf der Schnittstellenleiterplatte Schnittstellenpanel = EHC-16 Leiterplatte |
| H06.53 | Lufttemp. Min. | Die Umgebungslufttemperatur ist unter dem zulässigen Minimum |
| H06.58 | WP-Außentemp. | Fehler Außentemperaturfühler der Wärmepumpe Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: E6 |
| H06.59 | WP Saugtemp | Fehler am Verdichter-Saugtemperaturfühler der Wärmepumpe Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: E9 <ul style="list-style-type: none"> • Der Stecker des Fühlers Th hat sich gelöst. Wieder anschließen. • Der Stecker des Temperaturfühlers Th ist nass oder mit Wasser gefüllt. Das Wasser entfernen, den Stecker trocknen und wasserfesten Klebstoff hinzufügen. • Der Temperaturfühler Th ist defekt. Ersetzen. |
| H06.60 | Wechselrichterspan. | Die Wechselrichterspannung der Wärmepumpe ist zu niedrig Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: F1 <ul style="list-style-type: none"> • Stromversorgung überprüfen. • Wenn die Stromversorgung korrekt ist, prüfen, ob die LED-Kontrollleuchte in Ordnung ist. Die PN-Spannung prüfen: Wenn sie 380 V beträgt, liegt das Problem in der Regel an der Hauptplatine. Wenn die Kontrollleuchte aus ist, die Stromversorgung abschalten, den IGBT prüfen, die Dioxide kontrollieren, wenn die Spannung nicht korrekt ist, ist die Wechselrichter-Leiterplatte beschädigt, austauschen. • Wenn kein Problem am IGBT vorliegt, bedeutet dies, dass es keine Probleme mit der Wechselrichter-Leiterplatte gibt. Den Brückengleichrichter prüfen, um festzustellen, ob die Brückenspannung korrekt ist. (Gleiche Methode wie beim IGBT, Stromzufuhr unterbrechen, prüfen, ob die Dioxide beschädigt sind). • Wenn F1 beim Einschalten des Verdichters vorhanden ist, könnte das Problem an der Hauptplatine liegen. Wenn F1 beim Einschalten des Gebläses vorhanden ist, könnte es an der Wechselrichter-Leiterplatte liegen. |
| H06.61 | WP-Versorgungsspan. | Versorgungsspannung der Wärmepumpe außerhalb des Bereichs Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: H7 <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen, ob die Leistungsaufnahme der Stromversorgung im verfügbaren Bereich liegt. • Das Gerät mehrmals schnell hintereinander aus- und wieder einschalten. Das Gerät sollte länger als 3 Minuten ausgeschaltet bleiben, bevor es wieder eingeschaltet wird. • Ein Teil im Schaltkreis der Hauptleiterplatte ist defekt. Durch eine neue Hauptleiterplatte ersetzen. |

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H06.62 | WP Auslasstemp. | <p>Fehler am Verdichter-Auslasstemperaturfühler der Wärmepumpe Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: EA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siehe mögliche Ursachen und Maßnahmenliste für Code H06.24. • Der Temperaturfühler TWout hat sich gelöst. Wieder anschließen. • Der Temperaturfühler T1 hat sich gelöst. Wieder anschließen. • Der Temperaturfühler T5 hat sich gelöst. Wieder anschließen. |
| H06.63 | Fehler WP EEPROM | <p>Fehler Wechselrichtermodul EEPROM der Wärmepumpe Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: HF</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehler im EEprom-Parameter, die EEprom-Daten neu schreiben. • Ein Teil im EEprom-Chip ist kaputt, ersetzen. • Die Hauptleiterplatte ist defekt, ersetzen. |
| H06.64 | Kom WP Wechselricht. | <p>Kommunikationsfehler zwischen der Außen-Hauptregelung und dem Wechselrichtermodul der Wärmepumpe Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: H1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Leiterplatte und Treiberleiterplatte an die Stromversorgung angeschlossen sind. Prüfen, ob die LED der Leiterplatte leuchtet oder nicht. Wenn die LED aus ist, das Stromversorgungskabel wieder anschließen. • Wenn die LED leuchtet, die Kabelverbindung zwischen der Hauptleiterplatte und der Treiberleiterplatte überprüfen. Wenn das Kabel lose oder defekt ist, wieder anschließen oder ersetzen. • Eine neue Hauptleiterplatte oder Treiberleiterplatte einbauen. |
| H06.65 | WP Temp. Kühlen hoch | <p>WP Kältemittelaustrittstemperatur im Kühlbetrieb zu hoch Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: Pd</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Abdeckung des Wärmetauschers wurde nicht abgenommen. Entfernen. • Der Wärmetauscher ist verschmutzt oder verstopft. Wärmetauscher reinigen. • Um das Gerät herum ist nicht ausreichend Freiraum für den Wärmeaustausch. • Der Gebläsemotor ist defekt, ersetzen. |
| H06.66 | WP Gastemperatur | <p>Fehler Gastemperaturfühler der Wärmepumpe Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: H3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Widerstand des Fühlers prüfen • Der Stecker des Fühlers T2B ist lose. Wieder anschließen. • Der Stecker des Fühlers T2B ist nass oder es ist Wasser eingedrungen. Das Wasser entfernen und den Stecker trocknen. Wasserfesten Klebstoff hinzufügen. • Der Fühler T2B ist defekt, durch einen neuen Fühler ersetzen. |
| H06.67 | AE Rücklauf>Vorlauf | <p>Rücklauftemperatur der Wärmepumpe höher als Vorlauftemperatur an der Außeneinheit Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: Hb, PP Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: PP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Widerstand der beiden Tw_out - Tw_in Fühler überprüfen • Die Position der beiden Fühler überprüfen. • Der Wasserein-/auslassfühler (TWJn/TW_out) ist defekt, durch einen neuen Fühler ersetzen. • Das 4-Wege-Ventil klemmt. Das Gerät neu starten, damit das Ventil die Richtung ändert. • Das 4-Wege-Ventil ist defekt, durch einen neues Ventil ersetzen. |

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H06.68 | Lufts. TempFühler AE | <p>Luftseitiger Kältemittelaustrittsfühler des Wärmetauschers der Außeneinheit Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: E5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Stecker des Fühlers T3 ist lose. Wieder anschließen. • Der Stecker des Fühlers T3 ist nass oder es ist Wasser eingedrungen. Das Wasser entfernen und den Stecker trocknen. Wasserfesten Klebstoff hinzufügen. • Der Fühler T3 ist defekt, durch einen neuen Fühler ersetzen. |
| H06.69 | 3-Phasenfolge | <p>Ungültige Phasenfolge in der dreiphasigen Stromversorgung der Wärmepumpe Dieser Fehlercode ist mit dem folgenden Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 und Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: E1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellen, dass die Stromversorgungskabel fest angeschlossen sind, um einen Phasenverlust zu vermeiden. • Prüfen, ob die Anschlüsse des Nullleiters und des stromführenden Leiters vertauscht sind. |
| H06.75 | Durchflussfehler AE | <p>In der Außeneinheit liegt ein Wasserdurchflussfehler vor Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: E8 Dieser Fehlercode ist mit den folgenden Fehlercodes der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: E0, E8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfen, ob der Filter gereinigt werden muss. • Sicherstellen, dass sich keine Luft im System befindet (Entlüften). • Den Wasserdruck überprüfen. Der Wasserdruck muss über 1 bar (0,1 MPa) betragen. • Sicherstellen, dass die Pumpendrehzahl auf die maximale Drehzahl eingestellt ist. • Sicherstellen, dass das Membran-Ausdehnungsgefäß nicht defekt ist. • Sicherstellen, dass der Widerstand im Hydraulikkreis nicht zu hoch für die Pumpe ist. • Wenn dieser Fehler im Abtaumodus während des Betriebs auftritt (bei der Raumheizung oder Warmwasserbereitung) sicherstellen, dass die Stromversorgung der elektrische Zusatzheizung korrekt angeschlossen ist und dass keine Sicherungen ausgelöst wurden. • Prüfen, ob die Pumpensicherung oder die Sicherung der Leiterplatte durchgebrannt sind. • Der Stromkreis hat einen Kurzschluss oder ist unterbrochen. Das Kabel richtig anschließen. • Der Wasserdurchfluss ist zu gering. • Der Wasserdurchflussregler ist defekt, er ist ständig geöffnet oder geschlossen. Den Wasserdurchflussregler austauschen. |
| H06.76 | Fehler Rücklauf AE | <p>Fehler am Rücklauffühler in der Außeneinheit Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: Ed</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den Widerstand des Fühlers prüfen • Der Stecker des Fühlers Tw_in hat sich gelöst. Wieder anschließen. • Der Stecker des Fühlers Tw_in ist nass oder es ist Wasser eingedrungen. Das Wasser entfernen und den Stecker trocknen. Wasserfesten Klebstoff hinzufügen. • Der Fühler Tw_in ist defekt. Durch einen neuen Fühler ersetzen. |
| H06.77 | EEPROM-Fehler AE | <p>EEPROM-Fehler an der Hauptregelungsleiterplatte des hydraulischen Systems in der Außeneinheit Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: EE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der EEPROM-Parameter ist fehlerhaft. Die EEPROM-Daten neu schreiben. • Der EEPROM-Chip ist defekt. Durch einen neuen EEPROM-Chip ersetzen. • Die Hauptregelungsleiterplatte für das Hydraulikmodul ist defekt. Durch eine neue Leiterplatte ersetzen. |

| Code | Meldung | Beschreibung |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H06.78 | Int. Komm.fehler AE | Kommunikationsfehler zwischen den Hauptregelungsleiterplatten von Kältemittel- und Hydrauliksystem Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: H0 <ul style="list-style-type: none"> • Die Hauptleiterplatte B und die Hauptregelungsleiterplatte des Hydraulikmoduls sind nicht mit dem Kabel verbunden. Das Kabel anschließen. • Die Reihenfolge der Kommunikationskabel ist falsch. Die Kabel erneut in der richtigen Reihenfolge anschließen. • Es sind erhebliche magnetische oder elektrische Störungen durch Aufzüge, große elektrische Transformatoren usw. vorhanden. Das Gerät durch eine Abschirmung schützen oder versetzen. |
| H06.79 | Fehler Vorlauf AE | Fehler am Vorlauffühler in der Außeneinheit Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: HA <ul style="list-style-type: none"> • Der Stecker des Fühlers Tw_out hat sich gelöst. Wieder anschließen. • Der Stecker des Fühlers Tw2 hat sich gelöst. Wieder anschließen. • Der Stecker des Fühlers Tw2 ist nass oder es ist Wasser eingedrungen. Das Wasser entfernen und den Stecker trocknen. Wasserfesten Klebstoff hinzufügen. • Fühler Tw2 ist defekt. Durch einen neuen Fühler ersetzen. |
| H06.80 | Frostschutz WT | Wasserseitiger Frostschutz des Wärmetauschers der Außeneinheit Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Mono 2 AWHP (Tensio C) verknüpft: Pb Das Gerät nimmt den normalen Betrieb wieder auf. |
| H06.81 | Verdampferfehler | Verdampferfehler in der Außeneinheit |
| H06.99 | Verdichter-Alarm | Alarm in Bezug auf den Verdichter, ausgelöst durch den Wechselrichter Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit Confida MB 400 verknüpft: C9 Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |

15.1.4 Sperrcode

Ein Sperrcode signalisiert eine größere Anomalie, die das Heizsystem beeinträchtigt: Das Heizsystem wird abgeschaltet, da die Sicherheitsbedingungen nicht erfüllt sind.

Für die Wiederaufnahme des normalen Betriebs sind zwei Arbeitsschritte erforderlich:

1. Die Ursachen der Anomalie beseitigen.
2. Die Fehlermeldung manuell am Bedienfeld quittieren.

Wenn einer der nachstehenden Codes angezeigt wird, Kontakt mit dem Wartungstechniker der Wärmepumpe aufnehmen.

Tab.93 Liste der Sperrcodes

| Code | Meldung | Beschreibung |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E00.00 | TVorlauf offen | Vorlauftemperaturfühler wurde entfernt oder misst eine Temperatur unter dem zulässigen Bereich <ul style="list-style-type: none"> • Mangelhafter Fühleranschluss: <ul style="list-style-type: none"> - Verkabelung zwischen Leiterplatte und Fühler überprüfen - Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Fühlerausfall: <ul style="list-style-type: none"> - Widerstandswert des Fühlers überprüfen - Fühler bei Bedarf austauschen |
| E00.01 | TVorlauf geschlossen | Vorlauftemperaturfühler hat einen Kurzschluss oder misst eine Temperatur über dem zulässigen Bereich <ul style="list-style-type: none"> • Mangelhafter Fühleranschluss: <ul style="list-style-type: none"> - Verkabelung zwischen Leiterplatte und Fühler überprüfen - Überprüfen, ob der Fühler korrekt montiert ist • Fühlerausfall: <ul style="list-style-type: none"> - Widerstandswert des Fühlers überprüfen - Fühler bei Bedarf austauschen |
| E02.13 | Sperrender Eingang | Sperrereingang der Steuereinheit von der Geräteumgebung <ul style="list-style-type: none"> • Verkabelung überprüfen • Das an den Kontakt BL. angeschlossene Bauteil prüfen |
| E02.24 | Durchfl.-Systemstör. | Wasserdurchfluss-Systemstörung aktiv |
| E06.03 | Sperr Hydro-Reserve | Hydraulik-Reservepumpe wird gesperrt |
| E06.110 | Fehler Vorlauf WP | Aktiver Vorlauf-Fehler in der Wärmepumpeneinheit Dieser Fehlercode ist mit folgendem Fehlercode der Außeneinheit verknüpft: E0 Weitere Informationen zu diesem Fehler sind in der Fehlerhistorie zu finden. |

15.2 Anzeigen und Löschen des Fehlerspeichers

Der Fehlerspeicher speichert die 32 letzten Fehler. Zum Anzeigen und Löschen der Fehlerhistorie:

1. Dem unten beschriebenen Zugangspfad folgen, um auf diese Information zuzugreifen.

Zugangspfad

 >  **Fachmann > Fehlerhistorie**

- ⇒ Die Liste der 32 letzten Fehler mit den Fehlercodes, einer Kurzbeschreibung und dem Datum wird angezeigt.
2. Den Fehler, für den Einzelheiten angezeigt werden sollen, auswählen und die Taste  drücken.
3. Zum Löschen des Fehlerspeichers die Taste  gedrückt halten.
4. **Bestätigen** wählen, um den Fehlerspeicher zu löschen.

15.3 Aufrufen von Informationen zu Hard- und Softwareversionen

Informationen zu Hard- und Softwareversionen der verschiedenen Anlagenkomponenten sind in der Benutzerschnittstelle gespeichert.

1. Dem unten beschriebenen Zugangspfad folgen, um auf diese Information zuzugreifen.

Zugangspfad

 >  **Versionsinformation**

- Das Bauteil auswählen, für das die Versionsinformation angezeigt werden soll.

Tab.94

| Komponente | Beschreibung |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHC-16 | Hauptleiterplatte für die Regelung der Wärmepumpe, des ersten Heizkreises (Direktkreis) und der Zusatzheizung |
| MK2.1 | Benutzeroberfläche |
| BLE Smart Antenna | Leiterplatte für Bluetooth®-Kommunikation |
| SCB-17B | Leiterplatte zur Regelung zusätzlicher Schaltkreise |
| GTW-08 | Optionale Leiterplatte für die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik |
| SCB-01 | Optionale Leiterplatte für den Sommer/Winter-Übergang und den Anschluss eines 0-10 V Zusatzkessels |

15.4 Zurücksetzen des Sicherheitstempurbegrenzers




Gefahr!

Vor jeglichen Arbeiten die Inneneinheit und das Heizelement spannungslos schalten.

Wenn der Sicherheitstempurbegrenzer möglicherweise ausgelöst wurde:

- Die Stromversorgung zur Inneneinheit und Elektroheizstab durch Herunterdrücken der Leitungsschutzschalter am Schaltfeld unterbrechen.
- Die Ursache für die Stromunterbrechung lokalisieren und beheben, bevor der Sicherheitstempurbegrenzer zurückgesetzt wird.
- Die Vorderverkleidung der Inneneinheit und die Schutzabdeckung abnehmen.
- Wenn der Sicherheitstempurbegrenzer ausgelöst wurde, mit einem flachen Schraubenzieher den Entstörknopf am Sicherheitstempurbegrenzer drücken. Wenn nicht, eine andere Ursache für die Unterbrechung der Stromzufuhr zum Elektroheizstab suchen.
- Die Vorderverkleidung der Inneneinheit und die Schutzabdeckung wieder anbringen.
- Die Inneneinheit und den Elektroheizstab wieder einschalten.

Abb.155



16 Außerbetriebsetzung und Entsorgung

16.1 Vorgehensweise für die Außerbetriebnahme

- Die Inneneinheit ausschalten.
- Die Stromversorgung der Außen- und Inneneinheiten abschalten.
- Die Stromversorgung zum Elektroheizstab unterbrechen, falls vorhanden.
- Die Stromversorgung zum Zusatzkessel unterbrechen, falls vorhanden.
- Alle Heizkreise entleeren.

16.2 Entsorgung und Recycling

Abb.156



Warnung!

Ausbau und Entsorgung der Wärmepumpe müssen von einem qualifizierten Fachhandwerker unter Einhaltung der geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften durchgeführt werden.

- Die Wärmepumpe ausschalten.

2. Netzanschluss der Wärmepumpe abklemmen.
3. Das Kältemittel gemäß den geltenden Vorschriften rückgewinnen



Wichtig:


Das Kältemittel nicht in die Atmosphäre entweichen lassen.

4. Den Hauptwasserhahn schließen.
5. Die Anlage entleeren.
6. Die hydraulischen Anschlüsse demontieren.
7. Die Wärmepumpe demontieren.
8. Entsorgung oder Recycling der Wärmepumpe unter Einhaltung der geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften durchführen.

17 Ersatzteile

17.1 Elektrokabelbäume

Abb.157 Kabelbaum für Geräte mit hydraulischem und/oder elektrischem Zusatzzeuger



MW-6070533-3


Tab.95

| Pos. Nr. | Artikelnummer | Beschreibung |
|----------|---------------|----------------------------|
| 50 | 7853881 | Erdungskabel, L200 +120 mm |
| 61 | 7854061 | L-Bus-Kabel, L300 mm |
| 74 | 7853961 | Sensor Kabelbaum |
| 75 | 7853867 | L-Bus-Kabel, L1670 mm |

| Pos. Nr. | Artikelnummer | Beschreibung |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 76 | 7853891 | Erdungsleitung, L400 mm |
| 77 | 7853847 | Hauptkabelbaum |
| 78 | 7853866 | Kabelbaum (EHC-16 - Verteilerblock) |
| 79 | 7853962 | Klemmleiste XYE + Kabelbaum (XYE Klemmleiste an Außeneinheit - Verteilerklemmleiste) |
| 80 | 7854059 | L-Bus-Kabel, L500 mm |
| 81 | 7854060 | Netzanschluss-Kabelbaum für die SCB Leiterplatte, L300 mm |
| 100 | 7854054 | Kabelbaum (EHC-16 - Relais + Raumgerät + Klemmleiste) |
| 102 | 7854055 | Steckbrücke |
| 105 | 7856913 | LeiterplatteSCB-17B |
| 106 | 7858840 | Optionale LeiterplatteSCB-01 |
| 107 | 7858844 | Optionale LeiterplatteGTW-08 |

17.2 Confida 40E mit Heizelement

Abb.158



MW-6070561-2


Tab.96

| Pos. Nr. | Artikelnummer | Beschreibung |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 7853913 | Abdeckhaube |
| 2 | 7853912 | Seitenwand |
| 3 | 7853887 | Kondensatwanne |
| 4 | 7853889 | Displayhalterung Scharnier links |
| 5 | 7853879 | Displayhalterung Scharnier rechts |
| 6 | 7853868 | Vierteldrehverschluss |
| 7 | 7853885 | Stopfen Ø30 |
| 8 | 7886575 | MK2.1 Display |
| 9 | 7856910 | Vorderwand komplett |
| 11 | 7853917 | Vierteldrehverschluss + Unterlegscheibe |
| 12 | 7769985 | Vorderwand Benutzeroberfläche |
| 13 | 7769986 | Rückwand Benutzeroberfläche |
| 14 | 7769988 | Öffnungsscharnier rechts |
| 15 | 7853846 | Öffnungsscharnier links |
| 16 | 7769987 | Blindeckel |
| 17 | 7853937 | Außentemperaturfühler AF60 |
| 18 | 7853908 | PVC-Schlauch, transparent, Ø20 x 16 L210 mm |
| 21 | 7853954 | Leitung am Heizelementausgang |
| 22 | 7853877 | Rohr für Drucksensor |
| 23 | 7854040 | Magnetitabscheider |
| 24 | 7854041 | Durchflussfühler Ø20 M12 |
| 25 | 7853955 | NTC 10K G1/4 Temperaturfühler |
| 26 | 7854042 | Entleerungsventil 1/4" |
| 27 | 7853952 | Sicherheits-Druckbegrenzungsventil |
| 28 | 7854058 | Manometerschutzkappe |
| 29 | 7853864 | Rohr (Durchflussfühler/Vorwärmer) |
| 30 | 7854045 | Schlauchbefestigung |
| 31 | 7853882 | PP-E-Gehäuse |
| 32 | 7853956 | Leitung Magnetitabscheider |
| 33 | 7853957 | Entlüfter 1/8" PVB05 |
| 34 | 7853958 | Leitung am Wärmetauscherausgang |
| 35 | 7853959 | Rohrabstandhalter Ø22 mm |
| 36 | 7853938 | Schnellentlüfter |
| 37 | 7853918 | 3-6 kW Elektroheizstab |
| 38 | 7853940 | Sicherungsclip für Kapillarrohr |
| 39 | 7853930 | Quadratisches Scharnier |
| 40 | 7853872 | Gehäuseboden |
| 41 | 7886576 | EHC-16 Leiterplatte |
| 42 | 7854052 | Tülle |
| 43 | 7853928 | 4 mm ² 22-poliger PTFIX Verteilerblock |
| 44 | 7853873 | Isolierung hintere Verkleidung |
| 45 | 7853931 | 6531822003001T30A Relais |
| 46 | 7854053 | Sicherheitstemperaturbegrenzer |
| 47 | 7853965 | Gehäuseabdeckung |
| 48 | 7853925 | Wandhalterung |
| 49 | 7853944 | Wartungsschlüssel für Filter |
| 51 | 7853939 | O-Ring, 21 x 3,5 |
| 52 | 7853942 | O-Ring, 21,89 x 2,62 |
| 53 | 7853941 | Stift Ø20 |
| 54 | 7853949 | Dichtung, 30 x 21 x 2 |

| Pos. Nr. | Artikelnummer | Beschreibung |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | 7853948 | Stift Ø10 |
| 56 | 7656991 | O-Ring-Dichtung, Ø9,19X2,62 EPDM PEROX |
| 57 | 7854044 | ELTEK Schraub-Manometer |
| 58 | 7854043 | Klammer Ø20 |
| 59 | 7853897 | EJOT-Schraube, PT WN1451 K35 x 12 |
| 60 | 7853851 | PVC-Rohr, Ø19 x 15 L600 |
| 62 | 7853894 | Kabelklemme oberer Bereich (x2) |
| 63 | 7853875 | Schelle Konsole |
| 64 | 7853926 | Schelle, verstellbar |
| 65 | 7853921 | RLX-Schraube, ST2,9 x 9,5 F ZN |
| 66 | 7853911 | TORX-Schraube, ISO 14580 M4 x 8 8,8 |
| 67 | 7853927 | Kabelhalteclip |
| 68 | 7853932 | Distanzstück |
| 69 | 7853884 | Kabelklemme |
| 70 | 7853929 | DIN-Schraube, 7981F-Z 3,5 x 25 ZN |
| 71 | 7853909 | Kabelhalter, 1,5 mm |
| 72 | 7853964 | RLX-Schraube, ST3,9 x 9,5 F ZN |
| 73 | 7853933 | Halteclip für Leiterplatte |
| 82 | 7854056 | BLE Smart Antenna Leiterplatte für Bluetooth®-Kommunikation |
| 83 | 7854046 | RAST5 361103K06M08 Steckverbinder |
| 84 | 7854047 | Stecker RAST5 361103K05M08P1057-W |
| 85 | 7854048 | RAST5-Stecker, 2-polig 3611 02 |
| 86 | 7854049 | Stecker RAST5 361102K09M08P1079 |
| 87 | 7854050 | Stecker RAST5 361102F68K02M08P1080 |
| 88 | 7854051 | Stecker RAST5 361102F21K03M08 |
| 89 | 7853910 | Sechskantmutter M8 mit Flansch und Sperrverzahnung |
| 90 | 7853883 | PHOENIX TS-A-FS010563 Vorwärmer-Klemmleiste |
| 91 | 7853947 | Schlauch, Ø8 L445 mm |
| 92 | 7853946 | Dichtung 14 x 8 x 2 |
| 93 | 7822055 | RAST5-Stecker, 4P PITCH 5 K07 |
| 94 | 7822079 | Endstecker L-BUS |
| 95 | 7853936 | RAST5 2-poliger Stecker |
| 96 | 7853951 | Membran-Ausdehnungsgefäß |
| 98 | 7854057 | Distanzscheibe Leiterplatte |
| 99 | 7853962 | Klemmleiste XYE + Kabelbaum (Klemmleiste XYE an Außeneinheit - Verteilerklemmleiste) |
| 103 | 7853924 | Kappe, Ø14 x10 |
| 104 | 7856912 | Remeha Logo |
| 105 | 7856913 | SCB-17B Leiterplatte |

17.3 Confida 40H mit hydraulischem Zusatzzeuger

Abb. 159



MW-6070562-2

Tab.97

| Pos. Nr. | Artikelnummer | Beschreibung |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|
| 1 | 7853913 | Abdeckhaube |
| 2 | 7853912 | Seitenwand |
| 3 | 7853887 | Kondensatwanne |
| 4 | 7853889 | Displayhalterung Scharnier links |
| 5 | 7853879 | Displayhalterung Scharnier rechts |
| 6 | 7853868 | Vierteldrehverschluss |
| 7 | 7853885 | Stopfen Ø30 |
| 8 | 7886575 | MK2.1 Display |
| 9 | 7856910 | Vorderwand komplett |
| 10 | 7853876 | Vorlaufsammelleitung |
| 11 | 7853917 | 4 x 24 PANEX Vierteldrehverschlüsse |
| 12 | 7769985 | Vorderwand Benutzeroberfläche |
| 13 | 7769986 | Rückwand Benutzeroberfläche |
| 14 | 7769988 | Öffnungsscharnier rechts |
| 15 | 7853846 | Öffnungsscharnier links |
| 16 | 7769987 | Blindeckel |
| 17 | 7853937 | Außentemperaturfühler AF60 |
| 18 | 7853908 | PVC-Schlauch, transparent, Ø20 x 16 L210 mm |
| 19 | 7853886 | Rücklaufsammelleitung |
| 20 | 7853848 | Kollektor Ø28 |
| 21 | 7853954 | Leitung am Heizelementausgang |
| 22 | 7853877 | Rohr für Drucksensor |
| 23 | 7854040 | Magnetitabscheider |
| 24 | 7854041 | Durchflussfühler Ø20 M12 |
| 25 | 7853955 | NTC 10K G1/4 Temperaturfühler |
| 26 | 7854042 | Entleerungsventil 1/4" |
| 27 | 7853952 | Sicherheits-Druckbegrenzungsventil |
| 28 | 7854058 | Manometerschutzkappe |
| 29 | 7853864 | Rohr (Durchflussfühler/Vorwärmer) |
| 30 | 7854045 | Schlauchbefestigung |
| 31 | 7853882 | PP-E-Gehäuse |
| 32 | 7853956 | Leitung Magnetitabscheider |
| 33 | 7853957 | PVB05 1/8 Entlüfter |
| 34 | 7853958 | Vorlaufleitung zum Wärmetauscher |
| 35 | 7853959 | Rohrabstandhalter Ø22 mm |
| 36 | 7853938 | Schnellentlüfter |
| 37 | 7853849 | Distanzstück |
| 38 | 7853950 | Schnellanschlussklammer Ø 25 |
| 39 | 7853930 | Quadratisches Scharnier |
| 40 | 7853872 | Gehäuseboden |
| 41 | 7886576 | EHC-16 Leiterplatte |
| 42 | 7854052 | Tülle |
| 43 | 7853928 | 4 mm ² 22-poliger PTFIX Verteilerblock |
| 44 | 7853873 | Isolierung hintere Verkleidung |
| 45 | 7853892 | Isolierung Sammelleitung |
| 46 | 7853893 | EPDM O-Ring, 17,04 x 3,53 |
| 47 | 7853965 | Gehäuseabdeckung |
| 48 | 7853925 | Wandhalterung |
| 49 | 7853944 | Wartungsschlüssel für Filter |
| 51 | 7853939 | O-Ring, 21 x 3,5 |

| Pos. Nr. | Artikelnummer | Beschreibung |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 52 | 7853942 | O-Ring, 21,89 x 2,62 |
| 53 | 7853941 | Stift Ø20 |
| 54 | 7853949 | Dichtung, 30 x 21 x 2 |
| 55 | 7853948 | Stift Ø10 |
| 56 | 7656991 | O-Ring-Dichtung, Ø9,19 x 2,62 EPDM PEROX |
| 57 | 7854044 | ELTEK Schraub-Manometer |
| 58 | 7854043 | Klammer Ø20 |
| 59 | 7853897 | EJOT-Schraube, PT WN1451 K35 x 12 |
| 60 | 7853851 | PVC-Rohr Ø19 x 15 L600 mm |
| 62 | 7853894 | Kabelklemme oberer Bereich (x2) |
| 63 | 7853875 | Schelle Konsole |
| 64 | 7853926 | Schelle, verstellbar |
| 65 | 7853921 | RLX-Schraube, ST2,9 x 9,5 F ZN |
| 66 | 7853911 | TORX-Schraube, ISO 14580 M4 x 8 8,8 |
| 67 | 7853927 | Kabelhalteclip |
| 68 | 7853932 | Distanzstück |
| 69 | 7853884 | Kabelklemme |
| 70 | 7853929 | DIN-Schraube, 7981F-Z 3,5 x 25 ZN |
| 71 | 7853909 | QUICK-TIES Kabelhalterung |
| 73 | 7853933 | Halteclip für Leiterplatte |
| 82 | 7854056 | BLE Smart Antenna Leiterplatte für Bluetooth®-Kommunikation |
| 83 | 7854046 | RAST5 361103K06M08 Steckverbinder |
| 84 | 7854047 | Stecker RAST5 361103K05M08P1057-W |
| 85 | 7854048 | RAST 5 2 PTS 3611 02 Steckverbinder |
| 86 | 7854049 | Stecker RAST5 361102K09M08P1079 |
| 87 | 7854050 | Stecker RAST5 361102F68K02M08P1080 |
| 88 | 7854051 | Stecker RAST5 361102F21K03M08 |
| 93 | 7822055 | RAST 5 4P PITCH 5 K07 Steckverbinder |
| 94 | 7822079 | Endstecker L-BUS |
| 95 | 7853936 | 2-poliger Stecker |
| 96 | 7853934 | 2-poliger Stecker |
| 97 | 7853935 | 3-poliger Stecker |
| 98 | 7854057 | Distanzscheibe Leiterplatte |
| 101 | 7854062 | RAST 5 02PTS BL2 ASSY Steckverbinder |
| 103 | 7856912 | Remeha Logo |
| 104 | 7856913 | LeiterplatteSCB-17B |

18 Anhang

18.1 Bezeichnung und Symbol der Heizkreise

Tab.98

| Werkseitige Bezeichnung | Werkseitiges Symbol | Vom Kunden festgelegte Bezeichnung und Symbol | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Zone 1 |  | | |
| Zone 2 |  | | |
| Zone 3 |  | | |

18.2 Bezeichnung und Temperatur der Aktivitäten

Tab.99 Bezeichnung und Temperatur der Aktivitäten für Heizung

| Aktivitäten | Werkseitige Bezeichnung | Werkseitige Temperatur | Vom Kunden festgelegte Bezeichnung und Temperatur | |
|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Aktivität 1 | Schlafen | 16 °C | | |
| Aktivität 2 | Zu Hause | 20 °C | | |
| Aktivität 3 | Abwesend | 6 °C | | |
| Aktivität 4 | Morgens | 21 °C | | |
| Aktivität 5 | Abends | 22 °C | | |
| Aktivität 6 | Eigene | 20 °C | | |

Tab.100 Bezeichnung und Temperatur der Aktivitäten für Kühlung

| Aktivitäten | Werkseitige Bezeichnung | Werkseitige Temperatur | Vom Kunden festgelegte Bezeichnung und Temperatur | |
|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Aktivität 1 | Schlafen | 30 °C | | |
| Aktivität 2 | Zu Hause | 25 °C | | |
| Aktivität 3 | Abwesend | 25 °C | | |
| Aktivität 4 | Morgens | 25 °C | | |
| Aktivität 5 | Abends | 25 °C | | |
| Aktivität 6 | Eigene | 25 °C | | |

© Copyright

Alle technischen und technologischen Informationen in diesen technischen Anweisungen sowie alle Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

| | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NL | Remeha B.V. Marchantstraat 55 7332 AZ Apeldoorn P.O. Box 32 7300 AA Apeldoorn |  | T +31 (0)55 549 6969 E remeha@remeha.nl |
| AT | Walter Bösch K.G. Industrie Nord 6890 Lustenau | | T +43 5577 81310 F +43 5577 8131250 E info@boesch.at |
| BE | Remeha nv Koralenhoeve 10 B-2160 Wommelgem | | T +32 (0) 3 230 71 60 F +32 (0) 3 354 54 30 E info@remeha.be |
| BE | Thema S.A. Zone Industrielle d'Awans Rue de la Chaudronnerie, 2 B-4340 Awans | | T +32 (0) 4 246 95 75 F +32 (0) 4 246 95 76 E info@thema-sa.be |
| CH | Cipag S.A. Zone Industrielle 1070 Puidoux-Gare | | T +41 21 9266666 F +41 21 9266633 E contact@cipag.ch |
| CZ | Bergen s.r.o. Karlická 9/37 153 00 Praha 5 - Radotín | | T +420 257 912 060 F +420 257 912 061 E info@bergen.cz |
| DE | Remeha GmbH Rheiner Strasse 151 48282 Emsdetten | | T +49 2572 9161 - 0 F +49 2572 9161 - 102 E info@remeha.de |
| DK | Scanboiler Varmeteknik A/S Vangvedvænget 1 8600 Silkeborg | | T +45 86 82 63 55 E info@scanboiler.dk |
| ES | Ecotherm Energy S.L. Berreteaga Bidea 19 48180 Loiu | | T +34 94 471 03 33 F +34 94 471 11 52 E info@remeha.es |
| FI | EST Systems Oy Kujamatintie 16 48720 Kotka | | T +358 50 554 3068 E toimisto@estsystems.fi |
| HR | Energy Net d.o.o. A.K. Miošića 22a 43000 Bjelovar | | T +385 95 21 21 888 E info@energynet.hr |
| HU | Marketbau - Remeha Kft. Gyár u. 2. 2040 Budaors | | T +36 23 503 980 F +36 23 503 981 E remeha@remeha.hu |
| IE | Euro Gas Ltd. Unit 38, Southern Cross Business Park Wicklow | | T +353 12868244 F +353 12861729 E sales@eurogas.ie |
| IT | Revis S.r.l. Via del Commercio 7 31043 Fontanelle (TV) | | T +39 0438 466 311 E info@re-vis.it |
| RO | Remeha S.R.L. Str. Padin, Nr. 9-13 Scara 5, Ap 53, Judejul Cluj Cluj-Napoca | | T +40 74 6170 515 F +40 26 4421 175 E remeha@remehacazan.ro |
| RS | Green Building Temerinska 57 21000 Novi Sad | | T +381 21 47 70 888 F +381 21 47 70 888 E info@greenbuilding.rs |
| TR | RES Enerji Sistemleri A.S. Barbaros Bulvari No: 52/2 Besiktas - ISTANBUL | | T +90 212 356 06 33 F +90 212 275 00 62 E info@resenerji.com |
| UK | Remeha Commercial UK Innovations House 3 Oaklands Business Centre Oaklands Park RG41 2FD Wokingham | | T +44 (0)118 978 3434 F +44 (0)118 978 6977 E boilers@remeha.co.uk |

